

Anytek



T300 | INTELLIGENT
CAR CAMCORDER

产品说明

外观及按键功能描述



1) 电源键/OK 键	2) 预留孔
3) USB 接口	4) TF 卡座
5) AV-IN 后拉接口	

按键及接口功能介绍

1. 电源键

功能一：开/关机功能

长按电源键 3 秒可手动开机/可以关机。

功能二：一键开/关屏背光

短按电源键控制显示屏背光亮起和熄灭（此功能不影响錄影功能）。

2. 复位键

如记录仪发生死机故障，短按复位键可断电关闭机器。用针状物插入小孔，按压内部的复位键，机器即可复位。

3. USB 电源接口

接 DC 5V 电源。

4. 后置摄像头接口

接后置摄像头。

二、安装指南

1. 关闭汽车发动机。
2. 将 TF 卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速 TF 卡（Class10 以上），容量不小于 8GB，TF 卡最大支持 128GB

3. 将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
4. 将车载充电器插入汽车点烟器中。
5. 用充电延长线将记录仪的 USB 接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6. 将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪 AV-IN。
7. 调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8. 发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

【注意】第一次使用请先在机器菜单中格式化 TF 卡。

三、触屏功能简介

1. 主界面介绍



点击记录仪可进入录像模式

点击行车记录仪可进入录像模式

点击拍照模式可进入拍照模式

点击回放模式可进入回放中，可回放视频和照片

点击菜单设置可进入功能设置模式

2. 使用行车录像功能

在主界面点击“行车记录仪”进入录像界面，录影时屏幕的左上角标志闪动录影，触摸后再触摸开始录影；再次触摸停止录影；

【注意】

a. 前、后摄像头的录像文件和拍照文件分别保存于 TF 卡中的“DCIM”目录下的“DCIMA 文件夹”与“DCIMB 文件夹”录影时触摸，抓拍；录影时触摸，录影加锁；触摸，音量开关；触摸，进入主界面

3. 使用拍照功能

在主界面点击“拍照”可进入拍照模式，开机后自动进入录影，触摸进入主界面后选择拍照模式，屏幕的左上角有icon 时，此时进入拍照模式。触摸时，出现图片预览等待，大约 1 秒后，拍照完成，拍照时抓稳摄像机尽量不要抖动，以免影响图片质量

4. 视频回放

在主界面点击“回放”进入回放模式。开机后进入自动录影，触摸进入主界面后选择回放。影像文件触摸进行播放和暂停，触摸上下翻文件和照片，触摸进入回放菜单

5. 一键锁定功能

在录像中，点击加锁标志“”加锁当前视频，已加锁的文件，加锁图标为上方会有“”。文件锁定后将不会被覆盖。

6. 摄像头画面切换功能

在录像界面左滑/右滑进行前/后拉界面画面以及画中画进行切换

7. 时间/日期设定

在主界面点击“菜单设置”进入功能设置界面，点击功能设置进入通用设置，点击时间/日期可进行时间/日期设置。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请先设置正确的时间。

8. 移动检测功能

在主界面点击“设置”进入功能设置界面，点击移动检测可打开/关闭移动检测功能

9 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，在主界面点击“菜单设置”进入功能设置界面，点击下翻键找到“行车碰撞灵敏度”，点击可进行碰撞感应功能设置当重力感应打开后，

机器在录像过程中出现振动（比如碰撞之类）可自动加锁当前视频。

【提示】碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节：高/中/低，根据实际需要在重力感应设置中自行更改设置。

10 倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，后拉摄像头插头接入AV-IN 插口，拉线摄像头上的黑红线连接倒车灯。插车充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

四、产品规格

镜头像素	200 万
光圈	F2.0
镜头视角	170 度
拍摄分辨率	FHD1080P、HD1080P
存储压缩方式	MJPEG
视频格式	MP4/TS
拍照分辨率	4030 x 3024
照片格式	JPG
帧速率	30FPS
储藏温度	-10℃~70℃

操作温度	-5℃~60℃
操作湿度	15~65%RH
储存卡容量	可支持 TF 记忆卡 8GB~128GB
工作电压	DC 5V
工作电流	2.0A
电源接口	MINI USB DC5V -2.5A

【注意】本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知.

主要功能介绍

1080P 与 VGA 双路后视镜记录仪

录影、拍照、系统菜单选项设置

音量设置	0, 1, 2, 3
录像分辨率	1080FHD, 1080P, 720P
拍照质量	12M、10M、8M、5M、3M、2MHD
循环录影	1 分钟、2 分钟、3 分钟
曝光度	+2、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、 +1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、 -4/3、-5/3、-2.0
星光夜视	关闭、打开
移动侦测	关闭 打开

录音开关	关闭、开启
行车碰撞灵敏度	取消、高、中、低
停车侦测	关闭、开启
语言	英文、简体中文、繁体中文、俄语、泰语、越南语、日语、波兰语、韩语、法语、德语、意大利语、西班牙语、泰语
自动关屏	关闭、1 分钟，3 分钟，5 分钟
日期\时间设置	年、月、日、时、分、秒（RTC 系统时间设）
格式化	取消、确认
恢复出厂设置	取消、确认
固件信息	本机版本号

注意事项

1. 注意：请不要在机器工作的时候拔插 TF 卡，以免损坏。
 2. 注意 TF 卡插入的方向，若倒转插入，可能会损坏机器与 TF 卡
 3. 您将 TF 卡插入机器后，机器即会将此 TF 卡设定为预设存储设备，原 TF 卡内的资料可能无法读取
- 如果 TF 卡与机器不相容，请重新再插一次或再换张 TF 卡重试。支持最高 32G 温度范围 -20~70° C

系统错误消息定义

出错信息	描述	解决方法
未插入卡	没有侦测到记忆卡，无法录影	请插入卡
没有文件	1 没有插入 SD 卡 2 没有文件	插卡录影或者拍照
卡错误 / 请格式化	卡格式不对	进菜单格式化 SD 卡
SENSOR FAIL	Sensor 初始化发生异常，无法录影	若一直出现 请洽经销商 维修处理
SD 卡已满	拍照时剩余空间 不足拍照时显示	请将部分档案删除或解锁以释放空间

1.Introduction

Buttons



1) Power/OK	2) Extention Slot
3) USB	4) TF
5) AV-IN	

1.Power

A,on/off

Press and hold the button for 3s

B,Backlight

Press

2.Reset

Press the inside of the hole

3.USB

Connecting the power of DC 5V

4.AV-in

Interface for rear cable camera

2.Installation

1.Turn off engine

2.Insert SD card

Notice: Please use High-speed micro-sd card,capacity should be more than 8GB.The device can work with SD card with capacity 8GB-128GB.

3.Fix the device on the original mirror;

4.Connect the power;

5.Install the rear cable camera,and fix it on the back of the car.

6.Adjust the lens to get the better view;

7.Turn on the engine to work

Notice: Please format the SD card in the menu of device.Touch panel.

3.Introduction to touch screen functions



1.Main Page

1,Press the panel;

2,Press Car dash cam to enter the video Mode;

3,Press the Image Mode to shoot image;

4,Press the Replay Mode to replay video and review images;

5,Press Menu to reset;

2.Shooting video during driving

Press “car dvr” in the mainpage;

Press the anypoint of the mainpage;

Notice:

a.The files from front lens were saved in the DCIMA/DCIIT;

b.The files from the rear camera were saved in the DCIMA/DCIIT

3.Image

Press “Image”

4.Replay

Press “Replay” in the mainpage;

Press “Replay” and choose the videos;

5.Lock

Press the Icon “” to lock the certain file;

6.Switch

Slide on the display.

7.Time/Date

Press the “reset” in the mainpage;

Press the “time/date” in the reset;

Notice: Please reset the time/date before first using.

8.Motion Detection

Press “Reset” in the mainpage;

Press “Motion Detection”;

9.G-sensor

Press “Menu” in the mainpage;

Press “G-sensor” in the menu;

Notice: Sensitivity of G-sensor: High/Mid/Low.

10.Rear View

The video from rear camera will display automatically once reverse.

4.Specifications

Pixel	2Mega
Focus	F2.0
View Angle	170 degree
Resolution	FHD1080P、 HD1080P
Compressure	MJPEG
Video Format	MP4/TS
Image resolution	4030 x 3024
Image format	JPG
Frame per second	30FPS
Storage temperature	-10°C~70°C
Operation Temperature	-5°C~60°C
Operation Humidity	15-65XRH
Capacity	8GB-128GB
Volts	DC 5V
Current	2.0A2.0A
Power Interface	MINI USB DC5V -2.5A

5.Specifications

Volume	0, 1, 2, 3
Video Resolution	1080FHD, 1080P, 720P
Image Quality	12M、 10M、 8M、 5M、 3M、 2MHD
Loop Recording	1min、 2min、 3min
Exposure	+2、 +5/3、 +4/3、 +1.0、 +2/3、 +1/3、 +0.0、 -1/3、 -2/3 v -1.0、 -4/3、 -5/3、 -2.0
Nightvision	Off、 on
Motion Detection	Off、 on
Audio	off、 On
G-sensor	Off、 High、 Mid、 Low
Parking Detection	off、 On
Language	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Thai, Vietnamese, Japanese, Polish, Korean, French, German, Italian, Spanish, Thai
Display off	OFF,1min 3min 5min
Date/Time	YY、 MM、 DD'TT'MM'SS
Format	Cancel, Confirm

Factory Default	Cancel,Confirm
Software version	local version number

Notice

- 1 .Please do not take out or insert the TF card.
- 2.Please insert the TF correctly.
- 3.The device may not read the files if the files are not from the device.
- 4.If there is the card wrong alert,please change an other one.

6.Trouble Shoot

Message	Reason	Way to solve
No card	Can not find SD card	Please Insert SD card
No file	1,No SD Card 2,No File	Insert the new card or shoot video or images.
Please format/ Card missing	The format of card is not correct.	Insert the new card or shoot video or images.
SENSOR FAIL	Sensor wrong,can not work	Restart the device,if still can not solve this problem,please contact the reseller for help.
Full SD card	The momery card no enough room for new file.	Please delete some files to save room.

