

Turbine Washer Instruction Manual

Usage Instructions



1. Attach the suction cup to the machine and the inner wall of the bucket to secure the washer.
2. Soak the laundry in clean water and add detergent.
3. Connect the washer to power and start washing.

Frequently Asked Questions

Laundry Capacity	The mini washer is designed for single-person use, suitable for a load of up to 1 kg (wet weight). For larger amounts, wash in batches.
Torque	If the turbine washer does not rotate, check if a low-current charger is being used. Please use a 5V-2A adapter to ensure stable current.
Noise	The high-frequency oscillator has strong diffusion force. When installing the magic suction cup of the washer, avoid contact between the main unit and the bucket wall to prevent collision noise.
Duration	Turbine washer operation duration, followed by 30 seconds of forward rotation, stops working after 30 minutes.

Turbinen-Waschmaschine Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung



1. Saugnapf an der Maschine und der Seitenwand des Eimers befestigen, um die Waschmaschine zu fixieren.
2. Kleidungsstücke mit klarem Wasser einweichen und die Waschmaschine zu fixieren.
3. Strom der Waschmaschine anschließen und mit dem Waschen beginnen.

Häufig gestellte Fragen

Waschmenge	Die Mini-Waschmaschine ist für Einzelpersonen-Haushalte konzipiert, geeignet für eine Waschmenge von 1 kg (nass). Bei größeren Mengen bitte in Chargen waschen.
Drehmoment	Turbinen-Waschmaschine startet nicht? Wird ein Niedrigstrom-Ladegerät verwendet? Bitte verwenden Sie einen 5V-2A Adapter und stellen Sie einen stabilen Strom sicher.
Geräuschentwicklung	Hochfrequente Schwingungen haben eine starke Streukraft. Beim Anbringen der Saugnapfe der Waschmaschine darf das Gehäuse nicht mit der Wand des Eimers in Kontakt kommen, um Klappergeräusche zu vermeiden.
Dauer	Turbinenwäscher Betriebsdauer, anschließend 30 Sekunden Vorwärtsdrehung, stoppt nach 30 Minuten.

Instructions d'utilisation du lave-linge à turbine

Mode d'emploi



1. Fixez le lave-linge en collant la paroi latérale de la machine et du seau.
2. Faites tremper les vêtements dans de l'eau claire et ajoutez la lessive.
3. Branchez l'alimentation du lave-linge pour commencer à laver les vêtements.

Questions fréquentes

Quantité de linge	Le mini lave-linge est conçu pour une personne, adapté à une quantité de linge personnelle, soit 1 kg (humide). En cas de quantité importante, veuillez laver par lots.
Couple	La turbine ne tourne pas : utilisez-vous un chargeur à faible courant ? Veuillez utiliser un adaptateur 5V-2A et vérifier que le courant est stable.
Bruit	Le transducteur à haute fréquence a une forte force de diffusion. Lors de l'installation de la ventouse magique du lave-linge, évitez tout contact entre l'unité principale et la paroi du seau pour prévenir tout bruit de collision.
Durée	Durée de fonctionnement de la turbine à laver, suivie de 30 secondes de rotation avant, arrêt après 30 minutes.

ターボ洗濯機取扱説明書

使用方法



1. 吸盤を機械とバケットの側面に吸着させ、洗濯機を固定する。
2. 衣類を水に浸し、洗剤を注ぐ。
3. 洗濯機の電源を入れ、洗濯を開始する。

よくあるご質問

洗濯量	ミニ洗濯機は一人用に設計されており、個人の洗濯量に適しています。1kg(水分を含む)の洗濯量に適しており、衣類が多い場合は複数回に分けて洗濯してください。
トルク	ターボ洗濯機が回転しない場合は、低電流の充電アダプターを使用していないか確認し、5V-2Aの安定した電流のアダプターを使用してください。
騒音	高周波振動子は拡散力が強いため、洗濯機のマジック吸盤を取り付ける際は、本体がバケットの壁に接触して衝突音が発生しないように注意してください。
時間の長さ	タービン洗濯機の作動時間、その後30秒正転、30分後に停止。

Istruzioni per l'uso della lavatrice a turbina

Metodo di utilizzo



1. Fissare la lavatrice assicurando la ventosa alla parete laterale della macchina e del secchio.
2. Immergere gli indumenti in acqua pulita e versare il detersivo.
3. Collegare l'alimentazione della lavatrice per iniziare il lavaggio.

Domande frequenti

Quantità di bucato	La lavatrice mini è progettata per lo stile single, adatta a una quantità di bucato personale, fino a 1 kg (compreso l'acqua). Se la quantità è eccessiva, lavare in più lotti.
Coppia	Se la turbina della lavatrice non gira, verificare se si sta utilizzando un adattatore a bassa corrente. Utilizzare un adattatore da 5V-2A e assicurarsi che la corrente sia stabile.
Rumore	L'alta frequenza del vibratore ha una forte forza di diffusione. Durante l'installazione della ventosa magica della lavatrice, evitare il contatto tra l'unità principale e la parete del secchio per prevenire rumori da collisione.
Durata	Durata del funzionamento della turbina lavatrice, seguita da 30 secondi di rotazione in avanti, si arresta dopo 30 minuti.

Instrucciones de uso del lavador turbo

Modo de empleo



1. Fije el lavador succionando las ventosas a la pared lateral de la máquina y del cubo.
2. Remoje la ropa con agua limpia y vierta el detergente.
3. Conecte la alimentación del lavador para comenzar a lavar la ropa.

Preguntas frecuentes

Capacidad de lavado	La mini lavadora está diseñada para uso individual, adecuada para una carga de lavado de 1 kg (incluida el agua). Si tiene más ropa, lávela por lotes.
Par de torsión	Si el lavador turbo no gira, compruebe si está utilizando un cargador de baja corriente. Use un adaptador de 5V-2A y confirme que la corriente sea estable.
Ruido	El difusor de cristal de alta frecuencia tiene una fuerte fuerza de dispersión. Al instalar las ventosas mágicas de la lavadora, evite que la unidad principal entre en contacto con la pared del cubo para prevenir ruidos de golpes.
Duración	Duración del funcionamiento del lavador de turbina, seguido de 30 segundos de rotación hacia adelante, se detiene después de 30 minutos.

Instrukcja obsługi turbopralni

Sposób użycia



1. Przymocuj pralkę, przysawiając ją do bocznej ściany urządzenia i wiadra.
2. Namocz ubrania w czystej wodzie, wlej detergent.
3. Podłącz pralkę do zasilania i rozpocznij pranie.

Częste pytania

Ilość prania	Pralka mini jest zaprojektowana w stylu dla jednej osoby, nadaje się do osobistej ilości prania, odpowiednia dla 1 kg (włączając wodę). W przypadku większej ilości ubrań proszę prac partiami.
Moment obrotowy	Turbopralnia nie kręci się? Czy używana jest ładowarka o zbyt niskim natężeniu? Proszę użyć adaptera 5V-2A i upewnić się o stabilnym prądzie.
Hałas	Wysokoczęstotliwościowy przetwornik ma silną siłę dyfuzji. Podczas instalowania magicznych przysawek pralki, nie należy dopuszczać do kontaktu głównej jednostki ze ścianą wiadra, aby uniknąć dziwięków uderzania.
Czas trwania	Czas pracy wirnika piorącego, następnie 30 sekund obrotu w przód, zatrzymuje się po 30 minutach.

Návod k použití turbínového pračky

Způsob použití



1. Připevněte pračku přísavkami na stranu stroje a kbelku.
2. Namočte prádlo do čisté vody a přidejte prací prostředek.
3. Zapojte pračku do elektriny a začněte práť.

Časté otázky

Množství prádla	Mini pračka je navržena pro jednotlivce, vhodná pro osobní množství prádla, doporučuje se 1 kg (vlhké prádlo). Při větším množství prádla perte po částech.
Dotyčný moment	Pokud se turbínová pračka neroztčí, zkontrolujte, zda nepoužíváte nabíječku s nízkým proudem. Použijte adapter 5V-2A a zajistěte stabilní proud.
Hluk	Vysokofrekvenční rezonátor má silnou difúzní sílu. Při instalaci magických přísavek pračky nedovolej, aby se hlavní jednotka dotýkala stěn kbelku, aby nedocházelo k nárazovému hluku.
Doba trvání	Doba provozu turbínové pračky, následované 30 sekundami dopředného otáčení, zastaví se po 30 minutách.

Turbinvaskemaskine Brugsanvisning

Brugsvejledning



1. Fastgør vaskemaskinen ved at sugesugkopperne fast til maskinen og siden af botten.
2. Blød tojet i rent vand, tilsæt vaskemiddel i.
3. Tilsæt vaskemaskinen til strømmen og begynd vask af toj.

Časté otázky

Vaskemængde	Minivaskemaskinen er designet til enkeltpersoners brug, egnet til en vaskemængde på 1 kg (våd tøj). Ved større mængder skal der vaskes i portioner.
Drejningsmoment	Hvis turbinvaskeren ikke drejer, kan det skyldes en oplader med for lav strømstyrke. Brug en 5V-2A adapter for at sikre stabil strømforsyning.
Støj	Den højfrekvente oscillator har stærk spredningskraft. Når du monterer vaskemaskinens magiske sugesugger, skal du undgå at lade hovedenheden berøre bottenvæggen for at forhindre kollisionsskader.
Varighed	Turbinvaskers driftstid, efterfulgt af 30 sekunders fremadrotation, stopper efter 30 minutter.

Turbine Waskrachtinstructies

Gebruiksaanwijzing



1. Plaats de zuignappen stevig tegen de machine en de zijkant van de emmer om de wasmachine te bevestigen.
2. Week de kledingstukken in schoon water en giet wasmiddel toe.
3. Sluit de wasmachine aan op de stroomvoorziening om te beginnen met wassen.

Veelgestelde vragen

Wasmachinecapaciteit	De minivasmachine is ontworpen voor individueel gebruik, geschikt voor een wasvolume van 1 kilogram (nat), verdeel grotere ladingen in porties.
Koppel	Draait de turbinevasmachine niet? Controleer of een laagstroomoplader wordt gebruikt, gebruik een 5V-2A-adapter en zorg voor een stabiele stroomvoorziening.
Geluid	De hoogfrequente kristaloscillator heeft een sterke diffusiekracht. Plaats de magische zuignappen van de wasmachine zonder het hoofdgedeelte in contact met de wand van de emmer om botsingsgeluid te voorkomen.
Tijdsduur	Turbine wasmachine bedrijfstijd, gevolgd door 30 seconden voorwaarts rotatie, stopt na 30 minuten.

Turbinvättmaskin Bruksanvisning

Användningsmetod



1. Fäst sugsfötter på maskinen i tvättmedel.
2. Lägg kläderna i blöt i rent vatten och häll i tvättmedel.
3. Anslut vättmaskinen till strömförsörjningen och börja tvätta kläder.

Vanliga frågor

Tvättmängd	Minivättmaskinen är designad för en persons tvättbehov, lämplig för en tvättmängd på 1 kg (vattenhalt inkluderad). För större mängder kläder, tvätta i omgångar.
Vridmoment	Turbinvättmaskinen startar inte, används ett laddningsuttag med för låg ström? Använd en 5V-2A adapter och säkerställ stabil ström.
Ljudnivå	Den högfrekventa kristaloscillatorn har stark spridningskraft. Vid montering av magiska sugsfötter, till att huvudenheten inte kommer i kontakt med hinkväggen för att undvika kollisionsslud.
Tidslängd	Turbintvättarens drifttid, följt av 30 sekunders framåtriktad rotation, stannar efter 30 minuter.

Οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου turbo

Μέθοδος χρήσης



1. Στερεώστε το πλυντήριο προσομοιώνοντας το πλυσίμο 1 κιλού (μυρό βάρους).
2. Μουλιάστε τα ρούχα σε καθαρό νερό και στην προσοοία για να απορροπώ.
3. Συνδέστε το πλυντήριο σε καθαρό νερό και στην προσοοία για να απορροπώ.

Συχνές ερωτήσεις

Ποσότητα πλυσίματος	Το μίνι πλυντήριο σχεδιάστηκε για μοναχική χρήση, είναι κατάλληλο για πλυσίμο 1 κιλού (μυρό βάρους). Για μεγαλύτερες ποσότητες, προτείνεται πλυσίμο σε διαφορετικές φορές.
Ροπή	Αν ο τροχός turbo δεν περιστρέφεται, ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή χαμηλής ισχύος. Χρησιμοποιήστε προσαρμογέα 5V-2A για σταθερό ρεύμα.
Θόρυβος	Ο υψηλής συχνότητας κρυσταλλικός ταλαντωτής έχει ισχυρή δύναμη διάχυσης. Κατά την εγκατάσταση των μαγνητικών βεντούζων, αποφύγετε την επαφή της κύριας μονάδας με τους τοίχους του νετοζίτου για να απορροπώ.
Διάρκεια	Διάρκεια λειτουργίας του στροβιλοπλυστήρα, ακολουθούμενη από 30 δευτερόλεπτα εμπρόσθιας περιστροφής, σταματά μετά από 30 λεπτά.

Turbinás mosógép használati utasítás

Használati módszer



1. Szívókorongokkal rögzítse a gépet és a vödör oldalfalához.
2. Áztassa a ruhákat tiszta vízbe, öntsse mosószer.
3. Csatlakoztassa a mosógép áramforrásához és kezdje meg a mosást.

Gyakori problémák

Mosási mennyiség	A mini mosógép egyetlen személy számára készült, megfelelő 1 kg (nedves) mosáshoz. Nagyobb mennyiség esetén többször mosni.
Nyomaték	Ha a turbinás mosógép nem forog, ellenőrizze, hogy alacsony áramút töltöt használat. Használjon 5V-2A adaptert és győződjön meg a stabil áramellátásról.
Zaj	A magas frekvenciájú rezgő erősen terjed. A mosógép szívókorongjainak felszerelésekor ügyeljen, hogy a motor ne érintkezzen a vödör falával, hogy elkerülje az ütközési zajt.
Kidartam	A turbinás mosógép működési ideje 30 perc, ezalatt előre 30 másodpercig forog, majd leáll.

터빈 세탁기 사용 설명서

사용 방법



1. 흡판용 기기와 물통을 세탁기에 부착하여 세탁기를 고정하세요.
2. 옷을 물에 적신 후 세제를 넣으세요.
3. 세탁기 전원을 연결하여 세탁을 시작하세요.

자주 묻는 질문

세탁량	미니 세탁기는 1인용으로 디자인되어 개인의 세탁량에 적합하며, 1kg(습기 포함)의 세탁량에 적합합니다. 옷이 많으면 분批次로 세탁하세요.
토크	터빈 세탁기가 작동하지 않을 경우, 저전류 충전기를 사용했는지 확인하세요. 5V-2A 어댑터를 사용하여 안정적인 전류를 확보하세요.
소음	고주파 크리스탈 진동자는 확산력이 강합니다. 세탁기 마력 흡판을 설치할 때 문제와 물벽이 접촉하지 않도록 하여 충돌음을 방지하세요.
작동 시간	터빈 세탁기 작동 시간은 이후 정회전 30초, 30분 후 작동이 중지됩니다.

Instruções de uso do Lavador Turbo

Modo de emprego



1. Fixe o lavador prendendo os ventosas à máquina e à parede lateral do balde.
2. Mergulhe as roupas em água limpa e adicione o detergente.
3. Ligue o lavador à energia para começar a lavar as roupas.

Perguntas frequentes

Quantidade de roupa	A mini máquina de lavar é desenhada para uso individual, adequada para uma quantidade de roupa de 1 kg (com água). Se houver mais roupa, lave em lotes separados.
Torque	Se o lavador turbo não girar, verifique se está a usar um carregador de baixa corrente. Use um adaptador de 5V-2A e confirme que a corrente está estável.
Ruído	O difusor de cristal de alta frequência tem uma força de dispersão forte. Ao instalar as ventosas mágicas da máquina de lavar, não deixe a unidade principal contactar com a parede do balde para evitar ruídos de colisão.
Duração	O tempo de funcionamento do lavador turbo é de 30 minutos, girando para a frente durante 30 segundos e parando após esse período.

ني بروتال لاساغ مادمختساتاميلعت

مادختساتال لاساغ



1. لاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.
2. مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.
3. مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.

عوائش لاساغ

الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت	الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.
الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت	الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.
الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت	الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.
الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت	الاساغ مدمختساتال لاساغ مادمختساتاميلعت.

Manual de utilizare a Turbomaşinii de Spălat

Mod de utilizare



1. Fixați mașina de spălat cu ventuzele pe peretele lateral al mașinii și al găleții.
2. Înmuiati îmbrăcămintea în apă curată și turnați detergent.
3. Conectați mașina de spălat la sursă pentru a începe spălarea.

Vanliga frågor

Capacitatea de rufe	Mașina de spălat mini este proiectată pentru un singur utilizator, potrivită pentru o cantitate de rufe de 1 kg (umedă). Pentru cantități mai mari, efectuați spălarea în loturi multiple.
Cuplu	Dacă turbomașina de spălat nu se rotește, verificați dacă folosiți un încălzitor cu curent prea slab. Utilizați un adaptor de 5V-2A și asigurați-vă că curentul este stabil.
Zgomot	Difuzorul cu cristal de înaltă frecvență are o forță de dispersie puternică. La instalarea ventuzelor magice ale mașinii de spălat, nu lăsați unitatea principală să intre în contact cu peretele găleții pentru a evita zgomotele de impact.
Durată	Turbomașina de spălat funcționează timp de 30 de minute, rotindu-se în sens orar 30 de secunde, apoi se oprește automat.

Turbiinisepin käyttöohjeet

Käyttötapa



1. Kiinnitä imukuppi koneen ja sangon sivuseinään kiinnittäaksesi pesukoneen.
2. Liota vaatteet puhtaassa vedessä, kaada pesuaine aloitta vaatteiden pesu.
3. Kytke pesukone päälle ja aloita vaatteiden pesu.

Usein kysytyt kysymykset

Pesutavaran määrä	Minipesukone on suunniteltu yhden henkilön tyylille, sopii henkilökohtaiseen pesutavaran määrään, sopii 1 kilogramman (vettä sisältävän) pesutavaran määrään, jos pesutavaraa on paljon, pese erissä.
Vääntömomentti	Turbiinisepele ei pyöry, käytäkö liian matalan virran laturia, käytä 5V-2A sovittinta, vahvista vakaa virta.
Melutaso	Korkeataajaisella kideoskillaattorilla on voimakas levämisvoima, asentaa pesukoneen magisia imukuppeja, älä anna pääkoneen koskettaa säiliön seinää, jotta vältetään törmäysääniä.
Keston pituus	Turbiinisepin toiminta-aika, sen jälkeen eteenpäin pyöriminen 30 sekuntia, 30 minuutin kuluttua toiminta loppuu.