Instructions

KEYBOARD AND MOUSE CONVERTER P9

FOR PS4 / XBOX ONE / PS3 / XBOX 360 / N-SW

正面

FOR PS4、Xbox One、PS3、Xbox 360、Switch

PRODUCT MANUAL

① Indicator light
② Headphone port
③ Mouse port
④ Type-C Power Port
⑤ Controller Port
⑥ Type-C Game Device Input
⑦ Keyboard Port

CONNECTION INSTRUCTIONS

PRODUCT CONNECTION INSTRUCTIONS:

Start the details and connect the adapter via an USB-, TYPE-C data cable. (USB port plug to the console, TYPE- C port plug to the converter) then LED wiltwalight. Plug the original wired controller to guide the yellow LED light.Insert the keyboard then LED red light .Insert the mouse then LED green light After all connected,the LED will breathe in circulation from yellow,cyan,purple and pink.

1、N-SWITCH Keyboard and Mouse And headset Connection Diagram



NOTE: ① when using this product,the SWITCH console can use normally without connect the original controller.(Only when the keys need to be mod-ified,it will need an original controller.)At this time,the controller should be turned oiselvtes using this product.
② An external device needs to be connected to a power source if the current is greater than 850mA.

CONNECTION INSTRUCTIONS

2、PS4 Keyboard And Mouse Connection Diagram



NOTE: ① When using this product on PS4 console, please note that the original controlle need turn o- After plug the cable to connect the mouse and keyboard converter, the orange light on the controller is on then you need to press the PS button to connect and guide successfully.(Don't disconnect the controller while using the mouse and keyboard converter, otherwise it cannot connect.)
② An external device needs to be connected to a power source if the current is greater than 850mA.

CONNECTION INSTRUCTIONS

3、PS3 Keyboard And Mouse Connection Diagram



NOTE: ① When using this product on PS3 console, please note that the original controlle need turn o- After plug the cable to connect the mouse and keyboard converter, the controller indicator wiltes 1-4 then you need to press the PS button to connect and guide successfully.(Don't disconnect the controller while using the mouse and keyboard converter, otherwise it cannot connect.)
② An external device needs to be connected to a power source if the current is greater than 850mA.

CONNECTION INSTRUCTIONS

4、Xbox One Keyboard And Mouse Connection Diagram



NOTE: ① When using this keyboard and mouse converter on XBOX ONE console, PLEASE DO NOT disconnect the controller.Otherwise it can't be used.(The controller should be turnedo before using this product.)
② An external device needs to be connected to a power source if the current is greater than 850mA.

CONNECTION INSTRUCTIONS

5、Xbox 360 Keyboard And Mouse Connection Diagram



NOTE: ① When using this keyboard and mouse converter on XBOX 360 console, PLEASE DO NOT disconnect the controller.Otherwise it can't be used.(The controller should be turnedo before using this product.)
② An external device needs to be connected to a power source if the current is greater than 850mA.

SETTING INSTRUCTIONS

1、Set Keyboard And Mouse Switch

- Press the keyboard ESC + SPACE (space bar) at the same time to enter the function mode of setting the keyboard and mouse buttons (LED blue light)
- Press and hold the function button you want to set on the original controller, then press the button on the keyboard or mouse you want to set, and release the button on the original controller and the button on the keyboard or mouse.
- When the setting is completed, press ESC + SPACE on the keyboard to save the current setting and exit the setting mode.
- For example: press ESC + SPACE (space bar) to enter the setting mode, press and hold the original SWITCH controller A key, and then press the keyboard F key to release the original controller A key, The function of the controller A key.

2、Note On Keyboard And Mouse Setting Functions

- During the setting process, if you do not hold down the original controller function key or joystick to the end, the original set function of the controller button will be cancelled.
- When setting the functions of the original joystick left and right to the keyboard, the direction of the joystick must be pushed to the end, and only the four directions of the joystick up, down, left, and right can be set.
- For the setting of the mouse, when the original joystick direction must be pushed to the end, the mouse slides in the corresponding direction, and the mouse only supports the corresponding function of the four directions of the joystick.
- Original controller cross key supports 8 directions setting

3、Mouse Speed Adjustment

- The product supports mouse movement speed adjustment, the default is third gear.
- Shift speed adjustment: ESC + CAPSLOCK + A / S / D / F / G.

4、Mouse Y Axis Direction Switch

The control of the Y axis of some games is opposite to the set value.The game operation can adjust the Y axis direction of the mouse according to his needs by pressing ESC + .

5、Function Switching Instructions

- Enter setting mode: ESC + SPACE
- Default page 1: SC + CTRL + Q
- Default page 2: SC + CTRL + W
- Mouse speed switch: ESC + CAPSLOCK + A / S / D / F / G.
- F keys plus reverse: ESC + B
- Page area selection: ESC + TAB + Q / W / E / R / T
- Key value restore default: SC + CTRL + ALT (long press for 3 seconds)

6、Upgrade Instructions

(you cannot upgrade at will without the correct upgrade program)

- On a windows computer, open the upgrade software. When the keyboard does not enter the upgrade mode, "Update -mware" is light gray.
- Connect the converter to the computer through the USB data cable. At this time, the converter's white LED is on, plug in the keyboard and the red LED is on. Press the keyboard: SC + CTRL + ALT + SPACE and hold it for 3s. At this time, the "Update -mware "is black, click the button" update -mware "to update the converter -mware.
- After successfully entering the prompt "Update Success", indicating that the upgrade is completed.

SETTING INSTRUCTIONS

- The conversion box is connected to the console and not connected to the external devices, and is displayed as a white light;
- Insert the original controller to guide and display the yellow light, insert the rd device to light red, then insert another device to turn on the green light, successfully turn yellow, and then the color of the breathing light will turn yellow, green, purple and pink (circulation);
- Press the keyboard, the red light is displayed in red color;
- Press the set key function to light up blue.

DEFAULT KEY-VALUE TABLE

1、Keyboard Default Key Value Table

Note: The following keyboard keys refer to the functions on the left and bottom left of the keyboard corresponding to the functions of each platform hinde.

Keyboard keys	SWITCH	PS4	PS3	XBOX ONE	XBOX 360
W	Left joystick up	Left joystick Up	Left joystick Up	Left joystick Up	Left joystick Up
A	Left joystick Left	Left joystick Left	Left joystick Left	Left joystick Left	Left joystick Left
S	Left joystick Down	Left joystick Down	Left joystick Down	Left joystick Down	Left joystick Down
D	Left joystick Right	Left joystick Right	Left joystick Right	Left joystick Right	Left joystick Right
WA	Left joystick Left-Up	Left joystick Left-Up	Left joystick Left-Up	Left joystick Left-Up	Left joystick Left-Up
WD	Left joystick Right-Up	Left joystick Right-Up	Left joystick Right-Up	Left joystick Right-Up	Left joystick Right-Up
SA	Left joystick Left-Down	Left joystick Left-Down	Left joystick Left-Down	Left joystick Left-Down	Left joystick Left-Down
SD	Left joystick Right-Down	Left joystick Right-Down	Left joystick Right-Down	Left joystick Right-Down	Left joystick Right-Down
SHIFT	L3	L3	L3	L3	L3
Q	L1	L1	L1	LB	LB
E	R1	R1	R1	RB	RB
R	X	△	□	X	X
SPACE	B	X	A	A	A
F	Y	□	△	Y	Y
ESC	Back(Select)	PS	PS	HOME	HOME
B	A	○	○	B	B
~	Camera key	touchpad buttons			
1	Camera key	touchpad buttons			
TAB	←	Share	SELECT	View	BACK
CAPSLOCK	→	Option	START	Menu	START
F1	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up
2	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
3	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right	Dpad Right

2、Keyboard Default Key Value Table

MOUSE	SWITCH	PS4	PS3	XBOX ONE	XBOX 360
LEFT BUTTON	ZR	R2	R2	RT	RT
RIGHT BUTTON	ZL	L2	L2	LT	LT
MOUSE MOVE UP	Right joystick Up	Right joystick Up	Right joystick Up	Right joystick Up	Right joystick Up
MOUSE MOVE DOWN	Right joystick Down	Right joystick Down	Right joystick Down	Right joystick Down	Right joystick Down
MOUSE MOVE LEFT	Right joystick Left	Right joystick Left	Right joystick Left	Right joystick Left	Right joystick Left
MOUSE MOVE RIGHT	Right joystick Right	Right joystick Right	Right joystick Right	Right joystick Right	Right joystick Right
MOUSE MOVE UP-LEFT	Right joystick Left-Up	Right joystick Left-Up	Right joystick Left-Up	Right joystick Left-Up	Right joystick Left-Up
MOUSE MOVE UP-RIGHT	Right joystick Right-Up	Right joystick Right-Up	Right joystick Right-Up	Right joystick Right-Up	Right joystick Right-Up
MOUSE MOVE DOWN-LEFT	Right joystick Left-Down	Right joystick Left-Down	Right joystick Left-Down	Right joystick Left-Down	Right joystick Left-Down
MOUSE MOVE DOWN-RIGHT	Right joystick Right-Down	Right joystick Right-Down	Right joystick Right-Down	Right joystick Right-Down	Right joystick Right-Down
MOUSE BUTTON	R3	R3	R3	R3	R3

PRECAUTIONS

- To ensure the normal use of di- erent consoles by keyboard and mouse, you must use the original controller (supporting wired functions) corresponding to each platform to guide.
- The keyboard and mouse interface cannot be connected to the controller.
- Supports 95% of keyboards and mice on the market. If you encounter incompatibilities, please provide the actual product to customer service for upgrade.

beschreibung

KEYBOARD AND MOUSE CONVERTER P9

FOR PS4 / XBOX ONE / PS3 / XBOX 360 / N-SW

PS4、Xbox One、PS3、XBox 360、Switch
Der zugangs-umkehrer für den konsole

PRODUCT MANUAL
PRODUKTHANDBU



CONNECTION INSTRUCTIONS
ANSCHLUSSANLEITUNG

1 .ANLEITUNG ZUM ANSCHLUSS DES PRODUKTS:

Starten Sie die Kontrolle und schließen Sie den Adapter über ein USB TYPE-C Datenkabel. (USB-Port-Stecker zum Port, TYPE- C-Port-Stecker zum Converter) dann LED wiltwalight. Stecken Sie den originalen kabelgebundenen Controller an, um das gelbe LED-Licht zu leiten. Setzen Sie die Tastatur und dann das rote LED-Licht ein, setzen Sie die Maus und dann das grüne LED-Licht ein. Nach dem Anschließen atmet die LED in Gelb, Cyan, Lila und Pink.

1.N-SWITCH-Tastatur und -Maus Und Headset-Anschlussdiagramm



HINWEIS:
① Wenn Sie dieses Produkt auf der Switch-Konsole verwenden, beachten Sie bitte, dass der ursprüngliche Controller ausgeschaltet werden muss. Nachdem Sie Ihr Kabel zum Anschließen des Maus- und Tastaturkonverters eingesteckt haben, verwirft die orangefarbene Licht am Controller und Sie müssen zum Anschließen die PS Taste drücken und führen Sie erfolgreich. (Trennen Sie den Controller nicht, während Sie den Maus- und Tastaturkonverter verwenden, da er sonst nicht verwendet werden kann.)
② Ein externes Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn der Strom größer als 850 mA ist.

CONNECTION INSTRUCTIONS
ANSCHLUSSANLEITUNG

2. Anschlussdiagramm für PS4-Tastatur und -Maus



HINWEIS:
① Wenn Sie dieses Produkt auf der PS4-Konsole verwenden, beachten Sie bitte, dass der ursprüngliche Controller ausgeschaltet werden muss. Nachdem Sie Ihr Kabel zum Anschließen des Maus- und Tastaturkonverters eingesteckt haben, verwischt die Controller-Anzeige 1-4 und drücken Sie die PS Taste, um und auszuschalten Anleitung erfolgreich. (Trennen Sie den Controller nicht, während Sie den Maus- und Tastaturkonverter verwenden, da er sonst nicht verwendet werden kann.)
② Ein externes Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn der Strom größer als 850 mA ist.

CONNECTION INSTRUCTIONS
ANSCHLUSSANLEITUNG

3、PS3-Tastatur und -Maus Schaltplan



HINWEIS:
① Wenn Sie dieses Produkt auf der PS3-Konsole verwenden, beachten Sie bitte, dass der ursprüngliche Controller ausgeschaltet werden muss. Nachdem Sie Ihr Kabel zum Anschließen des Maus- und Tastaturkonverters eingesteckt haben, verwischt die Controller-Anzeige 1-4 und drücken Sie die PS Taste, um und auszuschalten Anleitung erfolgreich. (Trennen Sie den Controller nicht, während Sie den Maus- und Tastaturkonverter verwenden, da er sonst nicht verwendet werden kann.)
② Ein externes Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn der Strom größer als 850 mA ist.

CONNECTION INSTRUCTIONS
ANSCHLUSSANLEITUNG

4、Verbindungsdiagramm für Xbox One-Tastatur und -Maus



HINWEIS:
① Wenn Sie diesen Tastatur- und Mauskonverter auf der XBOX ONE-Konsole verwenden, trennen Sie den Controller bitte NICHT vom Computer. Andernfalls kann er nicht verwendet werden. (Der Controller sollte vor Verwendung dieses Produkts geöffnet werden.)
② Ein externes Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn der Strom größer als 850 mA ist.

CONNECTION INSTRUCTIONS
ANSCHLUSSANLEITUNG

5、Verbindungsdiagramm für Xbox 360-Tastatur und -Maus



HINWEIS:
① Wenn Sie diesen Tastatur- und Mauskonverter auf der XBOX 360-Konsole verwenden, trennen Sie den Controller bitte NICHT vom Computer. Andernfalls kann er nicht verwendet werden. (Der Controller sollte vor Verwendung dieses Produkts geöffnet werden.)
② Ein externes Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, wenn der Strom größer als 850 mA ist.

SETTING INSTRUCTIONS
EINSTELLANLEITUNG

1、Tastatur- und Mausfunktionen einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ESC + LEERTASTE (Leertaste), um den Funktionsmodus zum Einstellen der Tastatur- und Maustasten aufzurufen (blaues LED-Licht).
- Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, die Sie auf dem Original-Controller einstellen möchten, drücken Sie dann auf der Taste auf der Tastatur oder Maus, die Sie einstellen möchten, und lassen Sie die Taste auf dem Original-Controller und auf der Taste auf der Tastatur oder Maus los.
- Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung ESC + LEERTASTE auf der Tastatur, um die aktuelle Einstellung zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.
- Beispiel: Drücken Sie ESC + LEERTASTE (Leertaste), um den Einstellungsmodus aufzurufen, halten Sie die ursprüngliche Taste SWITCH-Controller A gedrückt und drücken Sie dann die F-Taste der Tastatur, um die ursprüngliche Taste SWITCH-Controller A freizugeben. Die Funktion der Steuerung A Taste.

2、Hinweis zu den Funktionen zum Einstellen von Tastatur und Maus

- Wenn Sie während des Einstellungsvorgangs die ursprüngliche Funktionstaste oder den Joystick des Controllers nicht bis zum Ende gedrückt halten, wird die ursprüngliche Einstellungsfunktion der Tastatur oder Maus gelöscht.
- Wenn Sie die Funktionen des ursprünglichen Joysticks links und rechts auf die Tastatur einstellen, muss die Richtung des Joysticks bis zum Ende gedrückt werden, und es können nur die vier Richtungen des Joysticks nach oben, unten, links und rechts eingestellt werden.
- Wenn Sie die Einstellung für Maus die ursprüngliche Joystickrichtung bis zum Ende gedrückt werden muss, gleiten die Maus in der entsprechenden Richtung, und die Maus unterstützt nur die entsprechende Funktion der linken und rechten Joystickrichtung.
- Der Original-Controller-Kreuzschalter unterstützt die Einstellung von 8 Richtungen.

3、Einstellung der Mausgeschwindigkeit

Das Produkt unterstützt die Einstellung der Mausbewegungsgeschwindigkeit. Die Standardeinstellung ist die dritte Gang.
Einstellung der Wellendreiachsen: ESC + CAPSLOCK + A / S / D / F / G.

4、Richtungsschalter für Maus-Y-Achse

Die Steuerung der Y-Achse einiger Spiele ist dem eingestellten Wert entgegengesetzt. Der Spielbetreiber kann die Richtung der Y-Achse der Maus durch Drücken von ESC + ; ihr eine Bedürfnisse anpassen.

5、Anweisungen zum Funktionswechsel

- Aktivieren Sie den Einstellungsmodus: ESC + SPACE
- Standardseite 1: SC + STRG + Q
- Beenden Sie den Einstellungsmodus: ESC + SPACE
- Mausgeschwindigkeitsschalter: ESC + CAPSLOCK + A / S / D / F / G.
- F-Achse plus Rückwärtsgang: ESC + B
- Auswahl des Seitenbereichs: ESC AB TAB + Q / W / E / R / T
- Standardwert für die Wiederherstellung von Schlüsselwerten: SC + STRG + ALT (3 Sekunden lang gedrückt halten)

6、Upgrade-Anweisungen(Sie können ohne das richtige Upgrade-Programm nicht nach Belieben aktualisieren.)

- Öffnen Sie auf einem Windows-Computer die Upgrade-Software. Wenn der Tastaturmodus nicht in den Upgrade-Modus, "Firmware aktualisieren" ist hellgrau.
- Schließen Sie den Konverter über das USB-Datenkabel an den Computer an. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die weiße LED des Konverters, schließen Sie die Tastatur an und die rote LED leuchtet. Drücken Sie die Tastatur SC + STRG + ALT + LEERTASTE und halten Sie 3s gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt wird "Update -mware" schwarz, klicken Sie auf die Schaltfläche "Firmware aktualisieren", um die Konverter-Firmware zu aktualisieren.
- Das OK Fenster wird geöffnet und zeigt "Update Success" an, was darauf hinweist Das Upgrade ist abgeschlossen.

LED CORRESPONDENCE MODE

MODE DER LEDs

- Die Konverterbox ist mit der Konsole verbunden und nicht mit der externen Gerät und wird als weißes Licht angezeigt;
- Setzen Sie den Original-Controller ein, um die gelbe Licht zu führen und anzuzeigen, setzen Sie das erste Gerät ein, um rot zu leuchten, und setzen Sie dann ein anderes Gerät ein, um den grünen Licht zu leuchten, Sie sind erfolgreich gelb, und die Farbe des Atemlichts wird gelb, grün lila und rosa (Auflage).
- Wide Farbe ähnel «kernal, um eine Farbe zu ändern;
  Drücken Sie die Set Taste, um blau zu leuchten.

DEFAULT KEY-VALUE TABLE
STANDARD-SCHLÜSSELWERTTABELLE

1. Tastatur-Standardschlüsselwerttabelle

Hinweis: Die folgenden Tastaturtasten beziehen sich auf die Funktionen links und unten links auf der Tastatur, die den Funktionen jeder Plattform entsprechen.

Tastaturtasten	SWITCH	PS4	PS3	XBOX ONE	XBOX 360
W	Linker Joystick Oben	Linker Joystick Oben	Linker Joystick Oben	Linker Joystick Oben	Linker Joystick Oben
A	Linker Joystick Links	Linker Joystick Links	Linker Joystick Links	Linker Joystick Links	Linker Joystick Links
S	Linker Joystick Unten	Linker Joystick Unten	Linker Joystick Unten	Linker Joystick Unten	Linker Joystick Unten
D	Linker Joystick Rechts	Linker Joystick Rechts	Linker Joystick Rechts	Linker Joystick Rechts	Linker Joystick Rechts
WA	Linker Joystick Links-Oben	Linker Joystick Links-Oben	Linker Joystick Links-Oben	Linker Joystick Links-Oben	Linker Joystick Links-Oben
WD	Linker Joystick Rechts-Oben	Linker Joystick Rechts-Oben	Linker Joystick Rechts-Oben	Linker Joystick Rechts-Oben	Linker Joystick Rechts-Oben
SA	Linker Joystick Links-Unten	Linker Joystick Links-Unten	Linker Joystick Links-Unten	Linker Joystick Links-Unten	Linker Joystick Links-Unten
SD	Linker Joystick Rechts-Unten	Linker Joystick Rechts-Unten	Linker Joystick Rechts-Unten	Linker Joystick Rechts-Unten	Linker Joystick Rechts-Unten
SHIFT	L3	L3	L3	L3	L3
Q	L1	L1	L1	LB	LB
E	R1	R1	R1	RB	RB
R	X	△	□	X	X
SPACE	B	X	A	A	A
F	Y	□	△	Y	Y
ESC	Back(Select)	PS	PS	HOME	HOME
B	A	○	○	B	B
~	Kamera-Taste	Touchpad-Tasten			
1	Kamera-Taste	Touchpad-Tasten			
TAB	←	Share	SELECT	View	BACK
CAPSLOCK	→	Option	START	Menu	START
F1	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up	Dpad Up
2	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down	Dpad Down
3	Dpad Rechts	Dpad Rechts	Dpad Rechts	Dpad Rechts	Dpad Rechts

2. Tastatur-Standardschlüsselwerttabelle

MAUS	SWITCH	PS4	PS3	XBOX ONE	XBOX 360
LINKER TASTE	ZR	R2	R2	RT	RT
RECHTE TASTE	ZL	L2	L2	LT	LT
MAUS BEWEGUNG NACH OBEN	Rechter Joystick Oben	Rechter Joystick Oben	Rechter Joystick Oben	Rechter Joystick Oben	Rechter Joystick Oben
MAUS BEW NACH UNTEN	Rechter Joystick Unten	Rechter Joystick Unten	Rechter Joystick Unten	Rechter Joystick Unten	Rechter Joystick Unten
MAUS BEWEGUNG NACH LINKS	Rechter Joystick Links	Rechter Joystick Links	Rechter Joystick Links	Rechter Joystick Links	Rechter Joystick Links
MAUS BEWEGUNG NACH RECHTS	Rechter Joystick Rechts	Rechter Joystick Rechts	Rechter Joystick Rechts	Rechter Joystick Rechts	Rechter Joystick Rechts
MAUS BEW LINKS OBEN	Rechter Joystick Links-Oben	Rechter Joystick Links-Oben	Rechter Joystick Links-Oben	Rechter Joystick Links-Oben	Rechter Joystick Links-Oben
MAUS BEWEGUNG NACH RECHTS OBEN	Rechter Joystick Rechts-Oben	Rechter Joystick Rechts-Oben	Rechter Joystick Rechts-Oben	Rechter Joystick Rechts-Oben	Rechter Joystick Rechts-Oben
MAUS BEW LINKS UNTEN	Rechter Joystick Links-Unten	Rechter Joystick Links-Unten	Rechter Joystick Links-Unten	Rechter Joystick Links-Unten	Rechter Joystick Links-Unten
MAUS BEWEGUNG NACH RECHTS UNTEN	Rechter Joystick Rechts-Unten	Rechter Joystick Rechts-Unten	Rechter Joystick Rechts-Unten	Rechter Joystick Rechts-Unten	Rechter Joystick Rechts-Unten
MAUSTASTE	R3	R3	R3	R3	R3

Points to note

- Um die normale Verwendung verschiedener Konsolen über Tastatur und Maus sicherzustellen, müssen Sie den Original-Controller (der kabelgebundene Funktionen unterstützt) verwenden, der jeder Plattform entspricht.
- Die Tastatur- und Mausschnittstelle kann nicht mit dem Controller verbunden werden.
- Unterstützt 95% der Tastaturen und Mäuse auf dem Markt. Wenn Sie auf Inkompatibilitäten stoßen, stellen Sie dem Kundendienst das eigentliche Produkt zur Aktualisierung zur Verfügung.

製品取扱説明書

KEYBOARD AND MOUSE CONVERTER P9

FOR PS4 / XBOX ONE / PS3 / XBOX 360 / N-SW

PS4、Xbox One、PS3、XBox 360、Switchホストマウス変換器

PRODUCT MANUAL
製品マニュアル

CONNECTION INSTRUCTIONS
接続手順

コントローラーの接続手順:
コンピュータを接続します。USB TYPE-Cケーブルを介してコンバーターとゲーム機を接続したら（USPポートの対応を接続します。コントローラーを接続します）、黄色のLEDライトが点滅します。オレンジ色の光が消えたら、マウスを差し込んでから緑の光が点灯します。最後に赤のLEDライトが点灯を点滅し、マウスを差し込んでから緑の光が点灯します。接続が完了したら、LEDは青色、緑色、ピンク色の順に一定間隔で点滅します。

1.N-SWITCH キーボードとマウスとヘッドセットの接続図

ご注意:
① コンバーターをSwitch で使用する場合は元のSwitchコントローラを接続しなくても正常に使用できます。ボタンの配置がアフォットの変更で、設定することができます。ボタンの配置を変更する場合、オプションの設定で、コントローラーの接続が必要を使用しなければなりません。**（本製品をご使用になる前に、コントローラーの電源を切ってください。）**
② 電流が850mAを超える場合は、コンバーターを電源に接続する必要があります。

CONNECTION INSTRUCTIONS
接続手順

2、PS4とキーボードセットの接続図



ご注意:
① コンバーターをPS4で使用する場合、コントローラーをオフにする必要があります。（PS ボタンを10秒ほど押し続けます。）コントローラーがオフになりますと、コントローラーをコンバーターに接続すると、ライトインディケーションを点灯します。（通常、PS ボタンを押してコントローラーの接続が完了になります。**（コンバーターを接続している間はコントローラーを切ってはいけません。切ってしまうとコンバーターが使用できません。）**
② 電流が850mAを超える場合は、外部機器を電源に接続する必要があります。

CONNECTION INSTRUCTIONS
接続手順

3、PS3とキーボードセットの接続図



ご注意:
① コンバーターをPS3で使用する場合は、PS3コントローラーの電源を切る必要があります。コンバーターを接続するケーブルを差し込んだ後、コンバーターのインディケーターが一瞬点滅し、PSボタンを押して接続します。
（**コンバーターを接続している間はコントローラーを切ってはいけません。切ってしまうとコンバーターが使用できません。**）
② 電流が850mAを超える場合は、外部機器を電源に接続する必要があります。

CONNECTION INSTRUCTIONS
接続手順

4、XboxOneのキーボードとマウスの接続図

ご注意:
① コンバーターをXBOX ONE で使用する場合は、コントローラーを切ってはいけません。切ってしまうと、コンバーターが使用できません。
② 電流が850mAを超える場合は、外部機器を電源に接続する必要があります。

CONNECTION INSTRUCTIONS
接続手順

5、Xbox360のキーボードとマウスの接続図



ご注意:
① コンバーターを XBOX 360 で使用する場合は、コントローラーを切ってはいけません。切ってしまうと、コンバーターが使用できません。
② 電流が850mAを超える場合は、外部機器を電源に接続する必要があります。

SETTING INSTRUCTIONS
設定手順

1、キーボードとマウスの配置の変更について

- キーボードでESC + SPACE（スペースキー）を同時に押します。キーボードとマウスの配置を変更するモードに入ります（ブルーの LED が点灯）。
- コントローラーのボタンを長押し（ご注意：手をボタンから離さないでください）、割り当ててキーボードまたはマウスのボタンを一回押してください。手をキーボードとコントローラーから離してください。
- 設定が完了したら、キーボードでESC + SPACE を同時に押して現在の変更設定を保存し