

USB Camera instruction


1

product introduction

1.product Characteristics

- *1/3"2MP CMOS sensor
- *USB integration
- *AGC, AWB, AES
- *Support Widown,Android,linux
- *DC 5V

2.Diagram



1.Lens

2.Signal indicator

3.Power indicator


4.Multi-function
bracket

2

3.Set UP the USB camera

(1)Place The USB camera

Make a video call the way you like ,and put the USB camera on your monitor or desktop




For placement on the display

Grab the USB camera as shown and open the clip base with your other hand.

3

install the USB camera and make sure the feet on the clip base are parallel with the back of the monitor.




(2)Connect to the USB camera

Plug the USB camera into the USB port of your PC or TV STB.Wait about 1 minute

4

and the USB camera will be installed automatically



Start Using Video Calls

TO use video calls ,both you and the person you call mast have a video calling application,such as Skype, Yahoo!@ Messenger,Windows Live @ Messenger or Gmail. In addition to the USB camera and video calling application, both callers need:

- *Computer with speaker (or headset) and microphone (This USB camera has a built-in microphone);
- *internet connection(eg DSL,T1 or Network cable);
- *Please check your preferred video calling application requirements(The requirements may vary between applications,but usually require at least 2Mbps upload speed).

5

Q&A

Q:How do I know if my camera is recognized by the operating system?

A:connect the camera, to any USB 2.0/3.0 port. After connecting the camera ,it takes more time before the camera is recognized. To ensure that your camera is properlyinstalled, check the following content:
underContrl Panel> system and Seourity> System> Device Manager.

Q:How do I know if my video calling application is using my USB camera?

A:All video applications have an option setting to view audio and video devices. Use the video app to view the following con to USB 2.0 camera.

1.Audio selection to ensure that the USB 2.0 camera microphone is selected ,if not please change the selection to USB 2.0 camera.

2.Video selection to ensure that the USB 2.0 camera is selected ,if not please change the selection to USB 2.0 camera.

6

Fotocamera USB


Utente Manuale

Introductions de produits

1. Spécifications

- * 1/3" 2MP CMOS Sensor
- * Intégration USB
- * AGC, AWB, AES
- * Window de support, Android, Linux
- * DC5V

2. Diagramme



(Unité: mm)

1. Lentilles

2. Indicateur de Signal


3. Indicateur de
Puissance

4. Support
Muti-Fonctionnel

3. Réglage de la caméra USB

(1) Placez la caméra USB


Placez la caméra USB sur votre moniteur ou sur votre PC. Placez la caméra USB sur votre moniteur ou sur votre PC pour passer un appel vidéo.



Placement sur L'écran

Comme indiqué dans l'image ci-dessous, saisissez la caméra USB et ouvrez la base du clip avec votre autre main.


Installez la caméra USB et assurez-vous que les pieds de la base du clip sont alignés à l'arrière du moniteur.



(2) Connexion à la caméra USB

Branchez la caméra USB sur le port USB de votre PC ou de votre téléviseur.

Attendez environ 1 minute, la caméra USB sera installée automatiquement.



Commencer à Utiliser les Appels Vidéo

Pour utiliser un appel vidéo, vous et la personne que vous appelez doit avoir installée une application d'appel vidéo, telle que Skype, Yahoo! @ Messenger, Windows Live @ Messenger ou Gmail.

En plus de la caméra USB et de l'appel d'appel vidéo, les deux appelants sont également nécessaires:

- * Ordinateur avec haut-parleur (ou casque) et microphone (votre caméra USB est équipée d'un microphone intégré);
- * Connexion Internet haut débit (par exemple, DSL, T1 ou câble);
- * Veuillez vérifier les exigences de votre application d'appel vidéo préféré. (Les exigences entre différentes applications peuvent varier, mais requièrent généralement une vitesse de téléchargement d'au moins 2Mbps);

Q&A

Q: Comment savoir si mon appareil photo est reconnu par le système d'exploitation?

A: Connectez l'appareil photo à n'importe quel port USB 2.0/3.0. Après avoir connecté l'appareil photo, il faut plus de temps avant que l'appareil photo soit reconnu. Pour Vous assurer que votre caméra est correctement installée, vérifiez les éléments suivants: Panneau UnderControl Panel> System and Security> System> Device Manager.

Q: Comment savoir si mon application d'appel vidéo utilise ma caméra USB?

R: Toutes les applications vidéo ont un paramètre d'option pour afficher les périphériques audio et vidéo. Utilisez l'application vidéo pour afficher les éléments suivants:

Sélection audio Assurez-vous de sélectionner le microphone de la caméra USB 2.0.

Sinon, changez la sélection en une caméra USB 2.0.

Sélection vidéo assurez-vous de sélectionner la caméra USB 2.0 est sélectionnée.

Sinon, changez la sélection en une caméra USB 2.0.


USB-Kamera Gebrauchsanweisungen

übersicht

1. Die Besonderheit von dem Produkt

- * 1/3" 2MP CMOS Sensor
- * USB Integration
- * AGC, AWB, AES
- * Support-Fenster, Android, Linux
- * DC5V

2. Diagramm



1. Optik

2. Signallampe


3. Stromnetzlampe

4. Multifunktionshalterung

3. Einstellung der USB-Kamera

(1) Wie kann man die USB-Kamera stellen?


Nach Ihren Nachfragen verwenden Sie die USB-Kamera und stellen Sie die USB-Kamera auf Ihrem Monitor oder Desktop.



Auf dem Display

Schnappen Sie sich die USB-Kamera wie das Bild gezeigt wird und öffnen Sie die Klammer mit der anderen Hand.


Installieren Sie die USB-Kamera und die Füße muss sich auf der Klammer parallel zur Rückseite des Monitors befinden.



(2) Verbindet die USB-Kamera sich mit dem Anschluss

Stecken Sie Kabel der USB-Kamera an den USB-Anschluss Ihres PCs oder der TV-STB und warten Sie

ca 60 Sekunde, um die USB-Kamera automatisch zu installieren.



Anwendung von der Videoanrufe

Wegen der Videoanrufe muss man eine Videoanrufanwendung installieren, z. B. Skype, Yahoo! @ Messenger, Windows Live @ Messenger oder Gmail. Außer USB Kamera und Videoanrufanwendung benötigen beide Anrufer:

- * Computer mit Lautsprecher (oder Headset) und Mikrofon (Die USB-Kamera mit einem eingebauten Mikrofon);
- * Internet (z. B. DSL-, T1- oder Netzkabel);
- * Bitte überprüfen Sie die bevorzugten Anforderungen für Videoanrufanwendungen (Nach der Anwendung sind die Anforderungen unterschiedlich, aber eine Upload-Geschwindigkeit soll in der Regel mindestens 2 MBit/s haben).

Kundenfragen und -antworten

Frage: Wie kann ich wissen, ob meine Kamera vom System des Computers erkannt wird?

Antwort: Bitte verbindet die USB-Kamera sich mit dem 2.0/ 3.0 Anschluss. Die Kamera ladet sich länger, bis es erkannt wird. Zur richtiger Einstellung hat Ihre Kamera installiert geworden. Überprüfen Sie den folgenden Inhalt: Unter-Contrl-Bedienfeld> System und Security> System > Geräte-Manager.

Frage: Wie kann ich wissen, ob meine USB-Kamera meine Videoanrufanwendung läuft?

Antwort: Alle Videoanwendungen haben eine Option zum Anzeigen von Audio- und Videogeräten.

Verwenden Sie die Video-App, um folgenden Inhalt anzuzeigen:

1. Audioauswahl, das USB 2.0-Kameramikrofon muss ausgewählt sein. Andernfalls wechseln Sie die Auswahl in USB 2.0-Kamera.
2. Videoauswahl, die USB 2.0-Kamera muss ausgewählt sein. Andernfalls wechseln Sie die Auswahl in USB 2.0-Kamera.


Camara USB Usuario Manual

Introducciones de Productos

1. Especificaciones

- * 1/3" 2MP CMOS Sensor
- * Integración USB
- * AGC, AWB, AES
- * Window de soporte, Android, Linux
- * DC5V

2. Diagrama



1.Lens


2.indicador de señal

3.Indicador de
encendido4.soporte multifun
cional

3. Configurando la cámara USB

(1) Coloque la cámara USB


Coloque la cámara usb en Su monitor o computadora de escritorio, elija la forma en que desea hacer una llamada de video.



Colocación en la Pantalla

Como se muestra en la siguiente imagen, tome la cámara usb y abra la base del clip con la otra mano.


Instale la cámara usb y asegúrese de que los pies de la base del clip estén al ras con la parte posterior del monitor.



(2) Conectar a la cámara USB

Conecte la cámara usb al puerto USB de su PC o TV STB.

Espera alrededor de 1 minuto, la cámara usb se instalará automáticamente.



Comience a usar videollamadas

Para usar una videollamada, tanto usted como persona que llama deben haber instalado una aplicación de videollamada, como Skype, Yahoo! @ Messenger, Windows Live @ Messenger o Gmail.

Además de la cámara USB y la aplicación de videollamadas, ambos llamadores necesitan:

*Computadora con altavoz (o auriculares) y micrófono (su cámara usb tiene un micrófono incorporado);

*Conexión a Internet de banda ancha (por ejemplo, DSL, T1 o cable);

* Por favor, compruebe sus requisitos de aplicación de videollamadas preferidos. (Los requisitos entre las diferentes aplicaciones pueden variar, pero generalmente requieren al menos 2Mbps de velocidad de carga);

Q&A

Q: ¿Cómo sé si mi cámara es reconocida por el sistema operativo?

A: Conecte la cámara a cualquier puerto USB 2.0/ 3.0. Después de conectar la cámara, antes de que se reconozca la cámara, se necesita más tiempo. Para asegurarse de que Su cámara esté instalada correctamente, verifique lo siguiente: UnderContrl Panel> System and Security> System> Device Manager.

Q: ¿Cómo puedo saber si mi aplicación de videollamada está usando mi cámara USB?

A: Todas las aplicaciones de video tienen una opción para ver dispositivos de audio y video.

Usa la aplicación de video para ver lo siguiente: Selección de audio asegúrese de seleccionar el micrófono de la cámara USB 2.0.

Si no, cambie la selección a una cámara USB 2.0.

Selección de video asegúrese de cámara USB 2.0 este seleccionada.

Si no, cambie la selección a una cámara USB 2.0.

Fotocamera USB B


Utente Manuale

Introduzione al Prodotto

1. Specifica

- * 1/3" 2MP Sensore CMOS
- * Integrazione USB
- * AGC, AWB, AES
- * Window di Supporto, Android, Linux
- * DC5V

2. Diagramma



1. Ottica

2. Indicatore di Segnale


3. Indicatore di Energia

4. Staffa Multifunzionale

3. Istruzioni di Impostazione della fotocamera USB

(1) Posiziona la fotocamera USB


Metti la fotocamera USB sul tuo monitor o desktop e fai una videochiamata nel modo che preferisci.



Posizionamento sul Display

Come mostrato nella figura seguente, prendi la fotocamera USB e apri la base della clip con l'altra mano.


Installare la fotocamera USB e assicurarsi che i piedini sulla base della clip siano allineati con la parte posteriore del monitor.



(2) Connetti alla fotocamera USB

Collega la fotocamera USB alla porta USB del tuo PC o TV STB.

Attendere circa 1 minuto e la fotocamera USB verrà installata automaticamente.



Inizia a Utilizzare le Videochiamate

Per usufruire delle videochiamate, sia tu che la persona che chiami devi avere un'applicazione di videochiamata, come Skype, Yahoo ! @ Messenger, Windows Live @ Messenger o Gmail.

Oltre alla fotocamera USB e l'applicazione di videochiamata, entrambi i chiamanti devono:

- * Computer con altoparlante (o cuffia) e microfono (la tua fotocamera USB ha un microfono incorporato);
- * Connessione Internet a banda larga (ad es. DSL, T1 o cavo);
- * Si prega di verificare i requisiti per le applicazioni di videochiamata preferite. (I requisiti tra diverse applicazioni possono variare, ma in genere richiedono una velocità di upload di almeno 2 Mbps);

Q&A

Q: Come faccio a sapere se la mia fotocamera è riconosciuta dal sistema operativo?

A: Collega la videocamera a qualsiasi porta USB 2.0/3.0. Dopo aver collegato la fotocamera, ci vuole un po' di tempo prima che la fotocamera venga riconosciuta. Per assicurarsi che la tua macchina fotografica sia installata correttamente, controlla quanto segue: UnderControl Panel > System and Security > System > Device Manager.

Q: Come faccio a sapere se la mia applicazione di videochiamata sta usando la mia fotocamera USB?

A: Tutte le applicazioni video hanno un'opzione che consente di visualizzare i dispositivi audio e video. Utilizzare l'app video per visualizzare quanto segue: Selezione audio Accertarsi di selezionare il microfono della videocamera USB 2.0.

In caso contrario, modificare la selezione su una fotocamera USB 2.0.

La selezione video assicura che sia selezionata la fotocamera USB 2.0.

In caso contrario, modificare la selezione su una fotocamera USB 2.0.