


EN/英文


Smartwatch

User Guide


Preliminary understanding of the product



Product Front



Product Back



Charging line



Setting The Watch



1:Scan the QR code, go to Google Play or AppleStore, download "GloryFit".



Homepage Sports Device Me

2. Open Device—Bind Device in GloryFit APP:
(1) Search the model name and connect the watch.
(2) Scan the QR code in the watch and connect the watch.



3. Confirm cell phone binding
Note: A wireless pairing request will appear on the cell phone, you need to confirm the pairing.

Start Using

Touch screen operation
Supports full screen touch
(swipe, tap, long press)



↑ slide up
← slide left
→ slide right
↓ sliding down

Product Specification

screen	1.32"466*466 Amoled
Weight	41g
battery capacity	450mAh
body size	Ø43.4*12mm
Compatible system	Android 5.3 or IOS 8.2 or above supports

Precaution

1: Not intended for use in bathing, diving, water skiing or other activities involving heat, hot air or high velocity water.
2: Watches may be due to firmware upgrades, the interface or the use of changes in the way is a normal phenomenon, please refer to the product's upgrades to the introduction shall prevail.

If you have any problems with the product, you can go to "My → FAQ or Feedback" in the GloryFit App to find a solution.

Procedure For Use

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The uses of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE/德语


Smartwatch

Benutzerhandbuch


Vorläufiges Verständnis des Produkts



Produkt Vorderseite



Produkt Rückseite



Aufladeleitung



Die Uhr stellen



1. Scannen Sie den QR-Code, gehen Sie zu Google Play oder AppleStore und laden Sie „GloryFit“ herunter.



2. Öffnen Sie Device-Bind Device in der GloryFit APP:
(1) Suchen Sie den Modelnamen und verbinden Sie die Uhr.
(2) Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr und verbinden Sie die Uhr.



3. Bestätigen Sie die Bindung des Mobiltelefons.
Hinweis: Auf dem Mobiltelefon wird eine Anfrage zur drahtlosen Kopplung angezeigt, die Sie bestätigen müssen.

Start mit

Touchscreen-Bedienung
Unterstützt die Berührung des gesamten Bildschirms (Wischen, Tippen, langes Drücken)



↑ nach oben rutschen
← Dia links
→ nach rechts rutschen
↓ herunterrutschen

Produkt-Spezifikation

Bildschirm	1.32"466*466 Amoled
Gewicht	41g
Batteriekapazität	450mAh
Körpergröße	Ø 43.4*12mm
Ein kompatibles System	Android 5.3 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt

Vorkehrungen

1: Nicht zum Baden, Tauchen, Wasserskifahren oder für andere Aktivitäten geeignet, bei denen Hitze, heiße Luft oder hohe Wassergeschwindigkeiten auftreten.
2: Uhren können aufgrund von Firmware-Upgrades, die Schnittstelle oder die Verwendung von Änderungen in der Art und Weise ist ein normales Phänomen, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt-Upgrades auf die Einführung gilt.

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, können Sie unter „Mein → FAQ oder Feedback“ in der GloryFit App nach einer Lösung suchen.

Verfahren zur Verwendung

Informationen für den Benutzer

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Wichtig

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Die Verwendung des Geräts erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.


Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

ES/西班牙

Reloj inteligente

Manual del usuario


Conocimiento preliminar del producto



Anverso del producto



Dorso del producto



Cable de carga



Modo de recarga

Ajustar el reloj



1: Escanea el código QR, ve a Google Play o AppleStore y descarga «GloryFit».



Página de Inicio | Deporte | Dispositivo | Consulta

2. abra Dispositivo en la APP GloryFit:
(1) busque el nombre del modelo y conecte el reloj.
(2) Escanee el código QR del reloj y conecte el reloj.



3. confirmar el compromiso teléfono móvil.
Nota: se mostrará una solicitud de emparejamiento inalámbrico en el teléfono móvil, que deberá confirmar.

Comience con

Uso de la pantalla táctil
Admite el toque de pantalla completa (barrido, toque, pulsación larga)



↑ deslizar hacia arriba
← Diapositiva izquierda izquierda
→ a la diapositiva de la derecha
↓ deslizamiento hacia abajo

Especificación del producto

Pantalla	1.32"466*466 AMOLED
Peso	41g
Capacidad de la batería	450mAh
Tamaño corporal	Ø43.4*12mm
Un sistema compatible	Compatible con Android 5.3 o iOS 8.2 o superior

Si encuentras algún problema con el producto, puedes buscar una solución en la sección «Mi → Preguntas frecuentes o comentarios» de la app GloryFit.

Cómo utilizarlo

Información para el usuario

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado..

Importante

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un área residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF), de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. El aparato puede utilizarse sin restricciones en condiciones de exposición portátiles.

Precauciones

1: No utilizar para la natación, el submarinismo, el esquí acuático u otras actividades que impliquen calor, aire caliente o alta velocidad del agua. o donde la velocidad del agua sea elevada.


2: Es posible que los relojes no funcionen correctamente debido a la micro debido a actualizaciones del firmware, la interfaz u otras modificaciones del el uso de cambios en la forma de la forma es un fenómeno normal, por favor fenómeno normal, por favor refiérase a la actualización del producto a la introducción del producto a la introducción se aplica.

FR/法语

Montre intelligente

Manuel d'utilisation


Compréhension préliminaire du produit



Recto du produit



Dos du produit



Câble de recharge



Mode de recharge

Régler l'horloge



1. Scannez le code QR, allez sur Google Play ou AppleStore et téléchargez « GloryFit ».



Page d'accueil Sport Appareil Je consulte

2. ouvrez Device-Bind Device dans l'APP GloryFit :
(1) cherchez le nom du modèle et connectez la montre.
(2) Scannez le code QR sur la montre, de la montre et connectez la montre.



3. confirmez l'engagement du téléphone mobile.
Remarque : une demande de couplage sans fil s'affiche sur le téléphone mobile, que vous devez confirmer.

Démarrer avec

Utilisation de l'écran tactile
Prend en charge le toucher de tout l'écran (essuyer, taper, appuyer longuement)



↑ vers le haut glisser
← Diapositive de gauche
→ vers la droite glisser
↓ glissant vers le bas

Spécification du produit

Écran	1.32"466*466 Amoled
Poids	41g
Capacité de la batterie	450mAh
Taille du corps	Ø43.4*12mm
Un système compatible	Android 5.3 ou IOS 8.2 ou supérieur pris en charge

Précautions

- 1 : Ne pas utiliser pour la baignade, la plongée, le ski nautique ou les d'autres activités impliquant de la chaleur, de l'air chaud ou des où la vitesse de l'eau est élevée.
- 2 : Les montres peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de la mise à jour du micrologiciel, de la interface ou l'utilisation de modifications de la manière de la manière est un phénomène normal, s'il vous plaît se référer à la mise à jour du produit à la introduction s'applique.

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, vous pouvez chercher une solution dans la rubrique « Mon → FAQ ou feedback » de l'application GloryFit.

Procédure d'utilisation

Informations pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'installation dans une zone résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant qui n'est pas reliée au circuit sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué de manière à satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

IT/意大利

Orologio intelligente

Manuale d'uso


Conoscenza preliminare del prodotto



Parte anteriore del prodotto



Retro del prodotto



Cavo di trasporto



Modalità di ricarica

Impostazione dell'orologio



1: Scansionare il codice QR, andare su Google Play o AppleStore e scaricare "GloryFit".



Pagina iniziale Lo sport Dispositivo Consulto

2. apri Dispositivo in la APP GloryFit:
(1) busque el nombre del modelo y conecte el reloj.
(2) Escanee el código QR del reloj.



3. cnfermare l'impegno telefono cellulare.
Nota: un'associazione wireless richiesta di accoppiamento wireless verrà visualizzata sul telefono cellulare e dovrà essere confermata.

Iniziare con

Utilizzo del touch screen
Supporta il tocco a schermo intero (strisciata, tocco, pressione prolungata)



↑ scivolare verso l'alto
← Scivolare a sinistra sinistra
→ alla diapositiva a destra
↓ scivolare verso il basso

Specifiche del prodotto

Schermo	1.32"466*466 Amoled
Peso	41g
Capacità della batteria	450mAh
Dimensioni del corpo	Ø 43.4*12mm
Un sistema compatibile	Compatibile con Android 5.3 o IOS 8.2 o superiore

Precauzioni

1: Non utilizzare per il nuoto, le immersioni, lo sci d'acqua altre attività che comportano calore, aria calda o alta velocità dell'acqua. o dove la velocità dell'acqua è elevata.
2: Gli orologi potrebbero non funzionare correttamente a causa di micro a causa di aggiornamenti del firmware, interfaccia o altre modifiche dell'uso di cambiamenti nella forma della forma è un fenomeno normale, fenomeno pleasenormal, si prega di fare riferimento all'aggiornamento del prodotto per l'introduzione del prodotto per l'introduzione si applica.

In caso di problemi con il prodotto, è possibile cercare una soluzione nella sezione "Le mie → FAQ o feedback" dell'app GloryFit.

Come si usa

Informazioni sull'utente

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo può (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Importante

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un'area residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF), ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

KR/韩语

스마트워치 사용자 가이드

제품에 대한 사전 이해



제품 전면



제품 뒤로



충전 라인



시계 설정



1: QR 코드를 스캔하고 Google Play 또는 AppleStore로 이동하여 "GloryFit"를 다운로드합니다.



홈페이지 스포츠 장치 나

2. GloryFit 앱에서 기기 연결하기:
(1) 모델명을 검색하여 시계를 연결합니다.
(2) 시계에 표시된 QR 코드를 스캔하여 시계를 연결합니다.



3. 휴대폰 페어링 확인
참고: 휴대폰에 무선 페어링 요청이 표시되므로 페어링을 확인해야 합니다.

사용 시작

터치 스크린 조작
전체 화면 터치 지원(스와이프, 탭, 길게 누르기)



↑ 위로 슬라이드
← 왼쪽으로 슬라이드
→ 오른쪽으로 슬라이드
↓ 아래로 슬라이딩

제품 사양

화면	1.32"466*466 Amoled
무게	41g
배터리 용량	450mAh
바디 사이즈	Ø43.4*12mm
호환 시스템	Android 5.3 또는 IOS 8.2 이상 지원

주의 사항

- 1: 목욕, 다이빙, 수상 스키 또는 열, 뜨거운 공기 또는 빠른 속도의 물과 관련된 기타 활동에는 사용할 수 없습니다.
- 2: 시계는 펌웨어 업그레이드, 인터페이스 또는 사용 방식 변경으로 인한 정상적인 현상일 수 있습니다, 제품의 업그레이드를 참조하여 소개된 내용이 우선 적용됩니다.

제품 관련 문제가 발생할 경우, GloryFit 앱 내 '내 계정 → FAQ 또는 피드백'에서 해결 방법을 확인하실 수 있습니다.

사용 절차

사용자에 대한 정보

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않으며 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

중요

규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 운영 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 **FCC 규정 제15조**에 따라 클래스 **B** 디지털 기기에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 주파수 에너지를 생성 및 방출하는 장비를 사용하면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다/켜서 확인할 수 있음), 사용자는 다음과 같이 조치할 것을 권장합니다.

다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결해 보세요:

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.


이 장치는 일반적인 **RF** 노출 조건을 충족하는 것으로 평가되었습니다. 이 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.

JP/日语

スマートウォッチ

ユーザーガイド


製品の予備的理解



製品フロント



製品背面



充電ライン



充電モード

時計の設定



1:QRコードを読み取り、Google PlayまたはAppleStoreにアクセスし、「GloryFit」をダウンロードしてください



ホームページ スポーツ 装置 私

2. GloryFit APP の Device-Bind Device を開きます:
(1) モデル名を検索し、時計を接続します。
(2) 時計のQRコードを読み取り、時計を接続します。



3. 携帯電話のバインドを確認する
注: 携帯電話にワイヤレスペアリング要求が表示されるので、ペアリングを確認する必要があります。

使用開始

タッチスクリーン操作
フルスクリーンタッチに対応 (スワイプ、タップ、長押し)



↑ スライドアップ
← 左にスライド
→ 右スライド
↓ 滑落

製品仕様

スクリーン	1.32*466*466 Amoled
重量	41g
バッテリー容量	450mAh
体格	Ø43.4*12mm
互換システム	Android 5.3またはiOS 8.2以上をサポート

注意事項

- 1: 入浴、ダイビング、水上スキーや熱、熱風または高速の水を伴う他の活動での使用を意図していません。
- 2: 時計は、ファームウェアのアップグレードに起因する可能性があります。インターフェイスまたは方法の変更の使用は正常な現象である、導入に製品のアップグレードを優先しなければならない参照してください。

製品に問題がある場合は、GloryFitアプリの「マイ→FAQまたはフィードバック」から解決策を見つけることができます。

使用手順

ユーザーへの情報

本装置は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従うものとします。

(2)本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければなりません。

重要

コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、本装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注: 本装置は、FCC 規則パート 15 に従い、クラス B デジタルデバイスの制限に準拠することがテストにより確認されています。これらの制限は、住宅用設置において有害な干渉から適切に保護するためのものです。本機の使用により無線周波数エネルギーが発生および放射され、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（本装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます）、ユーザーは次のことを行うことをお勧めします。

本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。


本装置は、一般的なRF暴露要件を満たすように評価されています。本装置は、携帯用暴露条件下で制限なく使用できます。

SE/瑞典


Smart klocka

Användarhandbok


Preliminär förståelse för produkten



Produkt Front



Produkt Tillbaka



Laddningslinje



Laddningsläge

Ställa in klockan



1. Skanna QR-koden, gå till Google Play eller AppleStore, ladda ner "GloryFit".



Hemsida Sport Enhet Jag

2. Öppna Device-Bind Device i GloryFit APP:
(1) Sök efter modellnamnet och anslut klockan.
(2) Skanna QR-koden i klockan och anslut klockan.



3. Bekräfta bindningen av mobiltelefonen
Obs: En begäran om trådlös parkoppling visas på mobiltelefonen, du måste bekräfta parkopplingen.

Börja använda

Användning av pekskärm
Stöd för pekskärm (svep, tryck, lång tryckning)



- ↑ glida upp
- ← skjut till vänster
- skjut höger
- ↓ glider ner

Produktspecifikation

skärm	1.32*466*466 AMOLED
Vikt	41g
batterikapacitet	450mAh
kroppsstorlek	Ø43.4*12mm
Kompatibelt system	Stöd för Android 5.3 eller iOS 8.2 eller högre

Försiktighetsåtgärder

1: Inte avsedd att användas vid bad, dykning, vattenskidåkning eller andra aktiviteter som involverar värme, varm luft eller vatten med hög hastighet.

2: Klockor kan bero på uppgraderingar av firmware, gränssnittet eller användningen av förändringar i sättet är ett normalt fenomen, hänvisa till produktens uppgraderingar till introduktionen ska råda.

Om du har några problem med produkten kan du gå till "Min → FAQ eller feedback" i GloryFit-appen för att hitta en lösning.

Procedur för användning

Information till användaren

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Viktigt

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

NOT: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Användningen av utrustningen genererar och utstrålar radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att

försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

CZ/捷克


Chytré hodinky

Manuál


Předběžné pochopení produktu



Přední strana výrobku



Zpět na produkt



Nabíjecí linka



Režim nabíjení

Nastavení hodinek



1: Naskenujte QR kód, přejděte na Google Play nebo AppleStore a stáhněte si „GloryFit“.



Domovská stránka Sport Zařízení Jít

2. Otevřete aplikaci GloryFit APP s funkcí Device-Bind Device:
(1) Vyhledejte název modelu a připojte hodinky.
(2) Naskenujte QR kód v hodinkách a připojte hodinky.



3. Potvrzení vazby mobilního telefonu
Poznámka: Na mobilním telefonu se zobrazí žádost o bezdrátové spárování, spárování je třeba potvrdit.

Začněte používat

Ovládání dotykové obrazovky
Podporuje dotyk na celé obrazovce (přejetí prstem, klepnutí, dlouhé stisknutí)



- ↑ posunout nahoru
- ← posuvník vlevo
- posuvník vpravo
- ↓ klouzání dolů

Specifikace produktu

obrazovka	1.32"466*466 Amoled
Hmotnost	41g
kapacita baterie	450mAh
velikost těla	Ø 43.4*12mm
Compatibilní systém	Podporuje systém Android 5.3 nebo IOS 8.2 a vyšší

Preventivní opatření

1: Není určeno pro použití při koupání, potápění, vodním lyžování nebo jiných činnostech, při kterých dochází k zahřívání, proudění horkého vzduchu nebo vysoké rychlosti vody.
2: Hodinky mohou být v důsledku aktualizace firmwaru, rozhraní nebo používání změnami způsobu je normálním jevem, viz aktualizace výrobku na úvodní straně má přednost.

Pokud máte s produktem nějaké problémy, můžete v aplikaci GloryFit přejít do sekce „Moje → Často kladené dotazy nebo zpětná vazba“ a najít řešení.

Postup použití

Informace pro uživatele

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobit poškození, škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Důležité

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Použití zařízení generuje a vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby pokusil se odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

AE/阿拉伯

ةيكذ ةعاس

مدختسملا ليلد

جتنملل يلوألا مهفلا



جتنملا ةهجاو



جتنملا ةدوع



نجشلا طخ



نجشلا عضو

ةعاسلا طبض



طخ ةعاسلا قباجتسالا زجر جسد:
Google Play و AppleStore
ليدنتب موقو "GloryFitPro".



1. قباجتسالا قباجتسالا
2. زاج ةعاسلا
3. قباجتسالا قباجتسالا
4. قباجتسالا قباجتسالا

1. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:
2. زاج ةعاسلا
3. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:
4. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:



1. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:
2. زاج ةعاسلا
3. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:
4. قباجتسالا قباجتسالا زجر جسد:

مدختسأب أذب

سملااب لمعت يتلا ةشاشلا ليغشت
رقنلا، بحسلا (ةشاشلا ةلمب سملاا ةصاخ معددي
ةليوط ةرتفل طغضلا)



- ↑ يلعأل قلزنا
- ← ىرسىلا ةجيرشلا
- نيميلل قالزنا
- ↓ لفسألل قالزنا

جتنم لاتاف صاوم

تاشلار	1.32" 466*466 Amoled
ئۈزلۈك	41g
قۇرغاقچىلىق قۇيۇش	450mAh
سىمكار	Ø 43.4*12mm
قىياپەت ماسكەنى	ئۆز ئورنىدا 5. iOS 8.2 ۋا ۱.

تأطیات حال

نم اهریغ و امل الی لعل چلزلتلا و ا و صول و ا مامحت سالل ی ف امدخت سالل صصخم ریغ 1:
 قعورسل قیلعل اهی و ا نخاس اوو و ا قارح لعل یوطن تیلل قش نال
 امدختسا و ا قهچوال و ا قتاثلل چامربل ایا قرت بلسب تااعسالل نوکت دق 2:
 قعیع یط قرهاظ ققیرطلل ی ف تاریغیتلا
 دوست نأ بچی قمدقم ال یل چلنمل ایا قرت یل وچولل یجری

لح. يلع رووثلل GloryFit قيبطت يف "تاظحلالملا وأ ةئاشلال ةلئسلأ" للل لاقتنالا كنكمى ،چننملا عم لكاشم يأ كتهچاو اذل

مادخت سال ا تاءارج!

مددخت سملل تا مولم

تودج يف زاهجل اذه ببسبتي نا زوجي ال (1): ننييالتال نيظطرلل ليغشتال عضخي. FCC. قيليارديفال تالاصتال قنجل دعاقوم 15 مزجل عم مزاج قفاوتي ت. هيف بومرم ريغ ليغشت يف ببسبتي قق وكلا لخاوتال كاذ يف امب دالابقتا، دتي لخاوت يف زاهجل اذه يبقى نا بي (2) و. اراض الاعدات

59

زاهاجی لای غشتال مدخستسمال قیجالص لاطبای یلی لاثتمالانم لوؤسمال فرطال قحارص اهیل قفاوی مل یتال تالی دمتال و اتاری یغتال یدؤت دق

قايماچ ريفوتال دودجالا هذه ميميت مت FCC. قيلياريديفالا تالاصتالالا قنجل دمايوق 15، رچال اقنوق، ب قنفلال نم قيميقرلا قزقجالا دودج عم قفاوتي نذا دچوو رواجلا اذه رابتعا مت قنطالام شودج يف تامايعلعلل اقنوق اهمادختساوا اهبيكرت متي امل اذ اءاعا عروا يكرسلا ددرت ققاط دلوت يف تاداعلم اتمادختسا ببستقت دق. قيكسلا تاپيكرتل يف راضلا لخداتلا مض قلوقرم وا يكرسلا لالابقتسالا يلغ راض لثي وئوت شودج يف زاهچلا اذه ببست اذل. نيعم ببيكرت يف لخدات شودج مدع نمضي ام كانه سول، كاذ عمو. كيكسلا لالابقتسالا يف راض لخدات يلى امب مدختسلا صئى، دليغشتو زاهچلا لىغشت فاقيل لالاخ نم ديدجت نكمي وئالو لىووزيفالال

تَقِيَاتُ الرَّبِّ بَادَتْ لِي نَمِ رَثَا وَأُ دَحَابُ لَخَادَتِ الْحَيِّ حَصْرَتِ قُلُُوحَامِ

- [illegible]

دویق زود لووم حمال ضرعتا قلاح یف زاھجا مادختسا نكمی . ةماما ةیكلساللا تاددرتلا ضرعتلا تابلطم ةیبلتل زاھجا مییقت مت

PL/波兰

Smartwatche

Instrukcja obsługi


Comprensione preliminare del prodotto



Przód produktu



Powrót produktu



Linia ładowania



Tryb ładowania

Ustawianie zegarka



1: Zeskanuj kod QR, przejdź do Google Play lub AppleStore, pobierz „GloryFit”.



2. Otwórz Device-Bind Device w aplikacji GloryFit:
(1) Wyszukaj nazwę modelu i podłącz zegarek.
(2) Zeskanuj kod QR w zegarku i podłącz zegarek.



3. Potwierdź powiązanie telefonu komórkowego.
Uwaga: Na telefonie komórkowym pojawi się zadanie parowania bezprzewodowego, które należy potwierdzić.

Zacznij używać

Obsługa ekranu dotykowego
Obsługa dotyku pełnoekranowego (przesunięcie, dotknięcie, długie naciśnięcie)



- ↑ przesun w górę
- ← slajd w lewo
- slajd w prawo
- ↓ zsuwanie się

Specyfikacja produktu

ekran	1.32*466*466 Amoled
Waga	41g
pojemność akumulatora	450mAh
rozmiar ciała	Ø43.4*12mm
Kompatybilny system	Obsługiwany system Android 5.3 lub IOS 8.2 lub nowszy

Środki ostrożności

1: Nie jest przeznaczony do użytku podczas kąpieli, nurkowania, jazdy na nartach wodnych lub innych czynności związanych z ciepłem, gorącym powietrzem lub wodą o dużej prędkości.

2: Zegarki mogą być spowodowane aktualizacjami oprogramowania układowego, interfejsu lub korzystania ze zmian w sposób jest normalnym zjawiskiem, należy zapoznać się z aktualizacjami produktu do wprowadzenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można przejść do „Moje → FAQ lub Opinie” w aplikacji GloryFit, aby znaleźć rozwiązanie.

Procedura użytkowania

Informacje dla użytkownika

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ważne

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Korzystanie z urządzenia generuje i emituje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.


Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

NL/荷兰


Smartwatch

Gebruikershandleiding


Voorlopig begrip van het product



Product voorkant



Product Terug



Laadlijn




Oplaadmodus

Het horloge instellen



1: Scan de QR-code, ga naar Google Play of AppleStore en download "GloryFit".



2. Open Apparaat binden in GloryFit APP:
(1) Zoek de modelnaam en verbind het horloge.
(2) Scan de QR-code in het horloge en sluit het horloge aan.



3. Bevestig de koppeling van de mobiele telefoon.
Opmerking: Er verschijnt een verzoek voor draadloze koppeling op de mobiele telefoon, u moet de koppeling bevestigen.

Gebruiken

Bediening via aanraakscherm
Ondersteunt aanraken over het hele scherm (vegen, tikken, lang indrukken)



↑ naar boven glijden
← schuif links
→ schuif rechts
↓ naar beneden glijden

Productspecificatie

scherm	1.32"466*466 AMOLED
Gewicht	41g
accu capaciteit	450mAh
lichaamsgrootte	Ø 43.4*12mm
Compatibel systeem	Android 5.3 of iOS 8.2 of hoger ondersteunt

Voorzorgsmaatregel

1: Niet bedoeld voor gebruik in bad, duiken, waterskiën of andere activiteiten met hitte, hete lucht of hoge snelheid water.
2: Horloges kunnen te wijten zijn aan firmware-upgrades, de interface of het gebruik van veranderingen in de manier waarop is een normaal verschijnsel, verwijzen wij u naar upgrades van het product naar de introductie prevaleert.

Als je problemen hebt met het product, kun je naar "Mijn → FAQ of Feedback" gaan in de GloryFit App om een oplossing te vinden.

Procedure voor gebruik

Informatie voor de gebruiker

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijk

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Het gebruik van apparatuur genereert en straalt radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten..
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.


Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingstoestanden.

DK/丹麦

Smartwatch

Brugervejledning


Foreløbig forståelse af produktet



Produkt Front



Produktets bagside



Opladningslinje



Opladningstilstand

Setting The Watch



1: Scan QR-koden, gå til Google Play eller AppleStore, download »GloryFit«.



2. Åbn Device-Bind Device i GloryFit APP:
(1) Søg efter modelnavnet, og tilslut uret.
(2) Scan QR-koden i uret, og tilslut uret.



3. Bekræft binding af mobiltelefonen
Bemærk: Der vises en anmodning om trådløs paring på mobiltelefonen, og du skal bekræfte paringen.

Begynd at bruge

Betjening af berøringsskærm
Understøtter berøring på hele skærmen (swipe, tryk, langt tryk)



- ↑ glide op
- ← Skub til venstre
- Glid til højre
- ↓ glider ned

Produktspecifikation

skærm	1.32"466*466 AMOLED
Vægt	41 g
Batterikapacitet	450mAh
Kropsstørrelse	Ø 43.4*12mm
Kompatibelt system	Android 5.3 eller iOS 8.2 eller højere understøtter

Forsigtighed

1: Ikke beregnet til brug ved badning, dykning, vandski eller andre aktiviteter, der involverer varme, varm luft eller vand med høj hastighed.

2: Ure kan være på grund af firmwareopgraderinger, grænsefladen eller brugen af ændringer i vejen er et normalt fænomen, se venligst produktets opgraderinger til introduktionen.

Hvis du har problemer med produktet, kan du gå til »My → FAQ or Feedback« i GloryFit-appen for at finde en løsning.

Procedure for brug

Information til brugeren

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Vigtigt

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Brugen af udstyret genererer og udsender radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Orienter eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.


Enheden er blevet vurderet til at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

HU/匈牙利

Smartwatch

Felhasználói útmutató


A termék kezdeti megértése



Termék előlap



Termék Vissza



Töltővezeték



Töltési mód

Az óra beállítása



1: Szkenelje be a QR-kódot, menjen a Google Play vagy az AppleStore oldalra, töltsse le a „GloryFit” programot.



Honlap Sport Eszköz Én

2. Nyissa meg a GloryFit APP-ban az Eszköz-kötő eszközt:
(1) Keresse meg a modell nevét és csatlakoztassa az órát.
(2) Szkenelje be az órában lévő QR-kódot, és csatlakoztassa az órát.



3. Mobiltelefon-kötés megerősítése.
Megjegyzés: A mobiltelefonon megjelenik egy vezeték nélküli párosítási kérelem, a párosítást meg kell erősítenie.

Kezdje el használni

Érintőképernyős működés
Támogatja a teljes képernyő érintését (húzás, koppintás, hosszú nyomkodás)



↑ felfelé csúszni
← csúszás balra
→ csúszás jobbra
↓ lecsúszás

Termék specifikáció

képernyő	1.32"466*466 AMOLED
Súly	41g
az akkumulátor kapacitása	450mAh
testméret	Ø 43.4*12mm
S kompatibilis rendszer	Az Android 5.3 vagy az iOS 8.2 vagy magasabb verzió támogatja

Ha bármilyen problémája van a termékkel, a GloryFit alkalmazás „Saját → GYIK vagy visszajelzés” menüpontjában találhat megoldást.

Használati eljárás

Információ a felhasználónak

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Fontos

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. A berendezés használata rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
 - Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
 - Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.
- A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános RF-expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

Elővigyázatosság

1: Nem használható fürdéshez, búvárkodáshoz, vízisieléshez vagy más olyan tevékenységhez, amely hővel, forró levegővel vagy nagy sebességű vízzel jár.

2: Az órák a firmware-frissítések, az interfész vagy a változások használata miatt normális jelenség lehet, kérjük, olvassa el a termék frissítéseit a bevezetés érvényesül.

PT/葡萄牙


Relógio inteligente

Guia do utilizador

Conhecimento preliminar do produto



Frente do produto



Verso do produto



Linha de carregamento



Modo de carregamento

Acertar o relógio



1. Digitalizar o código QR, ir para o Google Play ou AppleStore, descarregar "GloryFit".



Página Inicial Desporto Dispositivo Eu

2. Abrir o dispositivo Device-Bind na aplicação GloryFit:
(1) Pesquise o nome do modelo e conecte o relógio.
(2) Digitalizar o código QR no relógio e ligar o relógio.



3. Confirmar a ligação do telemóvel
Nota: Aparecerá um pedido de emparelhamento sem fios no telemóvel, é necessário confirmar o emparelhamento.

Começar a utilizar

Funcionamento com ecrã tátil
Suporta o toque em todo o ecrã (deslizar, tocar, premir longamente)



- ↑ deslizar para cima
- ← deslizar para a esquerda
- deslizar para a direita
- ↓ deslizar para baixo

Especificação do produto

ecrã	1.32"466*466 Amoled
Peso	41g
capacidade da bateria	450mAh
tamanho do corpo	Ø43.4*12mm
Sistema compatível	Suporta Android 5.3 ou IOS 8.2 ou superior

Precaução

1: Não se destina a ser utilizado em banhos, mergulho, esqui aquático ou outras actividades que envolvam calor, ar quente ou água a alta velocidade.
2: Os relógios podem ser devido a actualizações de firmware, a interface ou a utilização de alterações na forma é um fenómeno normal, por favor, consulte as actualizações do produto para a introdução prevalecerá.

Se tiver algum problema com o produto, pode aceder a «Meu → Perguntas frequentes ou Feedback» na aplicação GloryFit para encontrar uma solução.

Procedimento de utilização

Informação ao utilizador

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Importante

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. A utilização do equipamento gera e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrições.

GR/希腊

Smartwatch

Οδηγός χρήσης

Προκαταρκτική κατανόηση του προϊόντος



Μπροστινό μέρος προϊόντος



Προϊόν Πίσω



Γραμμή φόρτισης



Λειτουργία φόρτισης

Ρύθμιση του ρολογιού



1. Σαρώστε τον κωδικό QR, μεταβείτε στο Google Play ή στο AppleStore και κατεβάστε την εφαρμογή «GloryFit».



Αρτηρίαιδα Αθλητισμός Συναγωγή Εγώ

2. Ανοίξτε τη συσκευή-δεσμεύστε τη συσκευή στο GloryFit APP:
(1) Αναζητήστε το όνομα του μοντέλου και συνδέστε το ρολόι.
(2) Σαρώστε τον κωδικό QR στο ρολόι και συνδέστε το ρολόι.



3. Επιβεβαίωση σύνδεσης κινητού τηλεφώνου
Σημείωση: Θα εμφανιστεί ένα αίτημα ασύρματης σύνδεσης στο κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

Ξεκινήστε τη χρήση

Λειτουργία οθόνης αφής
Υποστηρίζει αφή πλήρους οθόνης (σύρσιμο, πάτημα, παρατεταμένο πάτημα)



- ↑ γλιστρήστε προς τα πάνω
- ← ολίσθηση αριστερά
- ολίσθηση δεξιά
- ↓ γλιστρώντας προς τα κάτω

Προδιαγραφές προϊόντος

οθόνη	1.32"466*466 Amoled
Βάρος	41g
χωρητικότητα της μπαταρίας	450mAh
μέγεθος σώματος	Ø43.4*12mm
Συμβατό σύστημα	Υποστηρίζει Android 5.3 ή iOS 8.2 ή παραπάνω

Προφύλαξη

1: Δεν προορίζεται για χρήση σε κολύμβηση, κατάδυση, θαλάσσιο σκι ή άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν θερμότητα, θερμό αέρα ή νερό υψηλής ταχύτητας.
2: Τα ρολόγια μπορεί να οφείλονται σε αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, η διασύνδεση ή η χρήση των αλλαγών στον τρόπο είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αναβαθμίσεις του προϊόντος στην εισαγωγή θα επικρατήσει.

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «My → FAQ or Feedback» (Εγώ → Συχνές ερωτήσεις ή σχόλια) στην εφαρμογή GloryFit για να βρείτε μια λύση.

Διαδικασία χρήσης

Πληροφορίες για τον χρήστη

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημαντικό

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Οι χρήσεις του εξοπλισμού παράγουν και εκπέμπουν ενέργεια ραδιοσυχνότητας, η οποία, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή επανατοποθετήστε την υποδοχή α πτενηα.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμό.

BG/保加利亚

Умен часовник

Ръководство за потребителя

Предварително разбиране на продукта



Предната част на продукта



Продукт Назад





Линия за зареждане



Режим на зареждане

Настройка на часовника



Започнете да използвате

Работа с докосване на екрана
Поддържа пълноекранен допир (плъзгане, докосване, дълго натискане)



Спецификация на продукта

екран	1.32"466*466 AMOLED
Тегло	41g
капацитет на батерията	450mAh
размер на тялото	Ø 43.4*12mm
Съвместима система	Поддържа Android 5.3 или iOS 8.2 или по-нова версия

Предпазна мярка

1: Не е предназначен за използване при къпане, гмуркане, водни ски или други дейности, свързани с топлина, горещ въздух или вода с висока скорост.

2: Часовниците могат да се дължат на ъпгрейди на фирмуера, интерфейса или използването на промени в начина, което е нормално явление, моля, вижте ъпгрейдите на продукта, за да се запознаете с въвеждането, което има предимство.

Ако имате проблеми с продукта, можете да отидете в „Моето → Често задавани въпроси или обратна връзка“ в приложението GloryFit, за да намерите решение.

Процедура за употреба

Информация за потребителя

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е обвързана с следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Важно!

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Използването на оборудването генерира и излъчва радиочестотна енергия, която, ако не е инсталирана и използвана в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиовръзките. Въпреки това, няма гаранция, че смущенията няма да се появят в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт, който е на различен електрически кръг от този, към който е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дистрибутора или опитен радио/телевизионен техник за помощ.


Устройството е оценено като отговарящо на общите изисквания за излагане на радиочестотно излъчване. Устройството може да се използва в условия на преносимо излагане без ограничения.

HR/克罗地亚


Pametni sat

Vodič za korisnike

Preliminarno razumijevanje proizvoda



Prednja strana proizvoda



Povrat proizvoda



Linija za punjenje



Postavljanje sata



1: Skenirajte QR kod, idite na Google Play ili Apple Store i preuzmite "GloryFit".



Početna Uređaj Ja

2. Otvorite Uređaj – Poveži uređaj u GloryFit aplikaciji:
(1) Potražite naziv modela i povežite sat.
(2) Skenirajte QR kod na satu i povežite sat.



3. Potvrdite povezivanje s mobilnim telefonom
Napomena: Na mobilnom telefonu pojavit će se zahtjev za bežično povezivanje, koji trebate potvrditi.

Počni koristiti

Ručno upravljanje
Podržava dodir na cijelom zaslonu (prevlaka, dodir, dugo pritiskanje)



↑ Pomaknite prema gore
← Pomakni lijevo
→ Pomaknite udesno
↓ klizanje prema dolje

Product Specification

ekran	1.32"466*466 Amoled
Težina	41g
kapacitet baterije	450mAh
veličina tijela	Ø43.4*12mm
Sopatibilni sustav	Podržava Android 5.3 ili iOS 8.2 ili novije

Oprez

1: Nije namijenjeno za upotrebu pri kupanju, ronjenju, skijanju na vodi ili drugim aktivnostima koje uključuju toplinu, vrući zrak ili vodu visoke brzine.

2: Moguće je da će zbog nadogradnji firmvera, sučelja ili načina upotrebe doći do promjena, što je normalan fenomen. Molimo vas da se za sve nadogradnje proizvoda vodite uputama.

Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, možete otići na "Moje → ČPP ili povratne informacije" u GloryFit aplikaciji kako biste pronašli rješenje.

Postupak uporabe

Informacije za korisnika

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 pravila FCC-a. Rad je podložen sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Važno

Promjene ili izmjene koje strana odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogle bi poništiti ovlasti korisnika za rukovanje opremom.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Upotreba opreme koja generira i zrači energiju radiofrekvencija, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje jednim ili više sljedećih mjera:

- Reorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu..
- Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.


Uređaj je ocijenjen kao zadovoljavajući opće zahtjeve za izloženost radiofrekvencijskom zračenju. Uređaj se može koristiti u uvjetima prijenosne izloženosti bez ograničenja.

ET/爱沙尼亚

nutikell

Kasutusjuhend


Esialgne arusaam tootest



Toote esikülg



Toote tagasi



Laadimisliin



Kella seadistamine



1: Skannaa QR-koodi, siirry Google Playhin tai AppleStoreen ja lataa "GloryFit".



Kotilauku Urheilu Laitte Minä

2. Avaa Device-Bind Device GloryFit-sovelluksessa:
(1) Etsi mallin nimi ja yhdistä kello.
(2) Skannaa kellon QR-koodi ja yhdistä kello.



3. Confirm cell phone binding
Note: A wireless pairing request will appear on the cell phone, you need to confirm the pairing.

Alusta kasutamist

Puutekraani kasutamine
Toetab täisekraani puudutust (pühkimine, koputamine, pikk vajutus)



↑ üles libistama
← libista vasakule
→ libista paremale
↓ alla libisemine

Toote spetsifikatsioon

ekraan	1.32"466*466 AMOLED
Kaal	41g
aku mahutavus	450mAh
keha suurus	Ø 43.4*12mm
Compatibile süsteem	Toetab Android 5.3 või iOS 8.2 või uuemat versiooni

Ettevaatus

1: Ei ole mõeldud kasutamiseks ujumisel, sukeldumisel, veesuisutamisel ega muudel tegevustel, mis hõlmavad kuumust, kuuma õhku või suure kiirusega vett.

2: Kelladel võib esineda tarkvara uuenduste, liidese või kasutamise muutuste tõttu normaalne nähtus, palun vaadake toote uuenduste tutvustust, mis on ülimuslik.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, voit mennä GloryFit-sovelluksen kohtaan "Oma → UKK tai palaute" ja etsiä ratkaisun.

Kasutamise kord

Teave kasutajale

See seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Seadme kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Oluline

Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

MÄRKUS: See seade on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmete piirangutele. Need piirangud on mõeldud tagama mõistliku kaitse kahjulike häirete eest elamutes. Seadme kasutamine tekitab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat, mis võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosides, kui seadet ei ole paigaldatud ja kasutatakse vastavalt juhistele. Siiski ei ole võimalik tagada, et häireid ei teki konkreetsetes paigaldustes. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telerivastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis asub teises vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.


Seade on hinnatud vastavalt üldistele raadiosageduskiirguse nõuetele. Seadet võib kasutada kaasaskantavates tingimustes piiranguteta.

FI/芬兰

Älykello

Käyttöopas


Alustava käsitys tuotteesta



Tuotteen etuosa



Tuote Takaisin



Latauslinja



Kellon asettaminen



1: Skannaa QR-koodi, siirry Google Playhin tai AppleStoreen ja lataa "GloryFit".



Kotiäly Urheilu Laite Minä

2. Avaa Device-Bind Device GloryFit-sovelluksessa:
(1) Etsi mallin nimi ja yhdistä kello.
(2) Skannaa kellon QR-koodi ja yhdistä kello.



3. Vahvista matkapuhelimen liittäminen
Huomas: Matkapuhelimeen ilmestyy langattoman periliitoksen pyyntö, joka sinun on vahvistettava.

Aloita käyttö

Kosketusnäytön käyttö
Tukee koko näytön kosketustoimintoja (pyyhkäisy, napautus, pitkä painallus)



↑ liu'uta ylös
← liu'uta vasemmalle
→ liu'uta oikealle
↓ liukuminen alas

Tuotetiedot

näyttö	1.32*466*466 Amoled
Paino	41g
akun kapasiteetti	450mAh
ruumiin koko	Ø 43.4*12mm
Yhteensopiva järjestelmä	Android 5.3 tai IOS 8.2 tai uudempi tukee

Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, voit mennä **GloryFit-sovelluksen** kohtaan **"Oma → UKK tai palaute"** ja etsiä ratkaisun.

Käyttöohjeet

Tietoa käyttäjälle

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämä laite on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tärkeää

Muutokset tai modifikaatiot, joita noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi luokan B digitaalilaitteiden rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. Laitteen käyttö tuottaa ja säteilee radiofrekvenssienergiaa, joka voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään, ellei laitetta asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan selvittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioteknikolta.

Laite on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistusta koskevat vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistustilanteissa ilman rajoituksia.

Varotoimenpiteet

1: Ei ole tarkoitettu käytettäväksi uimiseen, sukellukseen, vesihiihtoon tai muihin toimintoihin, joissa esiintyy lämpöä, kuumaa ilmaa tai suurinopeuksista vettä.

2: Kellot voivat johtua laiteohjelmiston päivityksistä, käyttöliittymän tai käytön muutoksista, mikä on normaalia, katso tuotteen päivitysten esittely.

LV/拉脱维亚

Viedpulkstenis

Lietotāja rokasgrāmata


Sākotnēja izpratne par produktu



Produkta priekšpuse



Produkta atgriešana



Uzlādes līnija



Uzlādes režīms

Pulksteņa iestatīšana



1: Nolasiet QR kodu, dodieties uz Google Play vai AppleStore, lejupielādējiet "GloryFit".



Sākums Sports Ierīce Ēka

2. Atveriet Device-Bind Device (ierīces piesaistīšana) GloryFit lietotnē:

- (1) Meikojiet modeļa nosaukumu un savienojiet pulksteni.
- (2) Nodzesiet QR kodu pulkstenī un savienojiet pulksteni.



3. Atpstipriniet mobilo tālruna piesaisti
Piezīme: mobila tālruni parādīsies bezvadu pāri savienotānes pieprasījums, jums ir jāatbild ar jā.

Sākt lietot

Saskarnes darbība ar skārienjūtīgo ekrānu
Atbalsta pilna ekrāna pieskārienus (pavelciens, pieskāriens, ilgstoša nospiešana)



↑ slīd uz augšu

← slīdēt pa kreisi

→ slīdēt pa labi

↓ slīdēšana uz leju

Produkta specifikācija

ekrāns	1.32*466*466 AMOLED
Svars	41g
akumulatora jauda	450mAh
ķermeņa izmērs	Ø 43.4*12mm
Saderīga sistēma	Atbalsta Android 5.3 vai iOS 8.2 vai jaunāku versiju

Piesardzība

1: Nav paredzēts lietošanai peldēšanā, niršanā, ūdens slēpošanā vai citās aktivitātēs, kas saistītas ar karstumu, karstu gaisu vai ātrgaitas ūdeni.

2: Pulksteņi var būt saistīti ar programmaparatūras atjauninājumiem, interfeisu vai izmantošanas izmaiņām, kas ir normāla parādība, lūdzu, skatieties produkta atjauninājumu ievadu, kas ir noteicošais.

Ja rodas kādas problēmas ar produktu, risinājumu varat atrast [GloryFit lietotnē](#) sadaļā „Mans profils → Bieži uzdotie jautājumi vai atsauksmes”.

Lietošanas kārtība

Informācija lietotājam

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šī ierīce ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Svarīgi

Izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības nodrošināšanas atbildīgās puses, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu..

PIEZĪME: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Iekārtas lietošana rada un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un tiek lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārtu rozetei, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
- Lūdziet palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehnikim.

Ierīce ir novērtēta atbilstoši vispārīgajām RF iedarbības prasībām. Ierīci var lietot pārnēsājamajos apstākļos bez ierobežojumiem.

LT/立陶宛

Išmanusis laikrodis

Vartotojo vadovas


Preliminarus produkto supratimas



Produkto priekinė dalis



Produkto gražinimas



Įkrovimo linija



Įkrovimo režimas

Laikrodžio nustatymas



1: Nuskaitykite QR kodą, eikite į „Google Play“ arba „AppleStore“, atsisiųskite „GloryFit“.



2. Atidarykite „Device-Add Device“ („Priedaiso susiejimas“) programėlėje „GloryFit“:
(1) Suraskite modelio pavadinimą ir prijunkite laikrodį.
(2) Nuskaitykite laikrodyje esantį QR kodą ir prijunkite laikrodį.



3. Patvirtinkite mobiliojo telefono susiejimą
Pastaba: mobiliajame telefone pasirodys balsas susiejimo prašymas, kurį turėsite patvirtinti.

Pradėti naudoti

Liečiamojo ekrano valdymas
Palaiko visą ekraną liečiant (braukiant, bakstelint, ilgai spaudžiant)



↑ paslinkti į viršų
← slenkti į kairę
→ slysti į dešinę
↓ nusileidimas

Produkto specifikacija

ekranas	1.32"466*466 AMOLED
Svoris	41g
baterijos talpa	450mAh
kūno dydis	Ø43.4*12mm
Suderinama sistema	Palauko „Android 5.3“ arba „iOS 8.2“ ar naujesnės versijos

Atsargumo priemonės

1: Neskirtas naudoti maudantis, nardant, slidinėti vandens slidėmis ar kitose veiklose, susijusiose su karščiu, karštu oru ar didelio greičio vandeniu.

2: Laikrodžiai gali būti dėl programinės įrangos atnaujinimų, sąsajos ar naudojimo pokyčių, tai yra normalu, prašome kreiptis į produkto atnaujinimus, kurie turi viršenybę.

Jei turite kokių nors problemų su produktu, galite eiti į „Mano → DUK arba atsiliepimai“ GloryFit programėlėje ir rasti sprendimą.

Naudojimo tvarka

Informacija vartotojui

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Svarbu

Pakeitimai ar modifikacijos, kurie nėra aiškiai patvirtinti už atitiktį atsakingos šalies, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą..

PASTABA: Tši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų ribas, nustatytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios ribos yra nustatytos siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Naudojant įrangą generuojama ir sklaidžiama radijo dažnio energija, kuri, jei įranga nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikroje įrangoje trukdžiai neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos signalų priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojui rekomenduojama bandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos technikos specialistą.


Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį galima naudoti nešiojamojo įrenginio sąlygomis be apribojimų.

RO/罗马尼亚

Ceas inteligent

Ghidul utilizatorului


Înțelegerea preliminară a produsului



Partea frontală a produsului



Produs înapoi



Linie de încărcare



Modul de încărcare

Setarea ceasului



1: Năskenujte QR kód, prejdíte do Google Play alebo AppleStore a stiahnite si aplikáciu „GloryFit“.



2. Otvorte Device-Bind Device (Pripojiť zariadenie) v aplikácii GloryFit:
(1) Vyhleďajte názov modelu a pripojte hodinky.
(2) Naskenujte QR kód v hodinách a pripojte hodinky.



3. Confirmați conectarea telefonului mobil
Notă: Pe telefonul mobil va apărea o solicitare de asociere wireless, pe care trebuie să o confirmați.

Începeți să utilizați

Funcționare cu ecran tactil
Suportă atingerea pe ecran complet (glisare, atingere, apăsare lungă)



↑ glisați în sus
← glisați spre stânga
→ glisați spre dreapta
↓ alunecând în jos

Specificații produs

ecran	1.32*466*466 AMOLED
Greutate	41g
capacitatea bateriei	450mAh
dimensiunea corpului	Ø 43.4*12mm
Sistem compatibil	Android 5.3 sau iOS 8.2 sau versiuni superioare sunt acceptate

Ak máte akékoľvek problémy s produktom, môžete prejsť do sekcie „Moje → Často kladené otázky alebo spätná väzba“ v aplikácii GloryFit a nájsť riešenie.

Procedura de utilizare

Informații pentru utilizator

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită.

Important

Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Utilizarea echipamentului generează și radiază energie de frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la frecvențe radio. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Precauție

1: Nu este destinat utilizării la scăldat, scufundări, schi nautic sau alte activități care implică căldură, aer cald sau apă cu viteză mare.


2: Ceasurile pot fi supuse unor actualizări de firmware, interfață sau utilizare, ceea ce reprezintă un fenomen normal. Vă rugăm să consultați actualizările produsului pentru a vedea introducerea care prevalează.

SLK/斯洛伐克


Intelligentné hodinky

Návod na použitie


Predbežné pochopenie produktu



Predná strana produktu



Produkt Späť



Nabíjacie vedenie



Nastavenie hodín



1: Naskenujte QR kód, prejdite do Google Play alebo AppleStore a stiahnite si aplikáciu „GloryFit“.



2. Otvorte Device-Bind Device (Pripojiť zariadenie) v aplikácii GloryFit:
(1) Vyhľadajte názov modelu a pripojte hodinky.
(2) Naskenujte QR kód v hodinách a pripojte hodinky.



3. Potvrdíte prepojenie mobilného telefónu
Poznámka: Na mobilnom telefóne sa zobrazí žiadosť o bezdrôtové spárovanie, ktorú je potrebné potvrdiť.

Začnite používať

Ovládanie dotykovou obrazovkou
Podporuje dotykové ovládanie na celej obrazovke (potiahnutie, ťuknutie, dlhé stlačenie)



↑ posunúť nahor
← posunúť doľava
→ posuňte doprava
↓ šmýkanie sa dole

Špecifikácia produktu

obrazovka	1.32"466*466 AMOLED
Hmotnosť	41g
kapacita batérie	450mAh
veľkosť tela	Ø 43.4*12mm
Kompatibilný systém	Podporuje Android 5.3 alebo iOS 8.2 alebo novší

Bezpečnostné opatrenia

1: Nie je určené na použitie pri kúpaní, potápaní, vodnom lyžovaní alebo iných aktivitách spojených s teplom, horúcim vzduchom alebo vysokou rýchlosťou vody.

2: Hodinky môžu byť v dôsledku aktualizácií firmvéru, rozhrania alebo použitia zmien v spôsobe normálny jav, pozrite si aktualizácie produktu, ktoré majú prednosť pred úvodom.

Ak máte akékoľvek problémy s produktom, môžete prejsť do sekcie „Moje → Často kladené otázky alebo spätná väzba“ v aplikácii GloryFit a nájsť riešenie.

Postup použitia

Informácie pre používateľa

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Dôležité

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu spôsobiť zrušenie oprávnenia používateľa na obsluhu zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Používanie zariadenia generuje a vyžaruje rádiovú frekvenčnú energiu, ktorá, ak nie je nainštalovaná a používaná v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom..
- Pripojte zariadenie do zásuvky v okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádiových a televíznych prijímačov.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, že spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie RF žiarenia. Zariadenie možno používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

SL/斯洛文尼亚

Pametna ura

Navodila za uporabo


Predhodno razumevanje izdelka



Sprednja stran izdelka



Nazaj k izdelku



Polnilna linija



Nastavitev ure



1: Prenesite aplikacijo GloryFit s skeniranjem QR kode v trgovini Google Play ali AppleStore.



Domača stran Sport Naprava Jaz

2. Odprite Device-Bind Device v aplikaciji GloryFit:
(1) Poiščite ime modela in povežite uro.
(2) Poskenirajte QR kodo na uri in povežite uro.



3. Potrdite povezavo mobilnega telefona
Opomba: Na mobilnem telefonu si bo pojavila zahteva za brezžično povezovanje, ki jo morate potrditi

Začnite uporabljati

Upravljanje s pomočjo zaslona na dotik
Podpira dotik na celotnem zaslonu (povleci, tapni, pritisni in drži)



↑ povleci navzgor
← pomakni v levo
→ pomakni v desno
↓ drsenje navzdol

Specifikacija izdelka

zaslon	1.32*466*466 Amoled
Teža	41g
zmogljivost baterije	450mAh
velikost telesa	Ø 43.4*12mm
Združljiv sistem	Podpira Android 5.3 ali iOS 8.2 ali novejša različica

Previdnostni ukrep

1: Ni namenjen za kopanje, potapljanje, smučanje na vodi ali druge aktivnosti, ki vključujejo toploto, vroč zrak ali vodo z visoko hitrostjo.

2: Ure lahko zaradi nadgrajen programske opreme, vmesnika ali sprememb v načinu uporabe delujejo neobičajno, glejte nadgradnje izdelka v uvodu, ki prevladajo.

Če imate kakršne koli težave z izdelkom, lahko poiščete rešitev v aplikaciji GloryFit pod »Moje → Pogosta vprašanja ali povratne informacije«.

Postopek za uporabo

Informacije za uporabnika

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Pomembno

Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih objektih. Uporaba opreme ustvarja in oddaja radiofrekvenčno energijo, ki lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da motnje v določeni napravi ne bodo nastale. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v sprejemu radia ali televizije, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom..
- Oprema naj bo priključena na vtičnico, ki ni del istega električnega kroga kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radio/TV tehnika.


Naprava je bila ocenjena kot skladna s splošnimi zahtevami glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Naprava se lahko brez omejitev uporablja v prenosnih pogojih izpostavljenosti.

NO/挪威


Smartklokke

Bruerveiledning


Foreløpig forståelse av produktet



Produktfront



Produkt tilbake



Ladekabel



Lademodus

Innstilling av klokken



1: Skann QR-koden, gå til Google Play eller AppleStore, last ned «GloryFit».



2. Åpne Device-Bind Device i GloryFit-appen:
(1) Søk etter modellnavnet og koble til klokken.
(2) Skann QR-koden i klokken og koble til klokken.



3. Bekreft tilknytning av mobiltelefon
Merk: En forespørsel om trådløs tilknytning vises på mobiltelefonen. Du må bekrefte tilknytningen.

Begynn å bruke

Berøringsskjermbetjening
Støtter berøring i fullskjermsmodus (sveipe, trykk, langt trykk)



↑ skyv opp
← skyv til venstre
→ skyv til høyre
↓ glir ned

Produktspesifikasjon

skjerm	1.32*466*466 AMOLED
Vekt	41g
batterikapasitet	450mAh
kroppsstørrelse	Ø43.4*12mm
Kompatibelt system	Android 5.3 eller iOS 8.2 eller nyere støtter

Forsiktighetsregler

- 1: Ikke beregnet for bruk ved bading, dykking, vannski eller andre aktiviteter som involverer varme, varm luft eller vann med høy hastighet.
- 2: Klokker kan være på grunn av firmwareoppgraderinger, grensesnittet eller bruk av endringer i måten er et normalt fenomen, se produktets oppgraderinger til introduksjonen skal ha forrang.

Hvis du har problemer med produktet, kan du gå til «Min → FAQ eller tilbakemelding» i GloryFit-appen for å finne en løsning.

Bruksanvisning

Informasjon til brukeren

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Viktig

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

MERKNAD: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Bruk av utstyret genererer og utstråler radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Enheten er evaluert og oppfyller generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.

ISL/冰岛


Snjallúr

Notendahandbók


Framkvæmdarleg skilning á vörunni



Vörufrontur



Vörubak



Gjaldlínan



Hleðslumáti

Að stilla klukkuna



1: Skoðaðu QR-kóðann, farðu í Google Play eða Apple App Store og hlaðið niður "GloryFit".



Heimasíða Íþróttir Tæki Ög

2. Opnaðu Tæki-bindingu í GloryFit-forritinu:
(1) Leitaðu að gerðarfninu og tengdu úrinu.
(2) Skannaðu QR-kóðann á úrinu og tengdu úrinu.



3. Staðfesta parað tengingu við farsíma
Athugið: Óþráðstengingarbeiðni birtist á farsímanum, þið þurfið að staðfesta tenginguna.

Byrja að nota

Stýring á snertiskjá
Stýður snertistýringu á fullri skjá (strjúka, snerta, langa snertingu)



- ↑ renna upp
- ← Færðu til vinstri
- Færðu til hægri
- ↓ renna niður

Vörulýsing

skjár	1.32"466*466 Amoled
Þyngd	41g
raffhlóðugeta	450mAh
líkamstærð	Ø 43.4*12mm
Compatible kerfi	Android 5.3 eða iOS 8.2 eða nýrri styður

Varúð

- 1: Ekki ætlað til notkunar við sund, köfun, vatnskiði eða aðrar athafnir sem fela í sér hita, heitt loft eða vatn undir miklum þrýstingi.
- 2: Breytingar á klukkuvélfærði, viðmóti eða notkun geta verið eðlilegt fyrirbæri vegna uppfærslna á fastbúnaði. Vinsamlegast vísaðu til uppfærslna vörunnar; þar skal aðaltexti gilda.

Ef þú lendir í vandræðum með vöruna geturðu farið í "Mínar → Algengar spurningar eða endurgjöf" í GloryFit–forritinu til að finna lausn.

Notkunarleiðbeiningar

Upplýsingar til notanda

Þetta tæki uppfyllir hluta 15 af reglum FCC. Rekstur er háður tveimur eftirfarandi skilyrðum: (1) þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum, og (2) þetta tæki verður að þola allar truflanir sem það móttækur, þar á meðal truflanir sem kunna að valda óæskilegri virkni.

Mikilvægt

Breytingar eða viðbætur sem ekki hafa verið skýrt samþykktar af aðila sem ber ábyrgð á reglufylgni gætu ógilt heimild notanda til að reka búnaðinn.

Athugið: Þetta tæki hefur verið prófað og fundið uppfylla takmörk fyrir stafrænt tæki af flokki B, í samræmi við hluta 15 í reglum FCC. Þessi takmörk eru hönnuð til að veita sanngjarna vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðaruppsetningu. Notkun búnaðarins sem framleiðir og geislar útvarpsbylgjuorku getur, ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar, valdið skaðlegum truflunum á útvarpsamskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir að truflanir komi ekki upp í tilteknum uppsetningum. Ef þessi búnaður veður skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem má staðfesta með því að slökkva á búnaðinum og kveikja aftur, er notandanum ráðlagt að reyna að leiðrétta truflanirnar með einni eða fleiri af eftirfarandi aðferðum:

- Endurstilla eða færa móttökulofblóðin.
- Auka fjarlægðina milli búnaðarins og viðtækisins.
- Tengdu búnaðinn í innstungu í rás sem er önnur en sú sem móttakari er tengdur við.
- Leitaðu til söluaðila eða reynds útvarps- og sjónvarpstæknimanns til að fá aðstoð.

Tækið hefur verið metið til að uppfylla almennar kröfur um útvarpsbylgjusgeislun. Tækið má nota í færanlegri notkun án takmarkana.