


打开箱子时请检查是否有下列物品：

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. 智能手表 | *1 |
| 2. type-c 充电线 | *1 |
| 3. 手表说明书 | *1 |


请在使用之前认真阅读使用说明书并妥善保管，以便快速正确安装和使用

- 1.** 本着不断完善持续优化的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对文档中描述的任何产品信息和功能进行修改和改进的权利
- 2.** 由于产品的不断完善优化与升级更新，实际操作可能与上述略有差异，请按实际操作为准
- 3.** 本手册所示产品图片仅作说明，请以实际产品为准。

产品概括：



- ①.开机键 ②.显示屏 ③.返回键 ④.虚拟返回键 ⑤.虚拟最近任务键 ⑥.前摄像头 ⑦.侧摄像头 ⑧.扬声器 ⑨.Nano SIM 卡槽 ⑩.TYPE-C 充电口 ⑪.麦克风




表带背夹
开关滑动


SIM 卡安装说明:

1. 此设备仅支持 Nano SIM 卡。在安装 SIM 卡之前，请检查网络运营商使用的网络频段是否与本产品一致。
2. 中国移动或中国电信(2G / 3G / 4G 网络)中国联通(2G/4G 网络)的 SIM 卡,大部分地方的 2G 网络基站已逐渐关闭建议使用标准的 4G 网络的 Nano SIM 卡, **中国电信和中国联通**的 SIM 卡需要开通 volte 功能(开通方法可咨询运营商客服或营业厅)
3. 手表 SIM 卡需要开通数据流量和来电显示功能
4. 请勿使用自剪卡和虚拟运营商的 SIM 卡, 使用自剪卡可能会损坏手表或造成不读卡

请使用标准Nano卡（请勿使用剪卡）



普通SIM卡




Micro SIM卡



Nano SIM卡

手表充电以及故障的方法：

使用本产品前，请先为手表充电 2 小时。如果无法打开，请使用 5V / 1A 或更高的充电器为设备充电 20 分钟以上，以激活电池



按键定义

上方键：

- ①. 长按开机
- ②. 短按实现息屏/亮屏功能（息屏状态下，双击屏幕也可点亮屏幕）
- ③. 开机状态下长按两秒，进入关机/重启选择界面
- ④. 如操作不当，导致手表死机，长按开机键 10 秒，可强制重启手表

下方键：

- ①. 时钟界面下，短按进入主菜单。长按可调用音量调节快捷键
- ②. 非时钟界面下，短按返回主菜单



：虚拟返回键，短按返回上一级。



：最近任务键，短按呼出最近任务。

主菜单功能介绍

- 1、电话
- 2、设置
- 3、浏览器
- 4、计算器
- 5、日历
- 6、通讯录
- 7、相册
- 8、信息
- 9、音乐
- 10、秒表
- 11、超级省电
- 12、一键清理

13、时钟

14、视频播放器

15、录音机

16、应用市场

17、风格设置

18、表盘市场

19、计步

20、文件夹管理

21、相机

常见的故障排除解决方案：

手机无法识别 SIM 卡？

1) 安装另一张 SIM 卡，以排除损坏的可能性

2) 检查插槽是否脏污或变形

待机时间短，电池问题吗？

该设备具有丰富功能和强大配置的 Android 系统。社交媒体应用程序和游戏等功耗较高的应用程序时，电耗会相应加快

手表容易发烫吗？

长时间使用大功率应用程序。处理器在高速运行时会产生大量热量，因此手表的表面较小，并且散热速度相对较慢。尽量避免长时间使用高功耗应用程序。

它支持蓝牙通话吗？

不支持，需要安装 SIM 卡才能使用

GPS 功能故障？

1). 请检查 GPS 是否已打开，并将 GPS 设置为高精度模式

2). 首次使用 GPS 功能时，请在开放的室外区域使用 GPS 定位

温馨提示：

※ 不当操作可能会导致产品死机，可以长按开机键 10 秒强制重启手表。

※ 如使用移动网络，拨打电话、上网、视频等这一类高能耗程序时，电量消耗会比较大，可能出现机器有轻微发热或发烫现象，属于正常现象，如机器提示高温警报时，请减少此类高功耗应用的使用

※ 防水功能并非永久有效，并且随着时间的推移可能会变弱。支持洗手、下雨、短时间浸泡。不支持热水淋浴等场景

※ 几种情况可能会影响防水性：设备跌落、磕碰、撞击。接触香皂水、沐浴露、洗涤剂、香水、油、热水、蒸桑拿等高温高湿场景

※ 因进入液体导致设备损坏不属于免费包换保修范围

※ 本公司保留不作为任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改权力，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况

第三方版权声明：

- ①. 本产品内授权许可的内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等）的版权归版权方所有，本公司不拥有这些内容的知识产权。
- ②. 用户自行拷贝、安装、下载第三方内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等第三方作品）到本产品或附件，以及通过本产品上传第三方内容等，均与本公司无关，用户自行承担第三方内容产生的一切责任和风险。

- ③. 本公司既不会就上述第三方内容向用户提供任何服务，亦不会对这些内容的合法性、质量以及其他方面承担任何责任。