

Будь ласка, перевірте наявність наступних товарів :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Розумний годинник APPLLP 6 MAX | *1 |
| 2. Магнітний зарядний кабель | *1 |
| 3. Інструкція з експлуатації годинника | *1 |
| 4. Відкривач SIM-картки | *1 |

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням та збережіть її належним чином для швидкого та правильного встановлення та використання.

1. Відповідно до принципу постійного вдосконалення та оптимізації, Компанія залишає за собою право змінюват

и та вдосконалювати будь-яку інформацію про продукт та функції, описані в документі, без попереднього повідомлення.

2. Через постійне вдосконалення, оптимізацію та оновлення продукту, фактична робота може дещо відрізнятись від вищезазначеного. Будь ласка, зверніться до фактично ї роботи.

3. Зображення продукту в цьому посібнику наведено лише для ілюстрації . Будь ласка, зверніться до фактичного продукту. Зображення продукту в посібнику наведено лише для ілюстрації. Будь ласка, зверніться до фактичного

о продукту.

Інструкції з встановлення SIM-картки:

1. Цей пристрій підтримує лише картки Nano SIM. Перед встановленням SIM-картки перевірте, чи відповідає діапазон частот мережі, що використовується оператором мережі, цьому виробу.

2. Підтримка APPLLP 6 MAX (**мережа 2G / 3G / 4G**); Діапазони частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;**


Більшість поточних базових станцій мережі 2G поступов

о закриваються. Рекомендується використовувати стандартну Nano SIM-картку мережі 4G. SIM-картка повинна активувати функцію VoLTE (щодо способів активації, зверніться до служби підтримки клієнтів оператора або до бізнес-офісу).


3. SIM- картки APPLLP 6 MAX Watch потрібно активувати функції передачі даних та ідентифікації абонента

4. Не використовуйте саморізаючі картки та SIM-картки від віртуальних операторів. Використання саморізаючих карток може пошкодити годинник або призвести до того, що картка не зчитуватиметься.

Будь ласка, використовуйте стандартну картку Nano
(не використовуйте кліпер для карт)



Звичайна
SIM-картка



Мікро-
SIM-картка



Nano
SIM-картка

Як заряджати та усунути несправність годинника :

Перед використанням цього продукту, будь ласка, заряджайте годинник протягом 2 годин. Якщо його не вмикає

ться, заряджайте пристрій зарядним пристроєм 5 В/1 А
або вище протягом більше 20 хвилин, щоб активувати а
кумулятор.



①. Динамік; ②. Зона зарядання; ③. Датчик

Слот для SIM-картки



Кнопка «Вгору»:

Натисніть на сторінку набору, щоб увійти в меню, двічі натисніть, щоб переключити циферблат; натисніть на інші сторінки, щоб повернутися, довго натисніть, щоб налаштувати гучність

Камера

Далі кнопка:

Тривале натискання для ввімкнення/вимкнення, коротке натискання для ввімкнення та вимкнення екрану



Проведіть пальцем ліворуч:
Спортивні дані та пульс



Натисніть і утримуйте екран на головному інтерфейсі, щоб переключитися на циферблат годинника



Зсунь вниз:
Рядок стану



Проведіть пальцем праворуч:
Функції штучного інтелекту




Збірка ремінця

①. Короткий ремінець знаходиться безпосередньо над ним, а довгий — безпосередньо під ним; ②. Вирівняйте інтерфейс ремінця з пазом на корпусі годинника та вставте його безпосередньо. Ви почуєте звук «клацання», який свідчить про те, що він зафіксований; ③. Перевірте міцність ремінця: обережно потягніть ремінець, щоб перекон

атися, що він не ослаблений.

Зняття ремінця

- ①. Кнопка швидкого звільнення: На внутрішній стороні з'єднання між ремінцем та корпусом годинника є прямок
утна кнопка.②. Натисніть кнопку: Натисніть кнопку швид
кого звільнення з одного боку та обережно потягніть ре
мінець, щоб роз'єднати його.





Збірка ремінця

Зняття ремінця

Вступ до функції рядка стану «Просунути вниз»

1. З'єднання Wi-Fi; 2. Стан використання трафіку; 3. Bluetooth; 4. Режим «Не турбувати»; 5. Режим польоту; 6. Перемикач положення; 7. Регулювання гучності; 8. Регулювання яскравості екрана; 9. Перемикання співвідношення сторін екрана (під час використання програмного забезпечення можна перемикати екран на різні співвідношення сторін); 10. Функція запису екрана;



Як підключити додаток Bluetooth Assistant до мобільного телефону

APPLLP 6 MAX сумісний з Android 5.1 та iOS 8.2 і вище. В и можете завантажити HiSportPro та встановити його за допомогою наступного QR-коду.





Android: Знайдіть HiSportPro в магазині додатків Google Play, щоб завантажити його.


IOS: Знайдіть HiSportPro в App Store, щоб завантажити його.

1. Увімкніть Bluetooth на вашому телефоні та годиннику;
2. Увімкніть Bluetooth на вашому годиннику та увімкніть

виявлення; **3.** Відкрийте Bluetooth Assistant та увімкніть службу Bluetooth; **4.** Відкрийте HiSportPro на вашому телефоні, натисніть «Пристрій» – «Підключити пристрій» та проскануйте QR-код на годиннику для під'єднання;





5. Завантажте застосунок на свій телефон, зареєструйтеся та увійдіть. Після входу проскануйте QR-код годинника та виконайте кроки для прив'язки. (Примітка: Натисніть «Дозволити» або «Так» у всіх спливаючих вікнах)



Вступ до функцій штучного інтелекту:



Просуньте рядок стану праворуч: ChatGPT та DeepSeek



1. Проведіть пальцем зліва направо, щоб перейти на сторінку вибору моделі, і натисніть ChatGPT або DeepSeek;
2. Ефект підсвічування вказує на успішне перемикання ;
3. Натисніть відповідно (57 мов) та (китайська, англійська); ви зможете переглянути режим та голос. **Наразі для**

модифікації підтримується лише ChatGPT.

4. Використовуйте режим ChatGPT, режим DeekSeep



Виберіть режим ChatGPT, натисніть клавішу «Назад» або проведіть пальцем ліворуч, щоб повернутися на головну сторінку панелі запуску

Після повернення на головну сторінку довго натисніть на червоне коло, щоб виконати голосове введення

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Виберіть режим DeepSeek , натисніть кнопку «Назад» або проведіть пальцем ліворуч, щоб повернутися на головну сторінку панелі запуску. Після повернення на головну сторінку довго натисніть на зелену область кола, щоб ВВОДИТИ ГОЛОС.



Як користуватися застосунком AI iKKO

iKKO Connect сумісний з Android 8.1 та iOS 12 і вище. Ви

можете завантажити та встановити iKKO Connect за допомогою наступного QR-коду.



Android: Знайдіть iKKO Connect в магазині додатків Google Play, щоб завантажити його.

IOS: Знайдіть iKKO Connect в App Store, щоб завантажити його.

1. Після завантаження та встановлення відкрийте iKKO Connect, щоб створити обліковий запис та увійти;

Примітка: Пароль має складатися з 8 цифр.

2. Відскануйте QR-код учасника на годиннику за допомогою мобільного застосунку, прив'яжіть його та увійдіть
3. Після завершення прив'язки перейдіть на головну сторінку
4. Основні функції: 1. Файли перекладу за допомогою штучного інтелекту, перегляд записів перекладу за допомогою штучного інтелекту; 2. Файли перетворення голосу в текст за допомогою штучного інтелекту, записи перетворення голосу в текст за допомогою штучного інтелекту, записи дзвінків; 3. Записи чату, ви можете використувати чат та переглядати записи чату на своєму мобільному телефоні




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Поширені рішення для усунення несправностей:

Телефон не розпізнає SIM-картку?

- 1). Встановіть іншу SIM-картку, щоб виключити можливість пошкодження.
- 2). Перевірте, чи не брудний або деформований слот для SIM-картки.

Час очікування короткий, чи є проблеми з батареєю?

Час роботи в режимі очікування залежить від звичок та частоти використання користувача. Пристрій має систему Android з багатим функціоналом та потужною конфігурацією. Під час використання енергоємних програм, таких як програми соціальних мереж та ігри, споживання енергії відповідно збільшуватиметься.

Годинник легко нагрівається?

Використовуйте потужні програми протягом тривалого часу. Процесор генерує багато тепла під час роботи на високих швидкостях, тому поверхня годинника менша, а тепловіддача відносно повільна. Намагайтеся уникати використання потужних програм протягом тривалого часу.

Чи підтримує він Bluetooth-дзвінки?

Не підтримується, для використання потрібно встановити SIM-карту .

функції GPS ?

- 1). Будь ласка, перевірте, чи увімкнено GPS -навігатор , та встановіть його у режим високої точності .
- 2). **Під час** першого використання функції GPS , будь ла

ска, використовуйте позиціонування GPS на відкритому просторі.

Добрі поради:

✘ Результати випробувань цього продукту наведені лиш е для ознайомлення та не призначені для будь-якого медичного використання чи застосування. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок лікаря та не ставте собі діагноз чи не лікуйтеся самостійно на основі результатів лікування.

✘ Годинник заряджається магнітом. Під час заряджання перевірте, чи немає сторонніх предметів та бруду в магнітному контакті. Через втрату самої батареї тривала бездіяльність може призвести до того, що пристрій не ввімкнеться через її розрядження. Користувачів просять регу

лярно заряджати пристрій щотижня, щоб забезпечити нормальну роботу пристрою.

✖ Неправильна експлуатація може призвести до зависання виробу. Ви можете примусово перезавантажити годинник, натиснувши та утримуючи кнопку живлення протягом 10 секунд.

✖ Наприклад, під час використання мобільної мережі, здійснення дзвінків, перегляду Інтернету, перегляду відео та інших програм із високим енергоспоживанням споживання енергії буде відносно високим, і пристрій може трохи нагріватися або перегріватися, що є нормальним явищем. Якщо пристрій видає сигнал тривоги про високу

температуру, будь ласка, зменште використання таких програм із високим енергоспоживанням.

✘ Водостійкість не є постійною та може з часом послаблюватися. Витримує миття рук, дощ та короткочасне замочування. Такі сценарії, як гарячий душ, не підтримуються.

✘ Примітка: На водонепроникність можуть вплинути деякі ситуації: падіння, удари або зіткнення пристрою; контакт з мильною водою, гелем для душу, миючим засобом, парфумами, олією, гарячою водою, сауною та іншими середовищами з високою температурою та вологістю.

✘ Пошкодження обладнання, спричинене потраплянням рідини, не покривається гарантією безкоштовної заміни.

✖ Наша компанія залишає за собою право змінювати з міст цього посібника без попереднього повідомлення. Деякі функції відрізняються у відповідних версіях програмного забезпечення, що є нормальним явищем.

Заява про авторські права третіх сторін:

- ①. Авторське право на Ліцензований контент у цьому продукті (включаючи, але не обмежуючись, текст, зображення, аудіо, відео або програмне забезпечення тощо) належить власнику авторських прав, і Компанія не володіє правами інтелектуальної власності на цей контент.
- ②. Компанія не має жодного стосунку до власного копіювання, встановлення, завантаження Користувачем стор

оннього контенту (включаючи, але не обмежуючись, сторонні роботи, такі як текст, зображення, аудіо, відео або програмне забезпечення) до цього Продукту або вкладень, а також до завантаження стороннього контенту через цей Продукт. Користувачі несуть всю відповідальність та ризики, що виникають у зв'язку з стороннім контентом.

③. Компанія не надаватиме жодних послуг Користувача м стосовно вищезгаданого стороннього контенту, а також не нестиме жодної відповідальності за законність, якість чи інші аспекти цього контенту.