

Пожалуйста, проверьте, доступны ли следующие товары :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Умные часы APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Магнитный зарядный кабель | *1 |
| 3. Руководство по эксплуатации часов | *1 |
| 4. открывалка для SIM-карты | *1 |

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для быстрой и правильной установки и использования.

- 1. В соответствии с принципом постоянного совершенств**

ования и оптимизации Компания оставляет за собой право изменять и улучшать любую информацию о продукте и функциях, описанных в документе, без предварительного уведомления.

2. В связи с постоянным совершенствованием, оптимизацией и обновлением продукта фактическая эксплуатация может немного отличаться от описанной выше. Ознакомьтесь с фактической эксплуатацией.

3. Изображения продукта, показанные в этом руководстве, предназначены только для иллюстрации , пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Изображения пр

одукта в руководстве предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Инструкции по установке SIM-карты:

1. Это устройство поддерживает только карты Nano SIM.

Перед установкой SIM-карты проверьте, соответствует ли диапазон частот сети, используемый оператором сети, данному продукту.

2. Поддержка APPLLP 6 MAX (**сеть 2G / 3G / 4G**); Диапазоны частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;** Бо


льшинство текущих базовых станций сети 2G постепенно закрываются. Рекомендуется использовать стандартную карту Nano SIM для сети 4G. На SIM-карте необходимо активировать функцию Volte (для получения информации о способах активации обратитесь в службу поддержки клиентов или в офис компании-оператора)

3. APPLLP 6 MAX Watch SIM- карта должна активировать функции трафика данных и идентификации вызывающего абонента


4. Не используйте саморезы и SIM-карты виртуальных операторов. Использование саморезов может привести к

повреждению часов или невозможности считывания карты.

Пожалуйста, используйте стандартную карту Nano (не используйте устройство для обрезки карт)



Обычная
SIM-карта



Микро
SIM-карта



Нано-
SIM-карта

Как зарядить и устранить неисправность часов :

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, зарядите часы в течение 2 часов. Если их не удастся вкл

ючить, пожалуйста, заряжайте устройство с помощью зарядного устройства 5 В/1 А или выше в течение более 20 минут, чтобы активировать аккумулятор.



①. Динамик; ②. Зона зарядки; ③. Датчик

Слот для
SIM-карты



Кнопка вверх:
Нажмите на страницу набора
номера, чтобы войти в меню.
Дважды нажмите, чтобы
переключить набор номера.
Нажмите на другие страницы,
чтобы вернуться. Длительное
нажатие, чтобы отрегулировать
громкость.

Камера

Кнопка «Далее»:
Долгое нажатие для
включения/выключения,
короткое нажатие для включения
и выключения экрана



Проведите
пальцем влево:

Спортивные данные и
частота сердечных
сокращений

Slide Down:

Строка
состояния



Нажмите и
удерживайте экран на
главном интерфейсе,
чтобы переключить
циферблат часов

Проведите
пальцем вправо:


Возможности ИИ

Сборка ремешка

①. Короткий ремешок находится прямо сверху, а длинный ремешок — прямо снизу; ②. Совместите интерфейс ремешка с пазом корпуса часов и вставьте его напрямую. Вы услышите щелчок, указывающий на то, что он зафиксирован; ③. Проверьте прочность ремешка: осторожно потяните ремешок, чтобы убедиться, что он не ослаблен.


Снятие ремешка

①. Кнопка быстрого отсоединения: на внутренней стороне соединения между ремешком и корпусом часов находится прямоугольная кнопка; ②. Нажмите кнопку: нажмите кнопку быстрого отсоединения с одной стороны и осторожно потяните ремешок, чтобы отделить его.



Введение в функцию слайд-шоу строки состояния

1. Подключение к WIFI; 2. Состояние использования трафика; 3. Bluetooth; 4. Режим «Не беспокоить»; 5. Режим полета; 6. Переключатель положения ; 7. Регулировка громкости ; 8. Регулировка яркости экрана; 9. Переключение соотношения сторон экрана (при использовании программного обеспечения можно переключать экран на разные соотношения сторон) ; 10. Функция записи экрана ;



Как подключить приложение Bluetooth Assistant к мобильному телефону

APPLLP 6 MAX совместим с Android 5.1 и iOS 8.2 и выше. Вы можете загрузить HiSportPro и установить его через следующий QR-код





Android: Найдите HiSportPro в магазине приложений Google Play, чтобы загрузить


IOS: Найдите HiSportPro в App Store, чтобы загрузить

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне и часах; **2.** Вк

лючите Bluetooth на ваших часах и включите обнаружение; **3.** Откройте Bluetooth Assistant и включите службу Bluetooth; **4.** Откройте HiSportPro на вашем телефоне, нажмете Device-Bind Device и отсканируете QR-код на часах для привязки;





5. Загрузите приложение на свой телефон, зарегистрируйтесь и войдите в систему. После входа в систему отсканируйте QR-код часов и следуйте инструкциям по привязке. (Примечание: нажмите «Разрешить» или «Да» во всех всплывающих окнах)






Введение в функцию ИИ:

Сдвиньте строку состояния вправо: ChatGPT и DeepSeek






1. Проведите пальцем слева направо, чтобы открыть страницу выбора модели, и нажмите ChatGPT или DeepSeek;

2. Эффект подсветки указывает на то, что переключение прошло успешно ;
3. Нажмите (57 языков) и (китайский, английский) соответственно; вы можете просмотреть режим и голос. В настоящее время поддерживается только ChatGPT для модификации.
4. Используйте режим ChatGPT, режим DeekSeep



Выберите режим ChatGPT, нажмите клавишу «Назад» или проведите пальцем влево, чтобы вернуться на домашнюю страницу программы запуска.

После возвращения на домашнюю страницу нажмите и удерживайте область красного круга, чтобы выполнить голосовой ввод.





ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Выберите режим DeepSeek , нажмите кнопку «Назад» или проведите пальцем влево, чтобы вернуться на домашнюю страницу лаунчера. После возвращения на домашнюю страницу нажмите и удерживайте область зеленого круга, чтобы ввести голос



Как использовать приложение AI iKKO

iKKO Connect совместим с Android 8.1 и iOS 12 и выше. Вы можете загрузить и установить iKKO Connect с помощью следующего QR-кода.



Android: Найдите iKKO Connect в магазине приложений Google Play, чтобы загрузить

IOS: Найдите iKKO Connect в App Store, чтобы загрузить

1. После загрузки и установки откройте iKKO Connect, чтобы создать учетную запись и войти в систему;

Примечание: пароль должен состоять из 8 цифр.

2. Отсканируйте QR-код участника на часах с помощью мобильного приложения, выполните привязку и войдите

в систему.

3. После завершения привязки войдите на домашнюю страницу

4. Основные функции: ①. Файлы перевода AI, просмотр записей перевода AI; ②. Файлы преобразования голоса AI в текст, записи преобразования голоса AI в текст, записи записей вызовов; ③. Записи чата, вы можете использовать чат и просматривать записи чата на своем мобильном телефоне.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Распространенные решения по устранению неполадок:

Телефон не распознает SIM-карту?

- 1). Установите другую SIM-карту, чтобы исключить возможность повреждения.
- 2) Проверьте, не загрязнен ли и не деформирован ли слот для SIM-карты.

Короткое время работы в режиме ожидания. Возможно, проблема с аккумулятором?

Время ожидания зависит от привычек и частоты использования пользователем. Устройство имеет систему Android с богатыми функциями и мощной конфигурацией. При использовании энергоемких приложений, таких к

ак приложения социальных сетей и игры, потребление энергии соответственно увеличится.

Часы быстро нагреваются?

Используйте мощные приложения в течение длительного времени. Процессор генерирует много тепла при работе на высоких скоростях, поэтому поверхность часов меньше, а рассеивание тепла происходит относительно медленно. Старайтесь избегать использования мощных приложений в течение длительного времени.

Поддерживает ли он Bluetooth-вызовы?

Не поддерживается, для использования необходимо установить SIM-карту .

Ошибка функции GPS ?

1). Проверьте, включен ли GPS , и установите его в режим высокой точности .

2). При первом использовании функции GPS используйте позиционирование GPS на открытом воздухе.

Добрые советы:

✂ Результаты испытаний этого продукта приведены только для справки и не предназначены для какого-либо медицинского использования или основы. Пожалуйста, следуйте инструкциям врача и не занимайтесь самодиагностикой или лечением на основе результатов лечения.

✂ Часы заряжаются магнитным способом. Во время зарядки убедитесь, что в месте магнитного контакта нет посторонних предметов и грязи. Из-за потери самой батар

еи длительное бездействие может привести к тому, что устройство не включится из-за разрядки батареи. Пользователям рекомендуется регулярно заряжать устройство каждую неделю, чтобы убедиться, что устройство работает нормально. Работа.

✖ Неправильная эксплуатация может привести к зависанию устройства. Вы можете принудительно перезапустить часы, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.

✖ Например, при использовании мобильной сети, совершении звонков, серфинге в Интернете, просмотре видео и других энергоемких программах потребление энергии будет относительно большим, и устройство может слегк

а нагреться или перегреться, что является нормальным. Если устройство выдает сигнал тревоги о высокой температуре, сократите использование таких энергоемких приложений.

✖ Водостойкость не является постоянной и может ослабевать со временем. Выдерживает мытье рук, дождь и кратковременное замачивание. Такие сценарии, как горячий душ, не поддерживаются.

✖ Примечание: на водонепроницаемость могут повлиять несколько ситуаций: падение, удар или воздействие на устройство; контакт с мыльной водой, гелем для душа, моющим средством, духами, маслом, горячей водой, посе

щение сауны и другие условия с высокой температурой и влажностью.

✖ Гарантия бесплатной замены не распространяется на повреждения оборудования, вызванные попаданием жидкости.

✖ Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующих версиях программного обеспечения, что является нормальным.

Заявление об авторских правах третьих лиц:

①. Авторские права на лицензированный контент в этом продукте (включая, помимо прочего, текст, изображен

ия, аудио, видео или программное обеспечение и т. д.) принадлежат владельцу авторских прав, и Компания не владеет правами интеллектуальной собственности на этот контент.

②. Компания не имеет никакого отношения к собственному копированию, установке, загрузке Пользователем Стороннего контента (включая, помимо прочего, сторонние работы, такие как текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение) в этот Продукт или приложения, а также к загрузке Стороннего контента через этот Продукт. Пользователи несут всю ответственность и риски, вытекающие из Стороннего контента.

③. Компания не будет предоставлять никаких услуг пользователям в отношении вышеупомянутого стороннего контента и не будет нести никакой ответственности за законность, качество или другие аспекты этого контента.