

Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő tételek elérhetőek-e :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX okosóra | *1 |
| 2. Mágneses töltőkábel | *1 |
| 3. Óra kézikönyve | *1 |
| 4. SIM-kártyanyitó | *1 |

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a gyors és szakszerű telepítés és használat érdekében.

- 1.** A folyamatos fejlesztés és optimalizálás elvével összhangban a Vállalat fenntartja a jogot, hogy a dokumentumban leírt termékinformációkat és funkciókat előzetes értesítés nélkül

módosítsa és fejlessze.

2. A termék folyamatos fejlesztése, optimalizálása és frissítése miatt a tényleges működés kissé eltérhet a fentiektől. Kérjük, tekintse meg a tényleges működést.

3. A kézikönyvben látható termékfotók csak illusztrációk , kérjük, tekintse meg a tényleges terméket. A kézikönyvben található termékfotók csak illusztrációk, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

SIM-kártya telepítési útmutató:

1. Ez az eszköz csak Nano SIM kártyákat támogat. A SIM-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati

üzemeltető által használt hálózati frekvenciasáv megfelel-e
ennek a terméknek.

2. APPLLP 6 MAX támogatás (2G / 3G / 4G hálózat);


Frekvenciasávok: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1
/ B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12
/ B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /
B41** ; A jelenlegi 2G hálózati bázisállomások többségét
fokozatosan megszüntették. Javasoljuk a szabványos 4G
hálózati Nano SIM-kártya használatát. A SIM-kártyának
aktiválnia kell a Volte funkciót (az aktiválási módokkal
kapcsolatban kérjük, forduljon a szolgáltató

ügyfélszolgálatához vagy az irodához).


3. Az APPLLP 6 MAX Watch S IM- kártyának aktiválnia kell az adatforgalmat és a hívóazonosító funkciókat .

4. Ne használjon önvágó kártyákat és virtuális szolgáltatók SIM-kártyáit. Az önvágó kártyák használata károsíthatja az órát, vagy a kártya olvasásának megghiúsulását okozhatja.

**Használjon szabványos Nano kártyát
(ne használjon kártyavágót)**



Hagyományos
SIM-kártya



Mikro
SIM-kártya



Nano
SIM-kártya

Az óra töltése és meghibásodása :

A termék használata előtt kérjük, töltsd az órát 2 órán át. Ha nem lehet bekapcsolni, kérjük, töltsd a készüléket egy 5V/1A vagy nagyobb töltővel több mint 20 percig az akkumulátor aktiválásához.



①. Hangszóró; ②. Töltési terület; ③. Érzékelő

SIM-kártyahely



Fel gomb:

Kattintson a tárcsázó oldalra a menübe való belépéshez, kattintson duplán a tárcsázó váltásához; kattintson más oldalakra a visszatéréshez, nyomja meg hosszan a hangerő beállításához

Kamera

Következő gomb:

Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz, röviden nyomja meg a képernyő be- és kikapcsolásához



Húzza balra:

Sportadatok és
pulzusszám

Csúsztassa le:

Állapotsor



Az óralap váltásához
tartsa lenyomva a
képernyőt a fő felületen


Jobbra húzás:
Mesterséges
intelligencia
funkciók

Szíj összeszerelése

①. A rövid szíj közvetlenül felül, a hosszú szíj pedig közvetlenül alatta található. ②. Igazítsa a szíj csatlakozófelületét az óraház hornyába, és helyezze be közvetlenül. Egy kattanó hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a szíj rögzült. ③. Ellenőrizze a szíj szilárdságát: óvatosan húzza meg a szíjat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem laza.

Szín eltávolítása

①. Gyorskioldó gomb: A szín és az óraház közötti csatlakozás belsejében egy téglalap alakú gomb található. ②. Nyomja meg a gombot: Nyomja meg a gyorskioldó gombot az egyik oldalon, és óvatosan húzza meg a szíjat a szétválasztáshoz.




Szín összeszerelése

Szín eltávolítása

Állapotsor lefelé csúsztatása funkció bemutatása

1. WIFI-kapcsolat; 2. Forgalomhasználat állapota; 3. Bluetooth;
4. Ne zavarj mód; 5. Repülőgép üzemmód; 6. Helyzetválasztó
kapcsoló; 7. Hangerő szabályozása; 8. Képernyő fényerejének
beállítása; 9. Képernyőarány váltása (a szoftver használatakor
különböző képernyőarányok között válthat) ; 10.

Képernyőfelvétel funkció ;



Hogyan csatlakoztatható a Bluetooth Assistant alkalmazás mobiltelefonhoz

Az APPLLP 6 MAX kompatibilis az Android 5.1 és iOS 8.2 , illetve újabb verziókkal. A HiSportPro alkalmazást a következő QR-kód segítségével töltheti le és telepítheti.





Android: Search for HiSportPro in the Google Play app market to download


IOS: Search for HiSportPro in the App Store to download

1. Kapcsold be a telefonod és az órád Bluetooth-át; **2.** Kapcsold be az órád Bluetooth-át, és engedélyezd az érzékelést;
3. Nyisd meg a Bluetooth Assistant alkalmazást, és

engedélyezd a Bluetooth szolgáltatást; **4.** Nyisd meg a HiSportPro alkalmazást a telefonodon, kattints az Eszköz - Eszköz társítása lehetőségre, és olvasd be az órán található QR-kódot a társításhoz;





5. Töltsd le az alkalmazást a telefonodra, regisztrálj és jelentkezz be. Bejelentkezés után olvasd be az óra QR-kódját, és kövesd a lépéseket a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Kattints az "Engedélyezés" vagy az "Igen" gombra az összes felugró ablakban.)





AI funkció bemutatása:

Csúsztassa az állapotsort jobbra: ChatGPT és DeepSeek






- 1.** Pöccintsen balról jobbra a modellkiválasztó oldal megnyitásához, majd kattintson a ChatGPT vagy a DeepSeek elemre.

2. A kiemelési hatás azt jelzi, hogy a váltás sikeres ;
3. Kattintson a (57 nyelv) és a (kínai, angol) lehetőségekre; megtekintheti a módot és a hangot. **Jelenleg csak a ChatGPT támogatott a módosításhoz.**
4. Használja a ChatGPT módot, a DeekSeep módot



Válaszd ki a ChatGPT módot, nyomd meg a vissza gombot,
vagy húzd balra az ujjad az indító kezdőlapjára való
visszatéréshez.

Miután visszatért a kezdőlapra, hosszan nyomja meg a piros
kör alakú területet a hangbevitel végrehajtásához





ChatGPT

57 Languages

DeepSeek



Chinese, English

12:58



April 22

Válaszd ki a DeepSeek módot, nyomd meg a vissza gombot, vagy pöccints balra az indító kezdőlapjára való visszatéréshez. Miután visszatértél a kezdőlapra, hosszan nyomd meg a zöld kör alakú területet a hangbevitelhez.

Connecting...



DeepSeek

Start Talking



Deep Thinking (R1)

The user did not specify: So the answer needs to cover multiple aspects and remain comprehensive. At the same time, avoid using overly professional terms and keep the content friendly.

Az AI iKKO alkalmazás használata

Az iKKO Connect kompatibilis az Android 8.1 és iOS 12, illetve újabb rendszerekkel. Az iKKO Connect alkalmazást a következő QR-kód segítségével töltheti le és telepítheti.



Android: Search for iKKO Connect in the Google Play app market to download

IOS: Search for iKKO Connect in the App Store to download

1. A letöltés és telepítés után nyissa meg az iKKO Connect alkalmazást fiók létrehozásához és bejelentkezéshez;

Megjegyzés: A jelszónak 8 számjegyűnek kell lennie.

2. Olvasd be a tag QR-kódját az órán a mobilalkalmazással, majd csatlakozz és jelentkezz be
3. A kötés befejezése után lépjen be a kezdőlapra
4. **Főbb funkciók:** ①. MI fordítási fájlok, MI fordítási rekordok megtekintése; ②. MI hang-szöveg fájlok, MI hang-szöveg átalakítási rekordok, hívásrögzítési rekordok; ③. Csevegési rekordok, a Csevegést használhatja és megtekintheti a Csevegési rekordokat a mobiltelefonján




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Gyakori hibaelhárítási megoldások:

A telefon nem ismeri fel a SIM-kártyát?

- 1).** Helyezzen be egy másik SIM-kártyát a károsodás lehetőségének kizárása érdekében.
- 2).** Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya foglalatja szennyezett-e vagy deformálódott-e.

Rövid a készenléti idő, akkumulátorprobléma van?

A készenléti idő a felhasználó használati szokásaitól és gyakoriságától függ. A készülék Android rendszerrel rendelkezik, gazdag funkciókkal és nagy teljesítményű konfigurációval. Energiaigényes alkalmazások, például közösségi média alkalmazások és játékok használatakor az energiafogyasztás ennek megfelelően megnő.

Könnyen felmelegszik az óra?

Ne használjon nagy teljesítményű alkalmazásokat hosszabb ideig. A processzor nagy sebességű működés közben sok hőt termel, így az óra felülete kisebb, és a hőeladás viszonylag lassú. Próbálja meg elkerülni a nagy teljesítményű alkalmazások hosszabb ideig tartó használatát.

Támogatja a Bluetooth hívást?

Nem támogatott, SIM-kártyát kell behelyezni a használatához .

GPS funkció hiba?

- 1).** Kérjük, ellenőrizze, hogy a GPS be van-e kapcsolva, és állítsa a GPS -t nagy pontosságú módba .
- 2).** GPS funkció első használatakor kérjük, nyílt, kültéri területen használja a GPS- pozicionálást.

Kedves tippek:

✂ A termék teszteredményei csak tájékoztató jellegűek, és nem alkalmasak orvosi felhasználásra. Kérjük, kövesse az orvos utasításait, és ne diagnosztizáljon vagy kezeljen saját magát a kezelési eredmények alapján.

✂ Az óra mágnesesen töltődik. Töltés közben ellenőrizze, hogy a mágneses érintkező mentes-e idegen tárgyaktól és szennyeződésektől. Az akkumulátor lemerülése miatt a hosszú távú inaktivitás miatt a termék nem kapcsol be. A felhasználókat arra kérjük, hogy rendszeresen, hetente töltsék fel az eszközt, hogy megbizonyosodjanak a megfelelő működésről.

✖ A nem megfelelő használat a termék lefagyását okozhatja. Az órát erőszakkal újraindíthatja a bekapcsológomb 10 másodpercig tartó lenyomva tartásával.

✖ Például mobilhálózat használata, hívások kezdeményezése, internetezés, videózás és egyéb nagy energiafogyasztású programok használata esetén az energiafogyasztás viszonylag magas lesz, és a készülék enyhén felforrósodhat vagy túlmelegedhet, ami normális. Ha a készülék magas hőmérsékletre figyelmeztet, kérjük, csökkentse az ilyen nagy energiafogyasztású alkalmazások használatát.

✖ A vízállóság nem állandó, és idővel gyengülhet. Támogatja a kézmosást, az esőt és a rövid távú áztatást. Forró zuhanyozáshoz hasonló forgatókönyvek nem támogatottak.

✖ **Megjegyzés:** A vízállóságot számos körülmény befolyásolhatja: a készülék leesik, ütődik vagy ütődik valamihez; szappanos vízzel, tusfürdővel, mosószerrel, parfümmel, olajjal, forró vízzel, szaunával és egyéb magas hőmérsékletű és páratartalmú helyekkel érintkezik.

✖ A folyadék bejutása által okozott berendezéskárosodásra nem vonatkozik az ingyenes cseregarancia.

✖ Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa. Egyes funkciók eltérhetnek a megfelelő szoftververziókban, ami normális.

Harmadik fél szerzői jogi nyilatkozata:

①. A jelen termékben található licencelt tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, hanganyagokat,

videókat vagy szoftvereket stb.) szerzői joga a szerzői jog tulajdonosát illeti, és a vállalat nem birtokolja ezen tartalmak szellemi tulajdonjogait.

②. A Vállalatnak semmi köze sincs a Felhasználó saját másolásához, telepítéséhez, harmadik féltől származó tartalmak (beleértve, de nem kizárólagosan, harmadik féltől származó művek, például szöveg, kép, hang, videó vagy szoftver) letöltéséhez ehhez a Termékhez vagy mellékleteihez, valamint harmadik féltől származó tartalmak feltöltéséhez ezen a Terméken keresztül. A Felhasználók viselik a harmadik féltől származó tartalmakból eredő összes felelősséget és kockázatot.

③. A Társaság semmilyen szolgáltatást nem nyújt a felhasználóknak a fent említett harmadik féltől származó tartalommal kapcsolatban, és nem vállal felelősséget ezen tartalmak jogszerűségéért, minőségéért vagy egyéb vonatkozásaiért.