

Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Artikel verfügbar sind :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetisches Ladekabel | *1 |
| 3. Handbuch ansehen | *1 |
| 4. SIM-Kartenöffner | *1 |

**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine
schnelle und korrekte Installation und Verwendung
sorgfältig auf.**

- 1. Im Einklang mit dem Grundsatz der kontinuierlichen**

Verbesserung und Optimierung behält sich das Unternehmen das Recht vor, alle im Dokument beschriebenen Produktinformationen und Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern.

2. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung und Aktualisierung des Produkts kann der tatsächliche Betrieb leicht von dem oben genannten abweichen. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Betrieb.

3. Die in diesem Handbuch gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung . Bitte beziehen Sie sich auf das

tatsächliche Produkt. Die Produktbilder im Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Anweisungen zur Installation der SIM-Karte:

1. Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Überprüfen Sie vor der Installation der SIM-Karte, ob das vom Netzbetreiber verwendete Netzwerkfrequenzband mit diesem Produkt übereinstimmt.

2. APPLLP 6 MAX-Unterstützung **(2G-, 3G- und 4G-Netz);**

Frequenzbänder: **GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA:**

B1/B2/B5/B8; LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66; LTE-TDD:


B34/B38/B39/B40/B41 ; Die meisten aktuellen

2G-Basisstationen wurden nach und nach abgeschaltet. Es wird empfohlen, die Standard-Nano-SIM-Karte des 4G-Netzes zu verwenden. Die SIM-Karte muss die Volte-Funktion aktivieren (Informationen zur Aktivierung erhalten Sie beim Kundenservice oder in der Geschäftsstelle des Betreibers).


3. APPLLP 6 MAX Watch S IM- Karte muss Datenverkehr und Anrufer-ID - Funktionen aktivieren

4. Verwenden Sie keine selbstschneidenden Karten und SIM-Karten von virtuellen Anbietern. Die Verwendung selbstschneidender Karten kann die Uhr beschädigen oder dazu führen, dass die Karte nicht gelesen werden kann.

Bitte verwenden Sie eine Standard-Nano-Karte
(verwenden Sie keinen Kartenclipper)



Gewöhnliche
SIM-Karte



Micro-
SIM-Karte



Nano-
SIM-Karte

So laden Sie Ihre Uhr auf und beheben Fehlfunktionen :

Laden Sie die Uhr vor der Verwendung dieses Produkts 2 Stunden lang auf. Wenn sie sich nicht einschalten lässt, laden Sie das Gerät bitte mit einem 5 V/1 A- oder stärkeren Ladegerät länger als 20 Minuten auf, um den Akku zu aktivieren.



①. Lautsprecher; ②. Ladebereich; ③. Sensor

SIM-
Kartensteckplatz



Aufwärtstaste:

Klicken Sie auf die Wählseite, um das Menü aufzurufen.
Doppelklicken Sie, um das Wählrad umzuschalten. Klicken Sie auf andere Seiten, um zurückzukehren.
Drücken Sie lange, um die Lautstärke anzupassen

Kamera

Schaltfläche Weiter:

Zum Ein-/Ausschalten lange drücken, zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms kurz drücken



Nach links
wischen:

Sportdaten und
Herzfrequenz



Halten Sie den
Bildschirm auf der
Hauptoberfläche
gedrückt, um das
Zifferblatt zu wechseln

Nach unten
schieben:

Statusleiste



Nach rechts
wischen:

KI-Funktionen




Armbandmontage

- ①. Das kurze Armband liegt direkt darüber, das lange darunter.
- ②. Richten Sie die Arbandschnittstelle an der Nut des Uhrengehäuses aus und führen Sie das Armband direkt ein. Ein Klickgeräusch signalisiert die Verriegelung.
- ③. Prüfen Sie die Festigkeit des Armbands: Ziehen Sie vorsichtig am Armband, um sicherzustellen, dass es nicht locker sitzt.

Armband entfernen

①. Schnellverschluss: An der Innenseite der Verbindung zwischen Armband und Uhrengehäuse befindet sich ein rechteckiger Knopf. ②. Drücken Sie den Schnellverschluss: Drücken Sie den Schnellverschluss auf einer Seite und ziehen Sie das Armband vorsichtig ab, um es zu lösen.



Einführung in die Funktion "Statusleiste nach unten schieben"

1. WLAN-Verbindung; 2. Verkehrsnutzungsstatus; 3. Bluetooth;
4. Nicht stören-Modus; 5. Flugmodus; 6. Positionsschalter ; 7.
Lautstärkeregelung ; 8. Anpassung der Bildschirmhelligkeit; 9.
Umschalten des Bildschirmverhältnisses (bei Verwendung der
Software können Sie den Bildschirm auf verschiedene
Verhältnisse umstellen) ; 10. Bildschirmaufzeichnungsfunktion ;



So verbinden Sie die Bluetooth Assistant-App mit einem Mobiltelefon

APPLLP 6 MAX ist kompatibel mit Android 5.1 und iOS 8.2 und höher. Sie können HiSportPro über den folgenden QR-Code herunterladen und installieren




Android: Suchen Sie im Google Play Store nach HiSportPro, um es herunterzuladen.


IOS: Suchen Sie im App Store nach HiSportPro, um es herunterzuladen.

1. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons und Ihrer Uhr ein; 2.
- Schalten Sie das Bluetooth Ihrer Uhr ein und aktivieren Sie die

Erkennung; **3.** Öffnen Sie den Bluetooth-Assistenten und aktivieren Sie den Bluetooth-Dienst; **4.** Öffnen Sie HiSportPro auf Ihrem Telefon, klicken Sie auf „Gerät binden “ und scannen Sie den QR-Code auf der Uhr, um die Verbindung herzustellen;





5. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an. Scannen Sie nach der Anmeldung den QR-Code der Uhr und folgen Sie den Schritten zum Binden. (Hinweis: Klicken Sie in allen Popup-Fenstern auf "Zulassen " oder "Ja ")





Einführung in die KI-Funktion:

Schieben Sie die Statusleiste nach rechts: ChatGPT und DeepSeek






1. Wischen Sie von links nach rechts, um die Modellauswahlseite aufzurufen, und klicken Sie auf ChatGPT oder DeepSeek.


2. Der Hervorhebungseffekt zeigt an, dass der Wechsel erfolgreich war .
3. Klicken Sie auf (57 Sprachen) bzw. (Chinesisch, Englisch); Sie können den Modus und die Stimme anzeigen. **Derzeit wird nur ChatGPT zur Änderung unterstützt.**
4. Verwenden Sie den ChatGPT-Modus und den DeepSeek -Modus






Wählen Sie den ChatGPT-Modus, drücken Sie die Zurück-Taste oder wischen Sie nach links, um zur Launcher-Startseite zurückzukehren

Nachdem Sie zur Startseite zurückgekehrt sind, drücken Sie lange auf den roten Kreisbereich, um die Spracheingabe durchzuführen





Wählen Sie den DeepSeek -Modus und drücken Sie die Zurück-Taste oder wischen Sie nach links, um zur Startseite des Launchers zurückzukehren. Drücken Sie nach der Rückkehr auf die Startseite lange auf den grünen Kreis, um die Spracheingabe zu starten.



So verwenden Sie die AI iKKO APP

iKKO Connect ist mit Android 8.1 und iOS 12 und höher kompatibel. Sie können iKKO Connect über den folgenden QR-Code herunterladen und installieren.



Android: Suchen Sie im Google Play

Store nach iKKO Connect, um es
herunterzuladen.

IOS: Suchen Sie im App Store nach iKKO
Connect, um es herunterzuladen.

1. Öffnen Sie nach dem Herunterladen und Installieren iKKO
Connect, um ein Konto zu erstellen und sich anzumelden;

Hinweis: Das Passwort muss 8 Ziffern lang sein.

2. Scannen Sie den Mitglieds-QR-Code auf der Uhr mit der

mobilen App, binden Sie ihn ein und melden Sie sich an

3. Nachdem die Bindung abgeschlossen ist, rufen Sie die Homepage auf

4. Hauptfunktionen: **1.** KI-Übersetzungsdateien, KI-Übersetzungsaufzeichnungen anzeigen; **2.**

KI-Sprache-zu-Text-Dateien,

KI-Sprache-zu-Text-Aufzeichnungen, Anrufaufzeichnungen; **3.**

Chat-Aufzeichnungen, Sie können Chat verwenden und

Chat-Aufzeichnungen auf Ihrem Mobiltelefon anzeigen




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum



Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

- 1). Installieren Sie eine andere SIM-Karte, um die Möglichkeit einer Beschädigung auszuschließen.
- 2). Überprüfen Sie, ob der SIM-Kartensteckplatz verschmutzt oder verformt ist.

Die Standby-Zeit ist kurz. Liegt ein Batterieproblem vor?

Die Standby-Zeit hängt von den Nutzungsgewohnheiten und der Häufigkeit des Benutzers ab. Das Gerät verfügt über ein Android-System mit umfangreichen Funktionen und leistungsstarker Konfiguration. Bei der Nutzung stromhungriger Anwendungen wie Social-Media-Anwendungen und Spielen steigt der

Stromverbrauch entsprechend.

Wird die Uhr leicht heiß?

Verwenden Sie über längere Zeiträume leistungsintensive Anwendungen. Der Prozessor erzeugt bei hohen Geschwindigkeiten viel Wärme, wodurch die Oberfläche der Uhr kleiner ist und die Wärmeableitung relativ langsam erfolgt. Vermeiden Sie die Verwendung leistungsintensiver Anwendungen über längere Zeiträume.

Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Wird nicht unterstützt. Sie müssen zur Verwendung eine SIM-Karte installieren .

GPS - Funktionsfehler?

1). Bitte überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und

stellen Sie das GPS auf den Hochpräzisionsmodus ein .

2). Wenn Sie die GPS- Funktion zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie die GPS- Positionierung bitte in einem offenen Außenbereich.

Freundliche Tipps:

✂ Die Testergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder Zwecke bestimmt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und führen Sie keine Selbstdiagnose oder -behandlung auf Grundlage der Behandlungsergebnisse durch.

✂ Die Uhr wird magnetisch aufgeladen. Achten Sie beim Laden darauf, dass die Magnetkontakte frei von Fremdkörpern und Schmutz sind. Aufgrund des Batterieverlusts kann es bei

längerer Inaktivität dazu kommen, dass sich das Produkt aufgrund von Batterieentladung nicht einschalten lässt. Benutzer werden gebeten, das Gerät regelmäßig wöchentlich aufzuladen, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.

✘ Unsachgemäße Bedienung kann zum Einfrieren des Produkts führen. Sie können einen Neustart der Uhr erzwingen, indem Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

✘ Beispielsweise ist der Stromverbrauch bei der Nutzung des Mobilfunknetzes, beim Telefonieren, Surfen im Internet, beim Ansehen von Videos und anderen energieintensiven Programmen relativ hoch und das Gerät kann sich leicht erhitzen. Dies ist normal. Wenn das Gerät einen

Hochtemperaturalarm auslöst, reduzieren Sie bitte die Verwendung solcher Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

✘ Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. Unterstützt Händewaschen, Regen und kurzes Einweichen. Szenarien wie heiße Duschen werden nicht unterstützt.

✘ Hinweis: Die Wasserdichtigkeit kann durch verschiedene Situationen beeinträchtigt werden: Das Gerät wird fallen gelassen, gestoßen oder erlitt einen Aufprall; es kommt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Öl, heißem Wasser, Sauna und anderen Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

- ✖ Geräteschäden durch eindringende Flüssigkeit sind nicht durch die kostenlose Ersatzgarantie abgedeckt.
- ✖ Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen unterscheiden sich in den entsprechenden Softwareversionen, was normal ist.

Urheberrechtserklärung Dritter:

- ①. Das Urheberrecht an den lizenzierten Inhalten dieses Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Audio, Video oder Software usw.) liegt beim Urheberrechtseinhaber und das Unternehmen besitzt nicht die geistigen Eigentumsrechte an diesen Inhalten.

2. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf das Kopieren, Installieren und Herunterladen von Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werke Dritter wie Texte, Bilder, Audio, Videos oder Software) auf dieses Produkt oder in Anhänge sowie auf das Hochladen von Inhalten Dritter über dieses Produkt. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung und trägt die Risiken, die sich aus Inhalten Dritter ergeben.

3. Das Unternehmen stellt den Benutzern in Bezug auf die oben genannten Inhalte Dritter keine Dienste zur Verfügung und übernimmt auch keine Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte dieser Inhalte.