

Si prega di verificare la disponibilità dei seguenti articoli :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Orologio intelligente APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Cavo di ricarica magnetico | *1 |
| 3. Manuale dell'orologio | *1 |
| 4. Apri-schede SIM | *1 |

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo con cura per un'installazione e un utilizzo rapidi e corretti.

1. In linea con il principio di miglioramento e ottimizzazione continui, la Società si riserva il diritto di modificare e migliorare qualsiasi informazione e funzione del prodotto descritta nel

documento senza preavviso.

2. A causa del continuo miglioramento, ottimizzazione e aggiornamento del prodotto, il funzionamento effettivo potrebbe essere leggermente diverso da quello sopra indicato. Fare riferimento al funzionamento effettivo.

3. Le immagini del prodotto mostrate in questo manuale sono solo a scopo illustrativo , si prega di fare riferimento al prodotto reale. Le immagini del prodotto nel manuale sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:

1. Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Prima di

installare la scheda SIM, verificare che la banda di frequenza di rete utilizzata dall'operatore sia compatibile con questo prodotto.

2. Supporto APPLLP 6 MAX (rete 2G/3G/4G); bande di frequenza: **GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA:**

B1/B2/B5/B8; LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66; LTE-TDD:


B34/B38/B39/B40/B41 ; la maggior parte delle attuali stazioni base per la rete 2G è stata gradualmente chiusa. Si consiglia di utilizzare la scheda Nano SIM standard per la rete 4G. La scheda SIM deve essere abilitata per la funzione VoLTE (per le modalità di attivazione, consultare il servizio clienti o l'ufficio

commerciale dell'operatore).


3. SIM dell'orologio APPLLP 6 MAX deve attivare le funzioni di traffico dati e ID chiamante

4. Non utilizzare schede auto-taglianti e schede SIM di operatori virtuali. L'utilizzo di schede auto-taglianti potrebbe danneggiare l'orologio o impedirne la lettura.

**Si prega di utilizzare una scheda Nano standard
(non utilizzare un tagliacarte)**



Scheda SIM
ordinaria



Scheda
Micro SIM



Scheda
Nano SIM

Come caricare e riparare l'orologio :

Prima di utilizzare questo prodotto, caricare l'orologio per 2 ore.
Se non si accende, caricare il dispositivo con un caricabatterie da 5 V/1 A o superiore per più di 20 minuti per attivare la batteria.



①. Altoparlante; ②. Area di ricarica; ③. Sensore

Slot per scheda SIM



Pulsante Su:

Fare clic sulla pagina del quadrante per accedere al menu, fare doppio clic per cambiare il quadrante; fare clic sulle altre pagine per tornare indietro, premere a lungo per regolare il volume

Telecamera

Pulsante Avanti:

Premere a lungo per accendere/spgnere, premere brevemente per accendere e spegnere lo schermo



Scorri verso sinistra:
Dati sportivi e
frequenza cardiaca



Tieni premuto lo schermo
sull'interfaccia principale
per cambiare il
quadrante dell'orologio

Scorrere verso il
basso:



Barra di stato

Scorri verso destra:




Funzionalità AI

Montaggio del cinturino

- ①. Il cinturino corto si trova direttamente sopra, mentre quello lungo si trova direttamente sotto.
- ②. Allineare l'interfaccia del cinturino con la scanalatura del corpo dell'orologio e inserirlo direttamente. Si sentirà un "clik" a indicare che il cinturino è bloccato.
- ③. Verificare la tenuta del cinturino: tirare delicatamente il cinturino per verificare che non sia allentato.


Rimozione del cinturino

①. Pulsante di sgancio rapido: è presente un pulsante rettangolare all'interno della giunzione tra il cinturino e il corpo dell'orologio. ②. Premere il pulsante: premere il pulsante di sgancio rapido su un lato e tirare delicatamente il cinturino per separarlo.



Introduzione alla funzione della barra di stato scorrevole verso il basso

1. Connessione WIFI; **2.** Stato di utilizzo del traffico; **3.** Bluetooth; **4.** Modalità Non disturbare; **5.** Modalità aereo; **6.** Interruttore di posizione; **7.** Regolazione del volume; **8.** Regolazione della luminosità dello schermo; **9.** Commutazione del rapporto dello schermo (quando si utilizza il software, è possibile cambiare il rapporto dello schermo); **10.** Funzione di registrazione dello schermo;



Come collegare l'APP Bluetooth Assistant a un telefono cellulare

APLLP 6 MAX è compatibile con Android 5.1 e iOS 8.2 e versioni successive. Puoi scaricare HiSportPro e installarlo tramite il seguente codice QR.



Android: Cerca HiSportPro nell'app store di Google Play per scaricarla

IOS: Cerca HiSportPro nell'App Store per scaricarla

1. Attiva il Bluetooth sul telefono e sull'orologio; **2.** Attiva il Bluetooth sull'orologio e abilita il rilevamento; **3.** Apri

l'Assistente Bluetooth e abilita il servizio Bluetooth; 4. Apri HiSportPro sul telefono, fai clic su Dispositivo-Associa dispositivo e scansiona il codice QR sull'orologio per associarlo;

Dispositivo



Dispositivo di
collegamento

Non connesso

Impostazioni



Aiuto



Contratto d'uso



Numero di versione

V1.0.9



Cancella cache

0B

Dispositivo



LOKART

Slegare

Collegato  50%

Impostazioni



Aiuto



Contratto d'uso



Numero di versione


V1.0.9



Cancella cache



0B

5. Scarica l'APP sul tuo telefono, registrati e accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, scansiona il codice QR dell'orologio e segui i passaggi per associarlo. (Nota: clicca su "Consenti" o "Sì" in tutte le finestre pop-up)



Introduzione alla funzione AI:



Scorri la barra di stato verso destra: ChatGPT e DeepSeek



1. Scorri da sinistra a destra per accedere alla pagina di selezione del modello e clicca su ChatGPT o DeepSeek;
2. L'effetto evidenziato indica che il passaggio è avvenuto con successo ;
3. Cliccando rispettivamente su (57 lingue) e (cinese, inglese)

è possibile visualizzare la modalità e la voce. **Attualmente, solo ChatGPT è supportato per la modifica.**






4. Utilizza la modalità ChatGPT, la modalità DeekSeep





Seleziona la modalità ChatGPT, premi il tasto Indietro o scorri verso sinistra per tornare alla home page del launcher

Dopo essere tornati alla home page, premere a lungo l'area del

I cerchio rosso per eseguire l'input vocale



Seleziona la modalità DeepSeek , premi il pulsante Indietro o scorri verso sinistra per tornare alla home page del launcher. Dopo essere tornato alla home page, premi a lungo l'area circolare verde per inserire la voce.



Come utilizzare l'app AI iKKO

iKKO Connect è compatibile con Android 8.1 e iOS 12 e versioni successive. Puoi scaricare e installare iKKO Connect tramite il seguente codice QR.



Android: Cerca iKKO Connect nell'app store di Google Play per scaricarla

IOS: Cerca iKKO Connect nell'App Store per scaricarla

1. Dopo aver scaricato e installato, apri iKKO Connect per creare un account ed effettuare l'accesso;

Nota: la password deve essere composta da 8 cifre.

2. Scansiona il codice QR del membro sull'orologio con l'APP mobile, quindi collega e accedi

3. Una volta completata la rilegatura, accedi alla home page

4. Funzioni principali: **1.** File di traduzione AI, visualizzazione delle registrazioni delle traduzioni AI; **2.** File di conversione voce-testo AI, registrazioni di conversione voce-testo AI, registrazioni delle chiamate; **3.** Registrazioni chat, puoi utilizzare la chat e visualizzare le registrazioni delle chat sul tuo cellulare.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et
parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes
even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat

...

VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion
of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Soluzioni comuni per la risoluzione dei problemi:

Il telefono non riconosce la scheda SIM?

- 1)** Installare un'altra scheda SIM per escludere la possibilità di danni.
- 2)** Controllare se lo slot della scheda SIM è sporco o deformato.

Il tempo di standby è breve, c'è un problema con la batteria?

Il tempo di standby dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo dell'utente. Il dispositivo è dotato di sistema operativo Android con funzionalità avanzate e una configurazione potente. Quando si utilizzano applicazioni ad alto consumo energetico, come social media e giochi, il consumo energetico aumenterà di conseguenza.

L'orologio si surriscalda facilmente?

Utilizzare applicazioni ad alto consumo per periodi di tempo prolungati. Il processore genera molto calore quando funziona ad alta velocità, quindi la superficie dell'orologio è più piccola e la dissipazione del calore è relativamente lenta. Evitare di utilizzare applicazioni ad alto consumo per periodi di tempo prolungati.

Supporta le chiamate Bluetooth?

Non supportato, è necessario installare una scheda SIM per utilizzarlo .

della funzione GPS ?

- 1)** Verificare che il GPS sia acceso e impostarlo sulla modalità ad alta precisione .
- 2).** Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta,

utilizzare il posizionamento GPS in un'area esterna aperta.

Suggerimenti gentili:

✘ I risultati dei test di questo prodotto sono solo a scopo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso medico. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non autodiagnosticarsi o curarsi in base ai risultati del trattamento.

✘ L'orologio si carica magneticamente. Durante la ricarica, verificare che la posizione del contatto magnetico sia priva di corpi estranei e sporcia. A causa della perdita della batteria stessa, l'inattività prolungata può causare la mancata accensione del prodotto a causa dell'esaurimento della batteria. Si consiglia agli utenti di ricaricare regolarmente ogni

settimana per garantire il normale funzionamento del dispositivo.

✘ Un utilizzo improprio potrebbe causare il blocco del prodotto. È possibile forzare il riavvio dell'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

✘ Ad esempio, quando si utilizza la rete mobile, si effettuano chiamate, si naviga in Internet, si guardano video e si utilizzano altri programmi ad alto consumo energetico, il consumo energetico sarà relativamente elevato e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi leggermente o diventare troppo caldo, il che è normale. Se il dispositivo attiva un allarme di temperatura elevata, si prega di ridurre l'utilizzo di tali applicazioni ad alto consumo energetico.

✘ La resistenza all'acqua non è permanente e potrebbe diminuire nel tempo. Supporta il lavaggio a mano, la pioggia e l'ammollo di breve durata. Scenari come docce calde non sono supportati.

✘ Nota: diverse situazioni possono influire sull'impermeabilità: il dispositivo cade, urta o subisce un urto; entra in contatto con acqua saponata, bagnoschiuma, detersivo, profumo, olio, acqua calda, sauna e altre situazioni ad alta temperatura e umidità.

✘ I danni all'apparecchiatura causati dall'infiltrazione di liquidi non sono coperti dalla garanzia di sostituzione gratuita.

✘ La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Alcune

funzioni potrebbero differire nelle diverse versioni del software, il che è normale.

Dichiarazione di copyright di terze parti:

- 1.** Il copyright dei contenuti concessi in licenza in questo prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testo, immagini, audio, video o software, ecc.) appartiene al titolare del copyright e la società non detiene i diritti di proprietà intellettuale su tali contenuti.
- 2.** La Società non ha nulla a che fare con la copia, l'installazione o il download di contenuti di terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opere di terze parti come testo, immagini, audio, video o software) da parte dell'utente

su questo prodotto o sui relativi allegati, né con il caricamento di contenuti di terze parti tramite questo prodotto. Gli utenti si assumono tutte le responsabilità e i rischi derivanti dai contenuti di terze parti.

3. La Società non fornirà alcun servizio agli utenti in relazione ai contenuti di terze parti sopra menzionati, né si assumerà alcuna responsabilità per la legalità, la qualità o altri aspetti di tali contenuti.