

Zkontrolujte prosím, zda jsou k dispozici následující položky :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Chytré hodinky APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Magnetický nabíjecí kabel | *1 |
| 3. Manuál k hodinkám | *1 |
| 4. Otvírák SIM karet | *1 |

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro rychlou a správnou instalaci a použití.

1. V souladu s principem neustálého zlepšování a optimalizace si společnost vyhrazuje právo upravovat a vylepšovat jakékoli informace o produktu a funkce popsané v tomto dokumentu

bez předchozího upozornění.

2. Vzhledem k neustálému vylepšování, optimalizaci a modernizaci produktu se skutečný provoz může mírně lišit od výše uvedeného, řiďte se prosím skutečným provozem.

3. Obrázky produktů uvedené v této příručce slouží pouze pro ilustraci , řiďte se prosím skutečným produktem. Obrázky produktů v příručce slouží pouze pro ilustraci, řiďte se prosím skutečným produktem.

Pokyny k instalaci SIM karty:

1. Toto zařízení podporuje pouze karty Nano SIM. Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je frekvenční pásmo

používané operátorem sítě kompatibilní s tímto produktem.


2. Podpora APPLLP 6 MAX (sítě 2G / 3G / 4G); Frekvenční pásma: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;** Většina současných základnových stanic sítě 2G byla postupně uzavřena. Doporučuje se používat standardní Nano SIM kartu sítě 4G. SIM karta musí aktivovat funkci Volte (způsoby aktivace vám sdělí zákaznický servis operátora nebo obchodní kancelář).

3. SIM karta APPLLP 6 MAX Watch vyžaduje aktivaci datového


provozu a funkcí identifikace volajícího

4. Nepoužívejte samořezné karty a SIM karty od virtuálních operátorů. Použití samořezných karet může poškodit hodinky nebo způsobit, že kartu nebude možné přičíst.

**Použijte prosím standardní Nano kartu
(nepoužívejte kleštičku na karty)**



Běžná
SIM karta



Micro SIM
karta



Nano SIM
karta

Jak nabíjet a odstraňovat poruchy hodinek :

Před použitím tohoto produktu nabíjejte hodinky po dobu 2 hodin. Pokud je nelze zapnout, nabíjejte je nabíječkou 5V/1A nebo vyšší po dobu delší než 20 minut, aby se baterie aktivovala.



①. Reprodukter; ②. Nabíjecí oblast; ③. Senzor

Slot pro SIM kartu



Tlačítko nahoru:

Kliknutím na stránku s číselníkem vstoupíte do menu, dvojitým kliknutím přepnete číselník; kliknutím na další stránky se vrátíte zpět, dlouhým stisknutím upravíte hlasitost.

Fotoaparát

Další tlačítko:

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete obrazovku, krátkým stisknutím ji zapnete a vypnete.



Přejedte prstem
doleva:
Sportovní data a
tepová frekvence



Stiskněte a podržte
obrazovku na hlavním
rozhraní pro přepnutí
ciferníku

Posunout dolů:



Stavový řádek

Přejedte prstem
doprava:
Funkce umělé
inteligence




Sestavení řemínku

- ①. Krátký řemínek je přímo nad a dlouhý řemínek je přímo pod ním;
- ②. Zarovnejte rozhraní řemínku s drážkou na těle hodinek a vložte jej přímo. Uslyšíte zvuk „cvaknutí“, který signalizuje, že je zajištěn;
- ③. Zkontrolujte pevnost řemínku: jemným zatažením za řemínek se ujistěte, že není volný.


Sejmutí řemínku

①. Tlačítko rychlého uvolnění: Na vnitřní straně spojení mezi řemínkem a tělem hodinek je obdélníkové tlačítko; ②. Stiskněte tlačítko: Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění na jedné straně a jemným zatažením řemínek jej oddělte.



Úvod do funkce posunutí stavového řádku dolů

1. Připojení k Wi-Fi; 2. Stav využití dat; 3. Bluetooth; 4. Režim Nerušit; 5. Režim Letadlo; 6. Přepínač polohy; 7. Nastavení hlasitosti ; 8. Nastavení jasu obrazovky; 9. Přepínání poměru stran obrazovky (při používání softwaru můžete přepínat obrazovku na různé poměry stran) ; 10. Funkce nahrávání obrazovky ;



Jak připojit aplikaci Bluetooth Assistant k mobilnímu telefonu

Aplikace APPLLP 6 MAX je kompatibilní s Androidem 5.1 a iOS 8.2 a novějšími verzemi. Aplikaci HiSportPro si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí následujícího QR kódu.



Android: Vyhledejte aplikaci HiSportPro v obchodě Google Play a stáhněte si ji.

IOS: Vyhledejte aplikaci HiSportPro v App Storů a stáhněte si ji.

1. Zapněte Bluetooth na telefonu a hodinkách; **2.** Zapněte

Bluetooth na hodinkách a povolte detekci; **3.** Otevřete Bluetooth Assistant a povolte službu Bluetooth; **4.** Otevřete HiSportPro na telefonu, klikněte na Zařízení - Párování zařízení a naskenujte QR kód na hodinkách pro párování;

Zařízení



Párování zařízení

Nepřipojeno

Nastavení



Pomoc



Uživatelská smlouva



Číslo verze

V1.0.9



Vymazat mezipaměť

0B

Zařízení



LOKMAT

Odvázat

Připojeno  50%

Nastavení



Pomoc



Uživatelská smlouva



Číslo verze


V1.0.9



Vymazat mezipaměť



0B

5. Stáhněte si aplikaci do telefonu, zaregistrujte se a přihlaste se. Po přihlášení naskenujte QR kód hodinek a postupujte podle kroků pro spárování. (Poznámka: Klikněte na "Povolit" nebo "Ano" ve všech vyskakovacích oknech.)



Úvod do funkcí umělé inteligence:



Posuňte stavový řádek doprava: ChatGPT a DeepSeek



1. Přejetím prstem zleva doprava přejděte na stránku pro výběr modelu a klikněte na ChatGPT nebo DeepSeek;
2. Zvýraznění indikuje, že přepnutí proběhlo úspěšně ;
3. Klikněte na (57 jazyků) a (čínština, angličtina); zobrazí se režim a hlas. **V současné době je pro úpravy podporována**

pouze ChatGPT.

4. Použijte režim ChatGPT, režim DeekSeep



Vyberte režim ChatGPT, stiskněte klávesu Zpět nebo přejedte prstem doleva pro návrat na domovskou stránku spouštěče.

Po návratu na domovskou stránku dlouze stiskněte oblast červeného kruhu pro provedení hlasového vstupu.

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Vyberte režim DeepSeek , stiskněte tlačítko zpět nebo přejděte prstem doleva pro návrat na domovskou stránku spouštěče. Po návratu na domovskou stránku dlouze stiskněte zelenou kruhovou oblast pro zadávání hlasu.



Jak používat aplikaci AI iKKO

iKKO Connect je kompatibilní s Androidem 8.1 a iOS 12 a novějšími verzemi. iKKO Connect si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí následujícího QR kódu.



Android: Vyhledejte aplikaci iKKO

Connect v obchodě Google Play a stáhněte si ji.

iOS: Vyhledejte aplikaci iKKO Connect v

1. Po stažení a instalaci otevřete iKKO Connect, vytvořte si účet a přihlaste se;

Poznámka: Heslo musí mít 8 číslic.

2. Naskenujte QR kód člena na hodinkách pomocí mobilní aplikace a spárujte se a přihlaste se.
3. Po dokončení vazby přejděte na domovskou stránku
4. **Hlavní funkce:** 1. Soubory s překladem pomocí umělé inteligence, zobrazení záznamů překladu pomocí umělé inteligence; 2. Soubory s převodem hlasu na text pomocí umělé inteligence, záznamy převodu hlasu na text pomocí umělé inteligence, záznamy hovorů; 3. Záznamy chatu, můžete používat chat a prohlížet si záznamy chatu na svém mobilním telefonu




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum



Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Běžná řešení problémů:

Telefon nedokáže rozpoznat SIM kartu?

- 1).** Nainstalujte další SIM kartu, abyste vyloučili možnost poškození.
- 2).** Zkontrolujte, zda není slot pro SIM kartu znečištěný nebo deformovaný.

Pohotovostní doba je krátká, je problém s baterií?

Doba pohotovostního režimu závisí na zvyklostech a frekvenci používání uživatele. Zařízení má systém Android s bohatými funkcemi a výkonnou konfigurací. Při používání energeticky náročných aplikací, jako jsou aplikace sociálních médií a hry, se spotřeba energie odpovídajícím způsobem zvyší.

Zahřívají se hodinky snadno?

Používejte aplikace s vysokým výkonem po delší dobu.

Procesor při běhu na vysoké rychlosti generuje velké množství tepla, takže povrch hodinek je menší a odvod tepla je relativně pomalý. Snažte se vyhnout používání aplikací s vysokým výkonem po delší dobu.

Podporuje volání přes Bluetooth?

Není podporováno, pro použití je nutné nainstalovat SIM kartu .

Selhání funkce GPS ?

1). Zkontrolujte, zda je GPS zapnuté, a nastavte GPS do režimu vysoké přesnosti .

2). **Při** prvním použití funkce GPS používejte určování polohy pomocí GPS v otevřeném venkovním prostoru.

Tipy pro milé uživatele:

- ✘ Výsledky testů tohoto produktu slouží pouze pro informativní účely a nejsou určeny k žádnému lékařskému použití. Řiďte se pokyny lékaře a nestanovujte si samodiagnostiku ani neléčte se na základě výsledků léčby.
- ✘ Hodinky se nabíjejí magneticky. Při nabíjení zkontrolujte, zda se v magnetickém kontaktu nenacházejí cizí předměty ani nečistoty. Vzhledem ke ztrátě samotné baterie může dlouhodobá nečinnost způsobit, že se výrobek nezapne z důvodu vybití baterie. Uživatelé jsou žádáni, aby hodinky pravidelně nabíjeli každý týden, aby se zajistilo, že zařízení bude normálně fungovat.

✖ Nesprávná obsluha může způsobit zamrznutí produktu.

Hodinky můžete násilně restartovat stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund.

✖ Například při používání mobilní sítě, telefonování, surfování po internetu, sledování videa a dalších programů s vysokou spotřebou energie bude spotřeba energie relativně vysoká a zařízení se může mírně zahřát nebo přehřát, což je normální. Pokud zařízení spustí alarm vysoké teploty, omezte používání takových aplikací s vysokou spotřebou energie.

✖ Voděodolnost není trvalá a může časem slábnout.

Podporuje mytí rukou, déšť a krátkodobé namáčení. Scénáře, jako je horká sprcha, nejsou podporovány.

- ✘ Poznámka: Vodotěsnost může být ovlivněna několika situacemi: Zařízení upustí, narazí nebo je vystaveno nárazu; přijde do kontaktu s mýdlovou vodou, sprchovým gelem, pracím prostředkem, parfémem, olejem, horkou vodou, saunou a jinými prostředky s vysokou teplotou a vlhkostí.
- ✘ Poškození zařízení způsobené vniknutím kapaliny není kryto zárukou bezplatné výměny.
- ✘ Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky bez předchozího upozornění. Některé funkce se v příslušných verzích softwaru liší, což je normální.

Prohlášení o autorských právech třetích stran:

1. Autorská práva k licencovanému obsahu v tomto produktu (včetně, ale nikoli výhradně, textu, obrázků, zvuku, videa nebo softwaru atd.) patří vlastníkově autorských práv a společnost nevlastní práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu.

2. Společnost nemá nic společného s vlastním kopírováním, instalací, stahováním obsahu třetích stran (včetně, ale nikoli výhradně, děl třetích stran, jako je text, obrázky, zvuk, video nebo software) uživatelem do tohoto produktu nebo příloh, ani s nahráváním obsahu třetích stran prostřednictvím tohoto produktu. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost a rizika vyplývající z obsahu třetích stran.

3. Společnost nebude poskytovat žádné služby uživatelům ohledně výše uvedeného obsahu třetích stran ani nepřebírá

žádnou odpovědnost za zákonnost, kvalitu ani jiné aspekty tohoto obsahu.