

**Por favor, compruebe si los siguientes artículos están disponibles :**

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1. Reloj inteligente APPLP 6 MAX</b> | <b>*1</b> |
| <b>2. Cable de carga magnético</b>      | <b>*1</b> |
| <b>3. Manual del reloj</b>              | <b>*1</b> |
| <b>4. Abridor de tarjetas SIM</b>       | <b>*1</b> |

**Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo en un lugar adecuado para una instalación y uso rápidos y correctos.**

- 1.** De acuerdo con el principio de mejora continua y optimización, la empresa se reserva el derecho de modificar y

mejorar cualquier información del producto y las funciones descritas en el documento sin previo aviso.

**2.** Debido a la mejora, optimización y actualización continuas del producto, el funcionamiento real puede ser ligeramente diferente al anterior; consulte el funcionamiento real.

**3.** Las imágenes del producto que se muestran en este manual son solo ilustrativas ; consulte el producto real.

### **Instrucciones de instalación de la tarjeta SIM:**

**1.** Este dispositivo solo admite tarjetas Nano SIM. Antes de instalar la tarjeta SIM, verifique que la banda de frecuencia de su operador sea compatible con este producto.

**2. Compatible con APPLLP 6 MAX (redes 2G/3G/4G);** Bandas de frecuencia: **GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA:**

**B1/B2/B5/B8; LTE-FDD:**

**B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66; LTE-TDD:**

**B34/B38/B39/B40/B41** . La mayoría de las estaciones base de

la red 2G actuales se han ido cerrando gradualmente. Se

recomienda usar la tarjeta Nano SIM estándar de la red 4G. La

tarjeta SIM debe activar la función Volte (para obtener

información sobre los métodos de activación, consulte con el


servicio de atención al cliente o la oficina comercial del

operador).


3. SIM del reloj APLLP 6 MAX necesita activar las funciones de tráfico de datos e identificación de llamadas.

4. No utilice tarjetas recortables ni tarjetas SIM de operadores virtuales. Usar tarjetas recortables podría dañar el reloj o impedir su lectura.


**Por favor, use una tarjeta Nano estándar  
(no use cortadoras de tarjetas)**



Tarjeta SIM  
ordinaria



Tarjeta  
micro SIM



Tarjeta  
Nano SIM

## Cómo cargar y reparar el reloj :

Antes de usar este producto, cargue el reloj durante 2 horas. Si no se puede encender, cargue el dispositivo con un cargador de 5 V/1 A o superior durante más de 20 minutos para activar la batería.



①. Altavoz; ②. Zona de carga; ③. Sensor

Ranura para  
tarjeta SIM



**Botón arriba:**  
Haga clic en la página del dial para ingresar al menú, haga doble clic para cambiar el dial; haga clic en otras páginas para regresar, mantenga presionado para ajustar el volumen

Cámara

**Botón siguiente:**  
Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para encender y apagar la pantalla



Desliza hacia la izquierda:  
Datos deportivos y frecuencia cardíaca



Mantén presionada la pantalla en la interfaz principal para cambiar la esfera del reloj.

Bajar deslizando:  
Barra de estado



Desliza hacia la derecha:

Funciones de IA




## Montaje de la correa

- ①. La correa corta está justo encima y la larga justo debajo;
- ②. Alinee la interfaz de la correa con la ranura del cuerpo del reloj e insértela directamente. Oirá un "clic" que indica que está bloqueada;
- ③. Compruebe la firmeza de la correa: tire suavemente de ella para confirmar que no esté suelta.

## Extracción de la correa

- ①. Botón de liberación rápida: Hay un botón rectangular en el interior de la conexión entre la correa y el cuerpo del reloj.
- ②. Presionar el botón: Presione el botón de liberación rápida en un lado y tire suavemente de la correa para separarla.



## Introducción a la función de barra de estado deslizable hacia abajo

**1.** Conexión WIFI; **2.** Estado de uso del tráfico; **3.** Bluetooth; **4.** Modo No molestar; **5.** Modo avión; **6.** Interruptor de posición ;  
**7.** Ajuste de volumen ; **8.** Ajuste de brillo de la pantalla; **9.** Cambio de relación de pantalla (al usar el software, puede cambiar la pantalla a diferentes relaciones) ; **10.** Función de grabación de pantalla ;



## Cómo conectar la aplicación Bluetooth Assistant a un teléfono móvil

APLLP 6 MAX es compatible con Android 5.1 e iOS 8.2 y versiones posteriores. Puedes descargar e instalar HiSportPro mediante el siguiente código QR.





**Android:** Busca HiSportPro en Google Play para descargar.

**iOS:** Busca HiSportPro en la App Store para descargar.

**1.** Encienda el Bluetooth de su teléfono y reloj; **2.** Encienda el

Bluetooth de su reloj y habilite la detección; **3.** Abra el Asistente de Bluetooth y habilite el servicio Bluetooth; **4.** Abra HiSportPro en su teléfono, haga clic en Dispositivo-Vincular dispositivo y escanee el código QR en el reloj para vincular;





5. Descarga la aplicación en tu teléfono, regístrate e inicia sesión. Después de iniciar sesión, escanea el código QR del reloj y sigue los pasos para vincularlo. (Nota: Haz clic en "Permitir" o "Sí" en todas las ventanas emergentes).



## Introducción a la función de IA:

Deslice la barra de estado hacia la derecha: ChatGPT y



DeepSeek



1. Deslice el dedo de izquierda a derecha para ingresar a la página de selección de modelos y haga clic en ChatGPT o DeepSeek;
2. El efecto resaltado indica que el cambio fue exitoso ;
3. Haga clic en (57 idiomas) y (chino, inglés) respectivamente;

podrá ver el modo y la voz. Actualmente, solo ChatGPT es compatible con la modificación.

#### 4. Utilice el modo ChatGPT, el modo DeekSeep



Seleccione el modo ChatGPT, presione la tecla Atrás o deslice hacia la izquierda para regresar a la página de inicio del iniciador Después de regresar a la página de inicio, mantenga presionado el área del círculo rojo para realizar la entrada de voz.

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Seleccione el modo DeepSeek , presione el botón de retroceso o deslice hacia la izquierda para volver a la página de inicio. Después de volver a la página de inicio, mantenga presionado el círculo verde para ingresar la voz.



Cómo usar la aplicación AI iKKO

iKKO Connect es compatible con Android 8.1 e iOS 12 y versiones posteriores. Puedes descargar e instalar iKKO Connect mediante el siguiente código QR.



**Android:** Busca iKKO Connect en Google Play para descargar.

**iOS:** Busca iKKO Connect en la App Store para descargar.

1. Después de descargar e instalar, abra iKKO Connect para crear una cuenta e iniciar sesión;

**Nota:** La contraseña debe tener 8 dígitos.

**2.** Escanee el código QR del miembro en el reloj con la aplicación móvil y vincúlese e inicie sesión

**3.** Una vez completada la vinculación, ingrese a la página de inicio.

**4. Funciones principales:** **1.** Archivos de traducción de IA, ver registros de traducción de IA; **2.** Archivos de voz a texto de IA, registros de voz a texto de IA, registros de llamadas; **3.** Registros de chat: puede usar el chat y ver los registros de chat en su teléfono móvil.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

## How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.  
Tap "Membership" at the bottom.  
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation  
document



AI voice to text  
document



Chat

Chat History





## Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



## memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?  
That's it for now. I'm on speakerphone.  
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

### Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

## Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



## **Soluciones comunes para la resolución de problemas:**

### **¿El teléfono no reconoce la tarjeta SIM?**

- 1)** Instale otra tarjeta SIM para descartar la posibilidad de daños.
- 2)** Compruebe si la ranura de la tarjeta SIM está sucia o deformada.

### **El tiempo de espera es corto, ¿hay un problema con la batería?**

El tiempo de espera depende de los hábitos y la frecuencia de uso del usuario. El dispositivo cuenta con sistema Android con funciones avanzadas y una configuración potente. Al usar aplicaciones que consumen mucha energía, como redes sociales y juegos, el consumo de energía aumentará

consecuentemente.

### **¿El reloj se calienta fácilmente?**

Utilice aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados. El procesador genera mucho calor al funcionar a alta velocidad, por lo que la superficie del reloj es más pequeña y la disipación de calor es relativamente lenta. Evite utilizar aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados.

### **¿Es compatible con llamadas Bluetooth?**

No compatible, necesita instalar una tarjeta SIM para usarlo .

### **¿Fallo en la función GPS ?**

- 1)** Compruebe si el GPS está encendido y configúrelo en modo de alta precisión .
- 2)** Al utilizar la función GPS por primera vez, utilice el

posicionamiento GPS en un área abierta al aire libre.

### **Consejos útiles:**

- ✖ Los resultados de las pruebas de este producto son solo de referencia y no están destinados a ningún uso médico. Siga las instrucciones del médico y no se autodiagnostique ni se automedique basándose en los resultados del tratamiento.
- ✖ El reloj se carga magnéticamente. Al cargarlo, compruebe que el contacto magnético esté libre de objetos extraños y suciedad. Debido a la pérdida de la batería, la inactividad prolongada puede provocar que el producto no se encienda por agotamiento. Se recomienda cargar el dispositivo semanalmente para garantizar su correcto funcionamiento.

✖ Un uso inadecuado puede provocar que el producto se congele. Puede reiniciar el reloj a la fuerza manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.

✖ Por ejemplo, al usar la red móvil, hacer llamadas, navegar por internet, ver vídeos y otros programas de alto consumo, el consumo de energía será relativamente alto y el dispositivo podría calentarse ligeramente, lo cual es normal. Si el dispositivo activa una alarma de temperatura alta, reduzca el uso de estas aplicaciones de alto consumo.

✖ La resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo. Es compatible con el lavado a mano, la lluvia y el remojo breve. No es compatible con duchas calientes.

✘ Nota: Varias situaciones pueden afectar la impermeabilidad: el dispositivo se cae, se golpea o se impacta; entra en contacto con agua jabonosa, gel de ducha, detergente, perfume, aceite, agua caliente, sauna y otras escenas de alta temperatura y alta humedad.

✘ Los daños al equipo causados por la entrada de líquido no están cubiertos por la garantía de reemplazo gratuito.

✘ Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones varían según la versión del software, lo cual es normal.

**Declaración de derechos de autor de terceros:**

**1.** Los derechos de autor del contenido licenciado en este producto (incluidos, entre otros, texto, imágenes, audio, vídeo o software, etc.) pertenecen al propietario de los derechos de autor y la empresa no posee los derechos de propiedad intelectual de estos contenidos.

**2.** La Empresa no tiene ninguna relación con la copia, instalación o descarga por parte del Usuario de contenido de terceros (incluyendo, entre otros, obras de terceros como texto, imágenes, audio, vídeo o software) a este Producto o sus archivos adjuntos, ni con la carga de contenido de terceros a través de este Producto. Los Usuarios asumen todas las responsabilidades y riesgos derivados del contenido de terceros.

**3.** La Compañía no prestará ningún servicio a los usuarios con respecto al contenido de terceros mencionado anteriormente, ni asumirá ninguna responsabilidad por la legalidad, calidad u otros aspectos de dicho contenido.