

: متوفرة التالية العناصر كانت إذا مما التحقق يرجى

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. الذكية APPLLP 6 MAX ساعة | *1 |
| 2. مغناطيسي شحن كابل | *1 |
| 3. الساعة دليل | *1 |
| 4. بطاقة فتاحة SIM | *1 |

للتثبيت صحيح بشكل به والاحتفاظ الاستخدام قبل بعناية التعليمات دليل قراءة يرجى والصحيح السريع والاستخدام.

1. وتحسين تعديل في بالحق الشركة تحتفظ ،والتحسين المستمر التحسين مبدأ مع تمشياً .
مسبق إشعار دون الوثيقة في الموضحة والوظائف المنتج معلومات أي
2. مختلفة الفعلية العملية تكون قد ،للمنتج والترقية والتحسين المستمر التحسين بسبب .
الفعلية العملية إلى الرجوع يرجى ،أعلاه ورد عما قليلاً

المنتج إلى الرجوع يرجى ،فقط للتوضيح هي الدليل هذا في المعروضة المنتج صور .3
إلى الرجوع يرجى ،فقط للتوضيح هي الدليل هذا في المعروضة المنتج صور .الفعلي
الفعلي المنتج.

SIM: بطاقة تركيب تعليمات

1. التأكد يُرجى ،SIM بطاقة تركيب قبل فقط Nano SIM بطاقات الجهاز هذا يدعم .
المنتج هذا مع الشبكة مشغل يستخدمه الذي الشبكة تردد نطاق توافق من

GSM: هي التردد نطاقات ؛(2G / 3G / 4G شبكات) APPLP 6 MAX يدعم 2.

850 / 900 / 1800 / 1900 ؛ WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 ؛ LTE-FDD:

B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66 ؛

LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ؛ قاعدة محطات معظم إغلاق تم ؛

4G. لشبكة القياسية Nano SIM بطاقة باستخدام يوصى .تدريجياً الحالية 2G شبكة


يرجى ،التنشيط طرق على للحصول) Volte وظيفة تنشيط إلى SIM بطاقة تحتاج
(التجاري المكتب أو المشغل عملاء خدمة استشارة

3. IM ومعرف البيانات حركة وظائف تنشيط إلى APPLP 6 MAX بساعة الخاصة
المتصل


4. يؤدي قد .افتراضيين مشغلين من SIM بطاقات أو القطع ذاتية بطاقات تستخدم لا

البطاقة قراءة إمكانية عدم أو الساعة تلف إلى البطاقات هذه استخدام

**الرجاء استخدام بطاقة نانو قياسية
(لا تستخدم مقص البطاقات)**



SIM بطاقة
عادية



SIM بطاقة
صغيرة



SIM بطاقة
نانو

: أعطالها وإصلاح ساعتك شحن كيفية

قبل استخدام هذا المنتج ،يرجى شحن الساعة لمدة ساعتين .إذا لم يكن من الممكن تشغيلها ،فيرجى شحن الجهاز باستخدام شاحن 5 فولت 1/أمبير أو أعلى لأكثر من 20 دقيقة لتنشيط البطارية.



①. المستشعر ②. الشحن منطقة ③. الصوت مكبر

SIM فتحة بطاقة



الزر العلوي:

انقر فوق صفحة الاتصال للدخول إلى القائمة، انقر نقرًا مزدوجًا لتبديل الاتصال؛
انقر فوق صفحات أخرى للعودة، اضغط لفترة طويلة لضبط مستوى الصوت

آلة تصوير

الزر التالي:

اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف
التشغيل، واضغط لفترة قصيرة
لتشغيل وإيقاف تشغيل الشاشة



اسحب إلى
اليسار:

بيانات الرياضة ومعدل ضربات
القلب



اضغط باستمرار على الشاشة
الرئيسية لتبديل واجهة
الساعة



الانزلاق للأسفل:

شريط الحالة

اسحب لليمين:

ميزات الذكاء
الاصطناعي

الحزام تركيب

بمحاذاة قم. ②; مباشرةً الأسفل في الطويل والحزام، مباشرةً الأعلى في القصير الحزام. ①


على للدلالة "طققة" صوت ستسمع. مباشرةً وأدخله الساعة هيكّل أخدود مع الحزام واجهة

مرتخيًا ليس أنه من للتأكد برفق اسحبه: الحزام ثبات من تحقق. ③; إحكامه

الحزام فك



١. الساعة وهيكل الحزام بين الوصل نقطة داخل مستطيل زر يوجد :السريع التحرير زر.

٢. برفق الحزام واسحب واحد جانب من السريع التحرير زر على اضغط :الزر على اضغط. لفصله



المنزلق الحالة شريط وظيفة عن مقدمة

1. الإزعاج عدم وضع
2. بلوتوث
3. المرور حركة استخدام حالة
4. فاي واي اتصال
5. الشاشة سطوع ضبط
6. الصوت مستوى ضبط
7. الموضع مفتاح
8. الطائرة وضع
9. (مختلفة نسب إلى الشاشة تبديل يمكنك ، البرنامج استخدام عند) الشاشة نسبة تبديل
10. الشاشة تسجيل وظيفة



كيفية ربط تطبيق Bluetooth Assistant بالهاتف المحمول

فوق فما iOS 8.2 و 5.1 أندرويد نظامي مع متوافق APPLLP 6 MAX تطبيق

التالي السريعة الاستجابة رمز عبر وتثبيته HiSportPro تطبيق تنزيل يمكنك



Android: في HiSportPro تطبيق عن ابحث

للتنزيل بلاي جوجل تطبيقات متجر

IOS: في HiSportPro تطبيق عن ابحث

للتنزيل التطبيقات

1. قم بتشغيل البلوتوث في هاتفك وساعتك؛ 2. قم بتشغيل البلوتوث في ساعتك
3. افتح مساعد البلوتوث وقم بتمكين خدمة البلوتوث؛ 4. افتح
- HiSportPro على هاتفك، وانقر فوق «Device-Bind Device» وامسح رمز
- الاستجابة السريعة على الساعة للربط؛



إعدادات

- يساعد >
- اتفاقية المستخدم >
- رقم الإصدار V1.0.9
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت 0B



فك الارتباط

إعدادات

- يساعد >
- اتفاقية المستخدم >
- رقم الإصدار V1.0.9
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت 0B

الاستجابة رمز امسح ،الدخول تسجيل بعد .دخولك سجّل ثم ،هاتفك على التطبيق نزل. 5
 جميع في "نعم" أو "سماع" على انقر :ملاحظة). الربط خطوات واتبع للساعة السريعة
 (المنبثقة النوافذ).

جهاز



LOKMAT

فك الارتباط

متصل

50%

إعدادات



يساعد



طلب إقران البلوتوث



iPhone الاقتران بجهاز "LOKMAT" يريد تطبيق
الخاص بك. يُرجى التأكد من ظهور الرمز
لا تُدخل هذا "LOKMAT" على تطبيق "584487"
الرمز على أي ملحق.

V1.0.9





يلغي

الاقتران

0B



الاصطناعي الذكاء وظيفة عن مقدمة

ChatGPT و DeepSeek: اليمين إلى الحالة شريط حر



1. فوق وانقر النموذج اختيار صفحة إلى للدخول اليمين إلى اليسار من مرر ChatGPT أو DeepSeek;
2. ; التبديل نجاح إلى التمييز تأثير يشير
3. الوضع عرض يمكنك التوالي؛ على (والإنجليزية الصينية) و (لغة 57) فوق انقر للتعديل فقط ChatGPT دعم يتم ،حاليًا .والصوت

4. وضع DeekSeep، وضع ChatGPT، وضع استخدم



إلى للعودة لليسار مرر أو الرجوع مفتاح على اضغط ثم ،ChatGPT وضع اختر
للمشغل الرئيسية الصفحة.

لإجراء الحمراء الدائرة منطقة على مطولاً اضغط ،الرئيسية الصفحة إلى العودة بعد
الصوتي الإدخال.

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek



Chinese, English

12:58



April 22

الصفحة إلى العودة لليسار مرر أو الرجوع زر على اضغط ثم ،العميق البحث وضع اختر الصوت لإدخال الخضراء الدائرة على مطولاً اضغط ،العودة بعد .للمشغل الرئيسية



AI iKKO تطبيق استخدام كيفية

يمكنك .فوق فما iOS 12 و 8.1 أندرويد نظامي مع متوافق iKKO Connect تطبيق
..التالي السريعة الاستجابة رمز عبر وتثبيته تنزيله



Android: تطبيق عن ابحث

للتنزيل بلاي جوجل تطبيقات متجر

IOS: متجر في iKKO Connect تطبيق عن ابحث

للتنزيل التطبيقات

1. الدخول وتسجيل حساب لإنشاء iKKO Connect افتح، والتثبيت التنزيل بعد

أرقام 8 من مكونة المرور كلمة تكون أن يجب **ملحوظة:**

2. الهاتف تطبيق باستخدام الساعة على بالعضو الخاص السريعة الاستجابة رمز امسح الدخول وتسجيل بالتسجيل وقم المحمول

3. الرئيسية الصفحة الى ادخل الربط من الانتهاء بعد

4. ترجمة سجلات عرض، الاصطناعي الذكاء ترجمة ملفات ①. **الرئيسية الوظائف**

وسجلات، الاصطناعي بالذكاء نص إلى الصوت تحويل ملفات ②.؛ الاصطناعي الذكاء

سجلات ③; المكالمات تسجيل وسجلات ،الاصطناعي بالذكاء نص إلى الصوت تحويل
المحمول هاتفك على الدردشة سجلات وعرض الدردشة استخدام يمكنك ،الدردشة




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat

...

VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



الشانعة وإصلاحها الأخطاء استكشاف حلول

SIM؟ بطاقة على التعرف يستطيع لا الهاتف

1) ضرر حدوث احتمالية لاستبعاد أخرى SIM بطاقة بثنيتت قم

2) مشوهة أو متسخة SIM بطاقة فتحة كانت إذا مما تحقق

البطارية؟ في مشكلة هناك هل ،قصير الاستعداد وقت

أندرويد بنظام الجهاز يعمل. وتكراره المستخدم استخدام عادات على الاستعداد وقت يعتمد تطبيقات مثل ،كبيرة طاقة تستهلك التي التطبيقات استخدام عند. قوي وتكوين غنية بميزات لذلك تبعًا الطاقة استهلاك يزداد ،والألعاب الاجتماعي التواصل

بسهولة؟ الساعة تسخن هل

التشغيل عند عالية حرارة المعالج يؤلّد. طويلة لفترات الطاقة عالية تطبيقات استخدم تجنب حاول. الحرارة تبديد ويُعطى الساعة سطح مساحة من يُقلل مما ،عالية بسرعات. طويلة لفترات الطاقة عالية تطبيقات استخدم

البلوتوث؟ عبر الاتصال يدعم هل

. لاستخدامه SIM بطاقة تثبيت عليك يجب ،مدعوم غير

؟ G PS وظيفة فشل

وضع إلى G PS نظام وتعيين التشغيل قيد G PS نظام كان إذا مما التحقق يرجى .
1).
العالية الدقة .

منطقة في G PS وضع استخدام يرجى ،مرة لأول G PS وظيفة استخدام عند .
2).
مفتوحة خارجية

:لطيفة نصائح

غرض لأي أو الطبي للاستخدام مخصصة وليست ،فقط للإشارة هي المنتج هذا اختبارات
نتائج على بناءً تُعالج أو بنفسك حالتك تُشخص ولا ،الطبيب تعليمات اتباع يُرجى .آخر
العلاج.

المغناطيسي التلامس موضع خلو من تأكد ،الشحن عند .مغناطيسيًا مشحونة الساعة ✖
لفترات الاستخدام عدم يؤدي قد ،البطارية شحن لنفاذ نظرًا .والأوساخ الغريبة الأجسام من

لضمان أسبوعيًا بانتظام شحنها المستخدمين من يُرجى .الساعة تشغيل توقف إلى طويلة طبيعي بشكل الجهاز عمل

بالضغط الساعة تشغيل إعادة يمكنك .المنتج تجميد إلى الصحيح غير التشغيل يؤدي قد ✖
ثوانٍ ١٠ لمدة التشغيل زر على مطولاً

تصفح أو ،المكالمات إجراء أو ،المحمول الهاتف شبكة استخدام عند ،المثال سبيل على ✖
استهلاك سيكون ،للطاقة المستهلكة البرامج من غيرها أو ،الفيديو مشاهدة أو ،الإنترنت
أصدر إذا .طبيعي أمر وهو ،قليلاً الجهاز حرارة درجة ترتفع وقد ،نسبياً مرتفعاً الطاقة
للطاقة المستهلكة التطبيقات هذه استخدام تقليل يُرجى ،حرارته درجة بارتفاع إنذاراً الجهاز

،والمطر ،اليدوي الغسل يدعم .الوقت مرور مع تضعف وقد دائمة ليست الماء مقاومة ✖
.الساخن بالماء الاستحمام مثل حالات يدعم لا .المدى قصير والنقع

صدمه أو الجهاز سقوط :الماء مقاومة على المواقف من العديد تؤثر قد :ملاحظة ✖
أو ،المنظفات أو ،الاستحمام جل أو ،والصابون للماء ملامسته أو للصدمة؛ تعرضه أو

الحرارة درجات ذات المشاهد من وغيرها ،الساونا أو ،الساخن الماء أو ،الزيت أو ،العطور العالية والرطوبة.

السوائل دخول بسبب بالمعدات تلحق التي الأضرار المجاني الاستبدال ضمان يشمل لا ✖

الوظائف بعض .مسبق إشعار دون الدليل هذا محتوى تعديل في بالحق شركتنا تحتفظ ✖
طبيعي أمر وهذا ،المقابلة البرامج إصدارات في تختلف

الثالث للطرف والنشر الطبع حقوق بيان

سبيل على ذلك في بما) المنتج هذا في المرخص للمحتوى والنشر الطبع حقوق ①.
تنتمي (ذلك إلى وما البرامج أو والفيديو والصوت والصور النصوص الحصر لا المثال
المحتويات لهذه الفكرية الملكية حقوق الشركة تمتلك ولا ،والنشر الطبع حقوق مالك إلى
خارجية لجهة تابع محتوى تنزيل أو تثبيت أو بنسخ المستخدم بقيام للشركة علاقة لا ②.
والصور كالنصوص الخارجية الجهات أعمال الحصر لا المثال سبيل على ذلك في بما)
محتوى بتحميل وكذلك ،مرفقاته أو المنتج هذا إلى (والبرامج والفيديو الصوتية والمقاطع

الناجمة والمخاطر المسؤوليات جميع المستخدمين يتحمل .خلاله من خارجية لجهة تابع
الخارجية الجهات محتوى عن

المذكور الخارجي بالمحتوى يتعلق فيما للمستخدمين خدمات أي الشركة تقدم لن ③.
أخرى جوانب أي أو جودته أو المحتوى هذا قانونية عن مسؤولية أي تتحمل ولن ،أعلاه
له