


AI Glasses User Manual



Thank you for choosing our smart glasses.
For a more comprehensive and safer user experience, please read the manual and usage guidelines carefully

Download the APP

Method 1

Scan the QR code below to download and install the "AIBuds" app.



Method 2

1. Android: Search for "AIBuds" in app stores (e.g., Yingyongbao) and install.
2. iPhone: Search for "AIBuds" in the App Store and install.

APP Connection

Open the "AIBuds" app, tap Add Device, connect to your smart glasses, and the interface will appear once connected. (as shown in the right figure)

Notes:

Indicator flashes orange/green when disconnected; stops once connected.
Auto-shuts down after 3 minutes if disconnected.



Overall Structure



Charging Instructions



Charging:
Orange light on for 10s
Fully charged:
Green light on for 10s
Charging error:
Red light flashes for 3s

Case Battery Check:
Press the button on the case back or open the lid
Low (1%-29%): Red light on for 10s
Medium (30%-89%): Orange light on for 10s
High (90%-100%): Green light on for 10s

Button Usage Quick Reference

Top-right Button

Single click: Take photo
Double click: Record (Single click to stop)
Long press 2s: Record video (Single click to stop)
Long press 10s: Reset & clear pairing info

Touchpad

Swipe up: Volume up
Swipe down: Volume down
Long press 2s: Activate AI voice assistant (Long press 2s to end)
Music mode: Double click: Play/Pause
Triple click: Next track

In-call: Double click: Answer call
Double click: End call
Long press 2s: Reject call

Toggle Button

Slide forward: Power on
Slide backward: Power off

Function Quick Reference

Photo Single-click top-right button: LED flashes white, photo saved locally, view via APP WIFI.

Video Long-press top-right button 2s: LED stays white, single-click to stop, video saved locally, view via APP WIFI.

Audio Recording Double-click top-right button: LED flashes white, single-click to stop, recording saved locally, view via APP WIFI.

AI Voice Assistant Long-press touchpad 2s / say "Xiao Tuo, Xiao Tuo" to activate (APP connected & in foreground); long-press 2s again to end.

AI Translation APP voice/text input → glasses real-time voice output.


Precautions

1. Do not disassemble or replace internal components unless specified in the manual, to avoid product damage or safety hazards.
2. Keep the product away from strong electromagnetic fields to prevent interference or malfunctions.
3. Do not submerge the product in water, as it may cause short circuits and functional failure.

Special Note

This manual is based on current information. The company reserves the right to modify product specifications, features, and manual content at any time for continuous improvement. Future updates may apply.

AI智能眼镜 使用说明书



感谢您选用本款智能眼镜。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

下载APP

方法一

扫描下图二维码下载并安装 "AlBuds" APP。



方法二

1、安卓手机:在"应用宝"等应用市场搜索 "AlBuds" APP, 然后进行下载安装。
2、苹果手机:直接在 "App store" 中搜索 "AlBuds" APP, 完成下载安装。

APP连接

打开 "AlBuds" APP 后, 点击 "添加设备" 选项, APP 会搜索附近对应的智能眼镜设备, 找到设备后进行连接, 连接成功后会显示如右图相应界面。

注: 在未连接 APP 状态下指示灯橙色灯绿色灯交替闪烁, 已连接停止闪烁。
在未连接状态下3分钟后自动关机。



整体结构



充电说明

正在充电:
橙灯亮10秒关闭
充电已满:
绿灯亮10秒关闭
充电异常:
红灯闪烁3秒关闭



充电舱电量查询:
按一下皮套背面按键或开关皮套盖
低电量 (1%-29%) 红灯亮10秒
中电量 (30%-89%) 橙灯亮10秒
高电量 (90%-100%) 绿灯亮10秒

按键使用说明

右上按钮

单击拍照
双击录音-单击结束
长按2秒录像-单击结束
长按10秒: 恢复出厂 & 清除配对信息

触摸板

向前滑动: 音量加
向后滑动: 音量减
长按2秒: 唤醒AI语音助手-长按2秒结束
音乐模式下: 双击播放/暂停
-三击下一首

来电状态下: 双击接听电话
-双击结束通话
-长按2秒拒电话

拨动按键

向前拨动: 开机
向后拨动: 关机

功能说明

拍照 单击右上按钮, 即可进行拍照, 拍照时LED灯闪白灯, 照片保存在眼镜本地储存, 支持通过WIFI导入APP查看。

录像 长按2秒右上按钮, 即可开始录像, 录像时LED灯常亮白灯, 再次单击按钮停止录像, 视频保存在眼镜本地储存, 支持通过WIFI导入APP查看。

录音 双击右上按钮, 即可进行录音, 录音时LED灯闪烁白灯, 再次单击按钮停止录音, 录音保存在眼镜本地储存, 支持通过WIFI导入APP查看。

AI语音助手 长按触摸板2秒唤醒AI语音助手, 也可通过唤醒词 "小拓, 小拓" 唤醒, 使用时需确保眼镜已连接APP且APP处于前台活跃状态, 再次长按触摸板2秒结束AI语音助手。

AI翻译 支持在APP端通过语音或文本输入, 实时转换为眼镜端的语音输出, 实现即时翻译。

注意事项

1、除说明书有特殊标示的操作方式外, 严禁尝试拆卸或更换产品内的任何零件, 以防因不当操作损坏产品或引发安全风险。
2、不要将本产品放置在有强大电磁力的环境中, 避免电磁干扰导致产品无法正常运行或出现故障。
3、本产品禁止泡水, 以防进水导致元器件短路, 最终引发功能故障。

特别说明

本手册依据现有信息制作, 公司本着不断完善、持续发展的原则, 保留对产品规格和功能进行变更, 以及对本手册描述的任何产品进行修改和改进的权利, 后续产品及手册可能会有更新。

Скачать приложение

Способ 1

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение "AIBuds".



Способ 2


1. Android: Найдите "AIBuds" в App Treasure или других маркетах и установите.
2. iOS: Найдите "AIBuds" в App Store и установите.

Подключение к приложению

Откройте приложение «AIBuds», нажмите «Добавить устройство», найдите и подключите ваши умные очки. После успешного подключения появится соответствующий интерфейс.

Примечание:

Индикатор мигает оранжевым и зелёным при отключении от приложения, останавливается при подключении. Устройство автоматически выключается через 3 минуты без подключения.



Общая структура



Инструкция по зарядке



Зарядка в процессе:
Оранжевый свет горит 10 секунд.
Зарядка завершена:
Зелёный свет горит 10 секунд.
Ошибка зарядки:
Красный свет мигает 3 секунды.

Проверка заряда чехла:
Нажмите кнопку на задней стороне чехла или откройте крышку:
Низкий заряд (1–29%): красный свет горит 10 секунд
Средний заряд (30–89%): оранжевый свет горит 10 секунд
Высокий заряд (90–100%): зелёный свет горит 10 секунд

Инструкция по кнопкам

Верхняя правая кнопка

Один клик: фото
Два клика: запись звука (клик для остановки)
Долгое нажатие 2с: запись видео (клик для остановки)
Долгое нажатие 10с: сброс настроек и удаление сопряжения

Сенсорная панель

Провести вперёд/назад: громкость +/-
Долгое нажатие 2с: включить/выключить AI-помощника
Режим музыки:
Два клика: воспроизвести/пауза
Три клика: следующий трек

При входящем вызове:
Два клика: Ответить на вызов
Завершить вызов
Долгое нажатие 2с: отклонить

Переключатель

Вперёд: включить
Назад: выключить

Описание функций

Фотография Один клик верхней правой кнопки → фото (белый свет мигает). Файл сохраняется на очках, просмотр через приложение по WIFI.

Видеозапись Долгое нажатие 2с → запись (белый свет горит). Один клик → остановка. Файл сохраняется на очках, просмотр через приложение по WIFI.

Запись звука Двойной клик → запись (белый свет мигает). Один клик → остановка. Файл сохраняется на очках, просмотр через приложение по WIFI.

AI-голосовой помощник

Долгое нажатие сенсорной панели 2с или фраза «Сяо То, Сяо То» → активация (приложение подключено и активно). Долгое нажатие 2с → завершение.

AI-перевод Голосовой/текстовый ввод в приложении → реальный голосовой вывод на очки для мгновенного перевода.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не меняйте внутренние детали без специальных указаний в инструкции, чтобы избежать поломки или рисков безопасности.
2. Не размещайте устройство в зонах сильного электромагнитного излучения, чтобы предотвратить сбой в работе.
3. Не погружайте устройство в воду — это вызовет короткое замыкание и поломку.

Особое примечание

Эта инструкция составлена на основе актуальной информации. Компания оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и содержание инструкции в целях постоянного совершенствования продукта. Будущие обновления продукта и инструкции возможны.

Scarica l'APP

Metodo 1

Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app "AIBuds".




Metodo 2

1, Android: Cerca "AIBuds" su App Treasure o altri market e installala.
2, iOS: Cerca "AIBuds" sull'App Store e installala.

Connessione APP

Apri l'app "AIBuds", tocca "Aggiungi dispositivo", cerca e connetti gli occhiali intelligenti. Dopo la connessione riuscita, verrà mostrata l'interfaccia corrispondente.

Nota: L'indicatore lampeggia arancione e verde quando non è connesso all'app; si ferma una volta connesso. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti senza connessione.



Struttura generale Istruzioni di Ricarica

Pulsante in alto a destra
Telecamera
Interruttore



Controllo carica custodia:
Premi il pulsante sul retro o apri il coperchio:
Basso (1%-29%): Luce rossa accesa 10s
Medio (30%-89%): Luce arancione accesa 10s
Pieno (90%-100%): Luce verde accesa 10s

Istruzioni per i pulsanti

Pulsante in alto a destra

Clic singolo: Scatta foto
Doppio clic: Registra audio (clic singolo per fermare)
Pressione prolungata 2s: Registra video (clic singolo per fermare)
Pressione prolungata 10s: Ripristino impostazioni di fabbrica e cancellazione dati di pairing

Pannello tattile

Scorrimiento in avanti: Aumenta volume
Scorrimiento all'indietro: Diminuisce volume
Pressione prolungata 2s: Attiva/disattiva assistente vocale AI
Modalità musica:
Doppio clic: Riproduci/Pausa
Triplo clic: Traccia successiva

Stato chiamata:

Doppio clic: Risposta/termina chiamata
Pressione prolungata 2s: Rifiuta chiamata

Interruttore

Scorrimiento in avanti: Accensione
Scorrimiento all'indietro: Spegnimento

Descrizione delle Funzioni Avvertenze Importanti

Fotografia Clic singolo sul pulsante in alto a destra: scatta foto (luce LED bianca lampeggia). Foto salvate localmente sugli occhiali, visualizzabili sull'app via WIFI.

Registrazione Video

Pressione prolungata 2s: inizia la registrazione (luce LED bianca fissa). Clic singolo per fermare. Video salvati localmente, visualizzabili sull'app via WIFI.

Registrazione Audio

Doppio clic: inizia la registrazione (luce LED bianca lampeggia). Clic singolo per fermare. Audio salvato localmente, visualizzabile sull'app via WIFI.

Assistente Vocale AI

Pressione prolungata 2s sul pannello tattile o frase "Xiao Tuo, Xiao Tuo" per attivarlo (occhiali connessi all'app, app in primo piano). Pressione prolungata 2s per disattivarlo.

Traduzione AI Input vocale/testuale sull'app → output vocale in tempo reale sugli occhiali per traduzione istantanea.

- 1, Non smontare o sostituire componenti interne senza indicazioni specifiche nel manuale, per evitare danni o rischi di sicurezza.
- 2, Non posizionare il prodotto in ambienti con forti campi elettromagnetici, per prevenire malfunzionamenti.
- 3, Non immergere il prodotto in acqua: il contatto con l'acqua causa cortocircuiti e guasti funzionali.

Nota Speciale

Questo manuale è basato sulle informazioni attuali. La società si riserva il diritto di modificare le specifiche, le funzioni e il contenuto del manuale per il miglioramento continuo del prodotto. Aggiornamenti futuri sono possibili.

アプリダウンロード

方法 1

下記 QR コードをスキャンして「AIBuds」アプリをダウンロード・インストールしてください。



方法 2

1、Android: 「アプリ宝」などのアプリストアで「AIBuds」を検索し、ダウンロード・インストールしてください。
2、iPhone: App Store で「AIBuds」を検索し、ダウンロード・インストールしてください。

APP 接続

「AIBuds」アプリを開き、「デバイスを追加」をタップして近くのスマートグラスを検索・接続してください。接続成功後、対応する画面が表示されます。

備考: 未接続時は橙・緑ライトが点滅し、接続後は点滅が停止します。未接続状態が 3 分続くと自動で電源がオフになります。



全体構造



充電説明



充電中:
オレンジライトが 10 秒点灯
充電完了:
緑ライトが 10 秒点灯
充電異常:
赤ライトが 3 秒点

充電ケース残量確認:
ケース背面のボタンを押すか、カバーを開けてください。
低残量 (1%-29%): 赤ライト 10 秒点灯
中残量 (30%-89%): オレンジライト 10 秒点灯
高残量 (90%-100%): 緑ライト 10 秒点灯

ボタン操作説明

右上ボタン

シングルクリック: 写真撮影
ダブルクリック: 録音開始 (シングルクリックで停止)
2 秒長押し: 録画開始 (シングルクリックで停止)
10 秒長押し: 工場出荷時設定にリセット & ペアリング情報削除

タッチパッド

前方スライド: 音量アップ
後方スライド: 音量ダウン
2 秒長押し: AI 音声アシスタント起動 / 終了
音楽モード:
ダブルクリック: 再生 / 一時停止
トリプルクリック: 次の曲

着信時:
ダブルクリック: 通話応答 / 終了
2 秒長押し: 通話拒否

スライドボタン

前方スライド: 電源オン
後方スライド: 電源オフ

機能説明

写真撮影

右上ボタンをシングルクリックで撮影。LED 白ライトが点滅し、写真は眼鏡本体に保存され、WIFI 経由でアプリから確認できます。

動画撮影

右上ボタンを 2 秒長押しで録画開始。LED 白ライトが常灯し、再度クリックで停止。動画は眼鏡本体に保存され、WIFI 経由でアプリから確認できます。

録音

右上ボタンをダブルクリックで録音開始。LED 白ライトが点滅し、再度クリックで停止。録音データは眼鏡本体に保存され、WIFI 経由でアプリから確認できます。

AI 音声アシスタント

タッチパッドを 2 秒長押し、または「シャウトウオ、シャウトウオ」で起動 (眼鏡がアプリに接続中、アプリが前面起動中であることが必要)。再度 2 秒長押しで終了。

AI 翻訳

アプリ側で音声またはテキストを入力すると、眼鏡側でリアルタイムに音声出力し、即時翻訳を実現します。

注意事項

- 取扱説明書に特別な記載がない限り、製品内部の部品を分解・交換しないでください。製品の破損や安全上のリスクを引き起こす恐れがあります。
- 強い電磁波の環境に製品を置かないでください。電磁干渉により動作不良や故障が発生する可能性があります。
- 製品を水に浸さないでください。浸水により部品が短絡し、機能障害を引き起こします。

特別記載

本取扱説明書は現行情報に基づき作成されています。会社は製品の仕様・機能の変更、および取扱説明書の記載内容の改訂・改良の権利を留保します。今後、製品および取扱説明書が更新される場合があります。

APP herunterladen Methode 1

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App „AlBuds“ herunterzuladen und zu installieren.




Methode 2

1. Android: Suchen Sie im App Store (z. B. Yingyongbao) nach „AlBuds“ und laden Sie die App herunter.
2. iPhone: Suchen Sie direkt im App Store nach „AlBuds“ und installieren Sie die App.

APP-Verbindung

Öffnen Sie die App „AlBuds“, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“, suchen Sie die Smart-Brille in der Nähe und verbinden Sie sie. Nach erfolgreicher Verbindung wird die entsprechende Oberfläche angezeigt.

Hinweis: Ohne Verbindung zur APP blinkt die Anzeige abwechselnd orange und grün; bei Verbindung stoppt das Blinken. Ohne Verbindung schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.



Gesamtstruktur



Ladungsanleitung

Ladevorgang:
Orangene Leuchte leuchtet 10 Sekunden.
Ladung abgeschlossen:
Grüne Leuchte leuchtet 10 Sekunden.
Ladungsfehler:
Rote Leuchte blinkt 3 Sekunden.

Ladestandsabfrage der Ladehülle:
Drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Hülle oder öffnen Sie den Deckel:
Niedriger Ladestand (1%-29%):
Rote Leuchte leuchtet 10 Sekunden
Mittlerer Ladestand (30%-89%):
Orangene Leuchte leuchtet 10 Sekunden
Hoher Ladestand (90%-100%):
Grüne Leuchte leuchtet 10 Sekunden

Bedienungsanleitung der Tasten

Obere rechte Taste

Einmal klicken: Foto machen
Doppelklick: Tonaufnahme starten (Einmal klicken zum Beenden)
2 Sekunden lang drücken: Videoaufnahme starten (Einmal klicken zum Beenden)
10 Sekunden lang drücken: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen & Kopplungsdaten löschen

Touchpad

Vorwärts Wischen: Lautstärke erhöhen
Rückwärts Wischen: Lautstärke verringern
2 Sekunden lang drücken: KI-Sprachassistent aktivieren/deaktivieren
Im Musikmodus:
Doppelklick: Wiedergabe/Pause
Dreifachklick: Nächster Titel

Bei Anruf:
Doppelklick: Anruf annehmen/ beenden
2 Sekunden lang drücken: Anruf ablehnen

Schiebetaste

Vorwärts schieben: Einschalten
Rückwärts schieben: Ausschalten

Funktionsbeschreibung

Fotografie

Einmal klicken auf die obere rechte Taste: Foto aufnehmen. Die weiße LED blinkt, Fotos werden lokal auf der Brille gespeichert und können per WIFI in der App angezeigt werden.

Videoaufnahme

Obere rechte Taste 2 Sekunden lang drücken: Videoaufnahme starten. Die weiße LED leuchtet dauerhaft, nochmal klicken zum Beenden. Videos werden lokal gespeichert und können per WIFI in der App angezeigt werden.

Tonaufnahme

Doppelklick auf die obere rechte Taste: Tonaufnahme starten. Die weiße LED blinkt, nochmal klicken zum Beenden. Aufnahmen werden lokal gespeichert und können per WIFI in der App angezeigt werden.

KI-Sprachassistent

Touchpad 2 Sekunden lang drücken oder das Aktivierungswort „Xiao Tuo, Xiao Tuo“ sagen, um den Assistenten zu aktivieren (Brille muss mit der App verbunden sein und die App im Vordergrund laufen). Nochmal 2 Sekunden lang drücken zum Deaktivieren.

KI-Übersetzung

Eingabe von Sprache oder Text in der App → Echtzeit-Sprachausgabe auf der Brille für sofortige Übersetzung.

Hinweise

1. Sofern nicht im Handbuch anders angegeben, verboten dem Gerät Teile zu demontieren oder austauschen. Verursacht sonst Beschädigungen oder Sicherheitsrisiken.
2. Nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern verwenden. Verursacht sonst elektromagnetische Störungen, Fehlfunktionen oder Defekte.
3. Kein Eintauchen in Wasser. Verursacht sonst Kurzschlüsse der Bauteile und damit Funktionsstörungen.

Besondere Hinweise

Dieses Handbuch basiert auf aktuellen Informationen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produktpezifikationen und Funktionen zu ändern sowie Inhalte dieses Handbuchs zu überarbeiten und zu verbessern. Produkte und Handbuch können in Zukunft aktualisiert werden.

Descarga de la APP

Método 1

Escanea el código QR a continuación para descargar e instalar la app «AIBuds».




Método 2

1. Android: Busca «AIBuds» en tiendas de aplicaciones como Yingyongbao y descarga la app.
2. iPhone: Busca directamente «AIBuds» en el App Store e instala la app.

Conexión de la APP

Abre la app «AIBuds», pulsa la opción «Agregar dispositivo», busca las gafas inteligentes cercanas y conéctalas. Una vez conectada correctamente, se mostrará la interfaz correspondiente.

Nota: Sin conexión a la app, el indicador parpadea alternadamente en naranja y verde; al conectarse, el parpadeo se detiene. Sin conexión, el dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos.



Estructura general



Instrucciones de carga



Instrucciones de carga
Cargando: La luz naranja se enciende 10 segundos.
Carga completa: La luz verde se enciende 10 segundos.
Error de carga: La luz roja parpadea 3 segundos.

Consulta de nivel de batería del estuche de carga:
Presiona el botón en la parte posterior del estuche o abre la tapa:
Batería baja (1%-29%): La luz roja se enciende 10 segundos
Batería media (30%-89%): La luz naranja se enciende 10 segundos
Batería alta (90%-100%): La luz verde se enciende 10 segundos

Instrucciones de uso de los botones

Botón superior derecho

Clic simple: Tomar foto
Doble clic: Iniciar grabación de audio (clic simple para detener)
Mantener pulsado 2 segundos: Iniciar grabación de video (clic simple para detener)
Mantener pulsado 10 segundos: Restablecer ajustes de fábrica y borrar datos de emparejamiento

Panel táctil

Deslizar hacia adelante: Subir volumen
Deslizar hacia atrás: Bajar volumen
Mantener pulsado 2 segundos: Activar/desactivar asistente de voz AI
Modo música:
Doble clic: Reproducir/pausar
Triple clic: Siguiendo canción

Estado de llamada entrante:
Doble clic: Contestar/terminar llamada
Mantener pulsado 2 segundos: Rechazar llamada

Botón deslizante

Deslizar hacia adelante: Encender
Deslizar hacia atrás: Apagar

Descripción de funciones

Fotografía Pulse el botón superior derecho para tomar fotos. El LED blanco parpadea. Las fotos se guardan localmente y se pueden ver en la APP por WIFI.

Grabación de vídeo

Mantenga pulsado el botón superior derecho 2 segundos para grabar. El LED blanco se enciende. Pulse de nuevo para parar. Los vídeos se guardan localmente y se pueden ver en la APP por WIFI.

Grabación de audio

Doble clic en el botón superior derecho para grabar audio. El LED blanco parpadea. Pulse de nuevo para parar. Las grabaciones se guardan localmente y se pueden ver en la APP por WIFI.

Asistente de voz AI

Mantenga pulsado el panel táctil 2 segundos o diga «Xiao Tuo, Xiao Tuo» para activarlo (necesita conexión a la APP). Mantenga pulsado de nuevo 2 segundos para desactivarlo.

Traducción AI

Introduzca voz o texto en la APP, se convierte en salida de voz en las gafas en tiempo real.

Advertencias

1. No desmonte ni reemplace piezas internas, salvo indicación en el manual, para evitar daños o riesgos de seguridad.
2. No coloque el producto en entornos con fuertes campos electromagnéticos para prevenir fallos por interferencias.
3. No sumerja el producto en agua, ya que causará cortocircuitos y fallos funcionales.

Nota especial

Este manual se basa en la información actual. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto y actualizar el manual en el futuro, siguiendo el principio de mejora continua.

Téléchargement de l'application

Méthode 1

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application « AIBuds ».



Méthode 2

1. Android : Recherchez « AIBuds » dans des magasins d'applications (ex: Yingyongbao), puis téléchargez et installez l'application.
2. iPhone : Recherchez directement « AIBuds » dans l'App Store pour terminer l'installation.

Connexion à l'application

Ouvrez l'application « AIBuds », appuyez sur l'option « Ajouter un appareil ». L'application recherchera les lunettes intelligentes à proximité pour établir la connexion. Une fois la connexion réussie, l'interface correspondante s'affichera.

Remarque : Sans connexion à l'application, le voyant clignote alternativement en orange et en vert ; le clignotement s'arrête une fois connecté. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes sans connexion.



Structure globale



Instructions de charge



États de charge
En charge : Voyant orange allumé 10s
Charge complète : Voyant vert allumé 10s
Anomalie de charge : Voyant rouge clignote 3s

Consultation du niveau de batterie de l'étui
Appuyez sur le bouton au dos de l'étui ou ouvrez/fermez le couvercle :
Niveau bas (1%-29%) : Voyant rouge allumé 10s
Niveau moyen (30%-89%) : Voyant orange allumé 10s
Niveau élevé (90%-100%) : Voyant vert allumé 10s

Instructions d'utilisation des boutons

Bouton supérieur droit

Clic simple : Prendre une photo
Double clic : Démarrer l'enregistrement audio (clic simple pour arrêter)
Appui long 2s : Démarrer l'enregistrement vidéo (clic simple pour arrêter)
Appui long 10s : Réinitialisation usine & suppression des données d'appairage

Pavé tactile

Glissement vers l'avant : Augmenter le volume
Glissement vers l'arrière : Diminuer le volume
Appui long 2s : Activer/désactiver l'assistant vocal AI
Mode musique : Double clic : Lecture/Pause
Triple clic : Titre suivant

Appel entrant :
Double clic : Répondre/terminer l'appel
Appui long 2s : Refuser l'appel

Bouton coulissant

Glissement vers l'avant : Allumer l'appareil
Glissement vers l'arrière : Éteindre l'appareil

Description des fonctions

Prise de photo Clic sur le bouton supérieur droit pour prendre une photo. Le LED blanc clignote. Les photos sont enregistrées localement et consultables sur l'APP via WIFI.

Enregistrement vidéo

Appui long 2s sur le bouton supérieur droit pour lancer l'enregistrement. Le LED blanc reste allumé. Clic à nouveau pour arrêter. Les vidéos sont sauvegardées localement et consultables sur l'APP via WIFI.

Enregistrement audio

Double clic sur le bouton supérieur droit pour lancer l'enregistrement. Le LED blanc clignote. Clic à nouveau pour arrêter. Les enregistrements sont sauvegardés localement et consultables sur l'APP via WIFI.

Assistant vocal IA Appui long 2s sur le pavé tactile ou mot d'activation « Xiao Tuo, Xiao Tuo » pour l'activer (connexion à l'APP requise, APP au premier plan). Appui long 2s à nouveau pour le désactiver.

Traduction IA Saisie vocale ou textuelle sur l'APP, convertie en sortie vocale en temps réel sur les lunettes pour une traduction instantanée.

Avertissements

1. Sauf indication contraire dans le manuel, il est strictement interdit de démonter ou de remplacer les pièces internes du produit, pour éviter tout dommage ou risque de sécurité.
2. Ne placez pas le produit dans un environnement à fort champ électromagnétique, afin d'éviter des dysfonctionnements dus aux interférences.
3. Ne plongez pas le produit dans l'eau : risque de court-circuit et de panne des composants.

Note spéciale

Ce manuel est établi sur la base des informations actuelles. La société se réserve le droit de modifier les spécifications et les fonctions du produit, ainsi que le contenu de ce manuel. Le produit et le manuel pourront être mis à jour ultérieurement.