


ARMOR PAD 5 SERIES
USER MANUAL



Instruction for Card Installation

Micro SD/Nano-SIM/Nano-SIM

Network Bands

GSM: B2/3/5/8

CDMA: BC0/BC1/BC10


WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/32/66/71

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

1.Device Layout



*Only the Armor Pad 5 Ultra has the projector, AF camera, and thermal vent features.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1-Projector Control | 15-Speaker |
| 2-Customized Button | 16-Screen |
| 3-Microphone | 17-Thermal Vent* |
| 4-AF Camera* | 18-Speaker |
| 5-Thermal Vent* | 19-NFC |
| 6-Built-in Projector* | 20-Versatile LED Light & Warning Light |
| 7-Front Camera | 21-Main Camera |
| 8-LED Indicator Light | 22-Infrared LED Lights |
| 9-Light Sensor | 23-Night Vision Camera |
| 10-Volume Button | 24-Flash |
| 11-Power Key/Side Fingerprint Sensor | 25-Versatile LED Light & Warning Light |
| 12-Type-C Charging Port | 26-Microphone |
| 13-3.5mm Headphone Jack | 27-uSmart Connector |
| 14-TF/SIM Card | |

2.GETTING STARTED

2.1 Charging the battery

Connect the supplied USB cable to the Type-C connector of the tablet. Connect the cable to the adapter and the adapter to the mains. The tablet begins to charge and the battery indicator is shown on the screen.


2.2 Long press the ON / OFF button to start.




WARNING:

Charge the battery fully during the first charge and prior to first use.


3.Contained in the box



Tablet



Charger




Type-C



Quick Start Guide

DE 1.BESCHREIBUNG DES GERÄTES



*Nur das Armor Pad 5 Ultra verfügt über die Funktionen Projektor, AF-Kamera und Wärmeentlüftung.

- | | |
|---|---|
| 1-Projektorsteuerung | 15- Lautsprecher |
| 2- Individueller Knopf | 16- Bildschirm |
| 3- Mikrofon | 17- Thermoventil* |
| 4- AF-Kamera* | 18- Lautsprecher |
| 5- Wärmeabzug* | 19- NFC |
| 6- Integrierter Projektor* | 20- Vielseitige LED-Leuchte & Warnleuchte |
| 7- Frontkamera | 21- Hauptkamera |
| 8- LED-Anzeige | 22- Infrarot-LED-Leuchten |
| 9- Lichtsensor | 23- Nachtsichtkamera |
| 10- Lautstärketaste | 24- Flash |
| 11- Ein-/Aus-Taste/seitlicher Fingerabdrucksensor | 25- Vielseitige LED-Leuchte & Warnleuchte |
| 12- Typ-C-Ladeanschluss | 26- Mikrofon |
| 13- 3.5-mm-Kopfhöreranschluss | 27- uSmart Connector |
| 14- Nano-SIM-/Micro-SD-Steckplatz | |

2.ERSTE SCHRITTE

2.1 Aufladen des Akkus

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Tablets an. Verbinden Sie das Kabel mit dem Adapter und den Adapter mit dem Stromnetz.

Das Tablet beginnt zu laden und die Akkuanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2.2 Drücken Sie zum Starten lang die Taste EIN / AUS.




WARNUNG:

Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen und vor der ersten Verwendung vollständig auf.


3.Enthalten in der Box



Tablette



Ladegerät




Type-C



Schnellstartanleitung

FR 1.DESCRPTION DE L'UINT



*Seul l'Armor Pad 5 Ultra dispose des fonctionnalités de projecteur, de caméra AF et d'évent thermique.

1 - Contrôle du projecteur

2 - Bouton Personnalisé

3 - Microphone

4 - Caméra AF*

5 - Grille d'aération*

6 - Projecteur intégré*

7 - Caméra frontale

8 - Voyant LED

9 - Capteur de luminosité

10 - Bouton de volume

11 - Touche marche/arrêt/

Capteur d'empreintes digitales latéral

12 - Port de charge Type-C

13 - Prise casque 3,5 mm

14 - Emplacement pour carte Nano-SIM/Micro SD

15 - Haut-parleur

16 - Écran

17 - Grille d'aération*

18 - Haut-parleur

19 - NFC

20 - Voyant LED polyvalent et voyant d'avertissement

21 - Caméra principale

22 - Voyants LED infrarouges

23 - Caméra de vision nocturne

24 - Flash

25 - Voyant LED polyvalent et voyant d'avertissement

26 - Microphone

27 - uSmart Connector

2.COMMENCER

2.1Charger la batterie

Connectez le câble USB fourni au connecteur Type-C de la tablette. Connectez le câble à l'adaptateur et l'adaptateur au secteur. La tablette commence à se charger et l'indicateur de batterie s'affiche à l'écran.


2.2 Appuyez longuement sur le bouton Allumez / Éteignez pour démarrer




ATTENTION:

Chargez complètement la batterie lors de la première charge et avant la première utilisation.


3.L'emballage du produit



Tablette



Chargeur




Type-C



Guide de
démarrage rapide

1.DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS



*Solo el Armor Pad 5 Ultra tiene las funciones de proyector, cámara AF y ventilación térmica.

1- Control del proyector

2- Botón personalizado

3- Micrófono

4- Cámara AF*

5- Ventilación térmica*

6- Proyector integrado*

7- Cámara frontal

8- Indicador LED

9- Sensor de luz

10- Botón de volumen

11- Tecla de encendido/

Sensor de huellas dactilares lateral

12- Puerto de carga tipo C

13- Conector para auriculares de 3,5 mm

14- Ranura para nano-SIM/Micro SD

15-Altavoz

16-Pantalla

17-Ventilación térmica*

18-Altavoz

19-NFC

20-Luz LED versátil y luz de advertencia

21-Cámara principal

22-Luces LED infrarrojas

23-Cámara de visión nocturna

24-Flash

25-Luz LED versátil y luz de advertencia

26-Micrófono

27-uSmart Connector

2 .CÓMO EMPEZAR

2.1 Cargar la batería

Conecte el cable USB suministrado al conector tipo C de la tableta.

Conecte el cable al adaptador y el adaptador a la red.

La tableta comienza a cargarse y el indicador de batería se muestra en la pantalla.

2.2 Mantenga presionado el botón de reposo/activación para comenzar.




ADVERTENCIA:

Cargue la batería completamente durante la primera carga y antes del primer uso.


3 .Contenido en la caja



Tableta



Cargador




Tipo-C



Guía de inicio rápido

IT 1.DESCRIZIONE DELLE PARTI



*Solo l'Armor Pad 5 Ultra è dotato di proiettore, fotocamera AF e ventola termica.

1- Controllo del proiettore

2- Pulsante personalizzato

3- Microfono

4- Camera AF*

5- Ventilazione termica*

6- Proiettore integrato*

7- Camera frontale

8- LED indicatore

9- Sensore di luce

10- Tasto volume

11- Tecla de encendido/

Sensore di tonalità laterale

12- Porto di carico tipo C

13- Connettore per auricolari da 3,5 mm

14- Ranura per nano-SIM/Micro SD

15-Altoparlante

16-Schermo

17-Presa d'aria termica*

18-Altoparlante

19-NFC

20-Luce LED versatile e spia luminosa

21-Fotocamera principale

22-Luci LED a infrarossi

23-Telecamera per visione notturna

24-Flash

25-Luce LED versatile e spia luminosa

26-Microfono

27-uSmart Connector

2. COME INIZIARE

2.1 Caricare la batteria

Collegare il cavo USB in dotazione al connettore Type-C sul tablet.

Collegare il cavo all'adattatore e l'adattatore alla rete.

Il tablet inizia a caricarsi e l'indicatore della batteria viene visualizzato sullo schermo.

2.2 Tenere premuto il pulsante Sleep / Wake per iniziare.




AVVERTIMENTO:

Caricare completamente la batteria durante la prima carica e prima del primo utilizzo.


3. Cosa c'è nella scatola



Tavoletta




Caricabatterie



Type-C



Guida Rapida



*Только Armor Pad 5 Ultra оснащен проектором, камерой с автофокусом и тепловизором.

- | | |
|--|---|
| 1- Управление проектором | 15-Альтопарланте |
| 2- Настраиваемая кнопка | 16-Шермо |
| 3- Микрофоно | 17-Presa d'aria termica* |
| 4- Камера А.Ф.* | 18-Альтопарланте |
| 5- Термическая вентиляция* | 19-NFC |
| 6- Интегрированный проектор* | 20-Luce LED универсальный e spia luminosa |
| 7- Камера фронтальная | 21-Основная камера |
| 8- Светодиодный индикатор | 22-Люси LED инфракросси |
| 9- Датчик освещенности | 23-Телекамера для ночного видения |
| 10- Кнопка громкости | 24-вспышка |
| 11- Текла де энсендидо/
Боковой датчик huellas dactilares | 25-Luce LED универсальный e spia luminosa |
| 12- Пуэрто-де-Карта типо C | 26-микрофоно |
| 13- Конектор для ушных раковин 3,5 мм. | 27-uSmart Connector |
| 14- Ранура для nano-SIM/Micro SD | |

2. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

2.1 Зарядите батарею

Подключите идущий в комплекте USB-кабель к Type-C разъему планшета. Подключите кабель к зарядному устройству, а зарядное устройство в розетку. Планшет начнет процесс зарядки, вы увидите индикацию на дисплее.


2.2 На несколько секунд зажмите кнопку питания для включения.




ВАЖНО:

Полностью зарядите батарею перед первым использованием планшета.


3. Комплектация



Планшет




Зарядное
устр-во



Типо-С



Краткое руководство
пользователя



*Тільки Armor Pad 5 Ultra має проєктор, камеру автофокусування та функції термовентиляції.

- 1-Керування проєктором
- 2-Налаштована кнопка
- 3-Мікрофон
- 4-Камера автофокусування*
- 5-Термовентиляційний отвір*
- 6-Вбудований проєктор*
- 7-Фронтальна камера
- 8-Світлодіодний індикатор
- 9-Датчик освітлення
- 10-Кнопка регулювання гучності
- 11-Кнопка живлення/
Бічний сканер відбитків пальців
- 12-Зарядний порт Type-C
- 13-3,5-мм роз'єм для навушників
- 14-Слот для Nano-SIM/Micro SD

- 15-Динамік
- 16-Екран
- 17-Теплова вентиляційна заслінка*
- 18-Динамік
- 19-NFC
- 20-універсальний світлодіодний ліхтар
та сигнальний індикатор
- 21-Основна камера
- 22-Інфрачервоні світлодіодні ліхтарі
- 23-Камера нічного бачення
- 24-Спалах
- 25-універсальний світлодіодний ліхтар
та сигнальний індикатор
- 26-Мікрофон
- 27-uSmart Connector

2. ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ

2.1 Зарядіть батарею

Підключіть USB кабель з комплекту до Type-C роз'єму планшета. Підключіть кабель до зарядного пристрою, а зарядний пристрій в розетку. Планшет почне процес зарядки, ви побачите індикацію на дисплеї.


2.2 На кілька секунд затисніть кнопку живлення для включення.




ВАЖЛИВО:

Повністю зарядіть батарею перед першим використанням планшета.


3. Комплектація



Планшет



Зарядний пристрій




Type-C



Короткий посібник користувача

1.各部の紹介



※プロジェクター、AFカメラ、サーマルベント機能が搭載されているのはArmor Pad 5 Ultraのみです。

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1-プロジェクター制御 | 15-スピーカー |
| 2-カスタムボタン | 16-スクリーン |
| 3-マイク | 17-サーマルベント* |
| 4-AFカメラ* | 18-スピーカー |
| 5-サーマルベント* | 19-NFC |
| 6-内蔵プロジェクター* | 20-多機能LEDライト & 警告灯 |
| 7-前面カメラ | 21-メインカメラ |
| 8-LEDインジケータライト | 22-赤外線LEDライト |
| 9-光センサー | 23-ナイトビジョンカメラ |
| 10-音量ボタン | 24-フラッシュ |
| 11-電源キー/側面指紋センサー | 25-多機能LEDライト & 警告灯 |
| 12-Type-C充電ポート | 26-マイク |
| 13-3.5mmヘッドホンジャック | 27-uSmart Connector |
| 14-Nano-SIM/Micro SDスロット | |

2.初めにお読みください。

2.1 充電について

USBケーブルをタブレットのType-Cポートに接続します。

ケーブルを充電アダプターに接続し、アダプターを電源コンセントに接続します。

タブレットの充電が始まり、通知LEDライトが点灯します。


2.2 ON/OFFボタンを長押しと、起動/OFFします。




警告：

最初の充電中および最初の使用前に、バッテリーを完全に充電してください。


3.梱包内容：



タブレット



充電器




Type-Cケーブル



クイックスタートガイド

1. مخطط الجهاز



*Armor Pad 5 زاج يوتحي

زاج تازيم يل ع طوق Ultra

زيكرتلا اريماكو ضرر عل

ةيرارحلا ءحتفل او يئاقلتلا

1- ضرر عل زاج يف مكحتلا

2- صصخم رز

3- نوفوركي م

4- يئاقلتلا زيكرتلا اريماك *

5- ةيرارح ةيوه ءحتف *

6- ءمدم ضرر زاج *

7- ةيمام اريماك

8- LED ءءاض رشوم

9- ءءاض رءشتسم

10- توصلا يف مكحتلا رز

11- يبن اءل عيصلال ءمص ب رءشتسم لايءشتلا ءءشم

12- C ءونلا نم نءش ءقنم

13- مم 3.5 سار ءءامس سبقم

14- يد سا وركي ام لميس ونا ءركا ءق اءل ءقنم

15- توص ربكم

16- ءشاش

17- ةيرارح ةيوه ءحتف *

18- توص ربكم

19- NFC) يءملا بيرق لاصتا

20- ريءءت ءوضو تاماءءءستال ادءءتم LED ءوض

21- ةيس يئرلا اريماكلا

22- ءارمءل ءءء ءءشالاب LED ءيباصم

23- ةيلللا ةيؤرلل اريماك

24- شالاف

25- ريءءت ءوضو تاماءءءستال ادءءتم LED ءوض

26- نوفوركي م

27- uSmart لوصوم

2. ابدأ

2.1 شحن البطارية

قم بتوصيل كابل يو اس بي بموصل تايب سي الخاص بالجهاز اللوحي. قم بتوصيل الكابل بالمحول والمحول بالتيار الكهربائي.

يبدأ الجهاز اللوحي بالشحن ويظهر مؤشر البطارية على الشاشة


2.2 اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/ الإيقاف للبدء

تحذير !!



قم بشحن البطارية بالكامل أثناء الشحن الأول وقبل الاستخدام الأول


3. محتويات الصندوق :




الجهاز
اللوحي



شاحن



تايب



دليل البدء السريع

EN

Precautions for this device

A.- Information relating to the safety of users and non-users:

Compliance with the specific restrictions of use of certain places (hospitals, planes, petrol stations, schools, etc.).

For mobile phones, reminder of the prohibition of the use of a phone held in the hand by the driver of a vehicle in circulation.

Precautions to be taken by wearers of electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) concerning in particular the distance between the radio equipment and the implant (15 centimetres in the case of the strongest sources of exposure such as mobile phones).

B. - Information on the behaviour to be adopted to reduce exposure to radiation emitted by radio equipment:

Use radio equipment under good reception conditions to reduce the amount of radiation received

Use a hands-free kit or speakerphone, if suitable for radio equipment.

Make reasonable use of radio equipment such as mobile phones by children and adolescents, for example by avoiding night-time communications and limiting the frequency and duration of calls.

Keep radio equipment away from pregnant women's wombs.

Keeping radio equipment away from the lower abdomen of teenagers.

FR

Précautions d'utilisation de l'équipement

A.- Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non:

Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux(hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).

Pour les téléphones mobiles, rappel de l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques(stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...)concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant(15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).

B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques:

Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.

Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.

Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique.

Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Warning



Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.

Charger shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


The power delivered by the charger must be between min [15] Watts required by the radio equipment, and max [120W] Watts in order to achieve the maximum charging speed USB PD fast charging. The plug considered as disconnect device of charger.

The device can be used in locations with an ambient temperature of -10°C - 60°C . You can store the device at an ambient temperature of -20°C to 70°C . Using or storing the device outside of the recommended temperature range may damage the device or reduce the battery's lifespan.

This product can be used across EU member states, but with restriction.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).



The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated in report. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call.

The lower the power output of the device, the lower its SAR value. If you are not using an approved accessory ensure that whatever product is used is free of any metal and that it positions the phone the indicated distance away from the body. Please use the device at a distance of 0.5cm from your body. Organizations such as the World Health Organization has stated that, if people are concerned and want to reduce their exposure they could use a hands-free device to keep the phone away from the head and body during phone calls or reduce the amount of time spent on the phone.

Health and Safety

Warning! To avoid electric shock and damage to your device, do not charge device while it is wet or in an area where it could get wet. Do not handle device, charger or cords with wet hands while charging.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Correct disposal



This marking on the product accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories(e.g.charger,headset,USB cable)should not be disposed of with other household waste.



This marking on the battery,manual or packaging indicates that the batterers in this product should not be disposed of with other household waste.

Care for the environment! Must not be discarded with household waste!

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body (SAR limit 2.0 W/Kg).The device is in compliance with the requirements. For the specific SAR value of the product,please refer to the information on the Safety Prompt Card or log in to the official website of ulefone for inquiry.

Max SAR Value(W/kg) Limitis 2.0(W/kg) for10-g	10-gBody	0.934
Limitis 4.0(W/kg) for10-g	10-gMemberDAS	2.125

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules that devices comply with two main conditions:

- 1.They must not cause harmful interference.
- 2.They must accept any interference received,including that which may cause undesired operation.

This product meets the government's requirements for exposure to radio waves.The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF exposure information and statement the SAR limit of USA(FCC)is1.6W/kg averaged over one gram of this Device GQ8000(FCC ID: 2AT9T-8000)has been tested against this SAR limit.The SAR information related to this aspect can be viewed online at

<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.Please use the device FCC ID number for search.This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements,10mm separation distance should maintained to the user's bodies.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Device regulatory labels viewing steps:
Settings→About tablet→Regulatory labels.

ulefone®

All Rights Reserved

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Ulefone products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ulefone shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Shenzhen Gotron Electronic CO., LTD.

Address: 7B01, Building A, Block 1, Anhongji
Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China

Service Center

Email : service@ulefone.com





Follow us on Facebook

www.ulefone.com