

英德法西意 日
Montserrat 思源黑体

Activar ES Active su reloj Por favor, cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Cargue su reloj - Conecte el cargador magnético al adaptador de corriente USB. - Alinee correctamente el cargador con el contacto de carga del reloj. - Después de cargar completamente, desconecte el reloj del cargador. Nota: Se recomienda usar un adaptador de corriente o salida con un voltaje especificado de 5V para evitar dañar el reloj.	Operaciones 1. Usar la Corona Girar Desplazarse arriba y abajo Presionar Ver la esfera del reloj Lista de menú Volver a la pantalla de inicio Presionar y mantener Apagar Realizar una llamada SOS Botón lateral Acceso rápido 2. Usar la Pantalla 1 Deslizar hacia abajo: Menú de accesos directos 2 Deslizar hacia la derecha: Tablero de datos 3 Deslizar hacia la izquierda: Widgets 4 Deslizar hacia arriba: Notificaciones	Descarga de la App y Conexión 1. Descargue la App Runmefit - Obtenga "Runmefit" de la App Store o Google Play. - O escanee el código QR a la derecha. 2. Conectar el Dispositivo con Su Teléfono 1 2 3 4 1 2 3 4 - Asegúrese de siempre conectar su dispositivo a través de la App Runmefit. NO lo conecte directamente a través del Bluetooth del sistema telefónico. - Vaya a "Dispositivo" > "Agregar dispositivo" en la App Runmefit, y elija el nombre de su dispositivo para conectar. - O vaya a "Configuración" > "Conectar al móvil" en su dispositivo, y escanee el código QR a través de Runmefit para conectar. 1 2 3 4 1 2 3 4	Llamadas Bluetooth Después de una conexión exitosa, el Bluetooth de audio se conecta por defecto, y la función de llamadas Bluetooth está habilitada. Desactivar Llamadas Bluetooth: Vaya a "Teléfono" y seleccione "Desconectar audio Bluetooth". Re-activar Llamadas Bluetooth: Active el Bluetooth de audio en su dispositivo, y su teléfono se conectará automáticamente. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	Precauciones - Este producto tiene una calificación de resistencia al agua IP68, solo adecuada para resistencia al agua diaria, como lavar la cara, salpicaduras de agua y lavado de manos. - No lo use para nadar, bucear, duchas calientes, saunas u otros deportes acuáticos. - Evite ambientes de alta temperatura para prevenir daños. - Tenga en cuenta que este producto no es un dispositivo médico. Todos los datos y mediciones son solo para fines de referencia y no deben utilizarse para diagnóstico médico. Preguntas Frecuentes 1. ¿Por qué no puedo encontrar o conectar mi dispositivo a través de la App? - Verifique si su dispositivo está emparejado con el sistema Bluetooth del teléfono. - Si es así, encuéntrelo en "Configuración" > "Bluetooth" de su teléfono, seleccione "Omitir este dispositivo", y luego reempareje a través de la App Runmefit. - Para usuarios de iOS: Debe aceptar la solicitud de emparejamiento Bluetooth para un emparejamiento exitoso cuando aparece el aviso. 2. ¿Por qué mi dispositivo no carga? - Asegúrese de que los polos positivo y negativo del cargador estén correctamente alineados con el área de carga del dispositivo. - Verifique si el cargador está conectado a una fuente de energía y encendido. - Si la batería del reloj está extremadamente baja, permita tiempo para la pre-carga inicial antes de que comience la carga normal. ¿Tiene más preguntas? Visite help.runmefit.com/hc/es	FCC Warning Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. (2) The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Activar FR Activez votre montre Veuillez charger la montre pour l'activer avant la première utilisation. Cchargez votre montre - Connectez le chargeur magnétique à l'adaptateur secteur USB. - Alignez correctement le chargeur avec le contact de charge de la montre. - Après la charge complète, déconnectez la montre du chargeur. Remarque: Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur avec une tension spécifiée de 5 V pour éviter d'endommager la montre.	Opérations 1. Utiliser la Couronne Tourner Faire défiler Appuyer Voir le cadran de la montre Liste de menu Retourner à l'écran d'accueil Appui long Éteindre Faire un appel SOS Bouton latéral Accès rapide 2. Utiliser l'Écran 1 Balayer vers le bas: Menu des raccourcis 2 Balayer à droite: Tableau d'applications 3 Balayer à gauche: Widgets intelligents 4 Balayer vers le haut: Notifications	Téléchargement de l'App et Connexion 1. Téléchargez l'App Runmefit - Obtenez "Runmefit" depuis l'App Store ou Google Play. - Ou scannez le code QR à droite. 2. Connectez l'Appareil à Votre Téléphone 1 2 3 4 1 2 3 4 - Veuillez vous assurer de toujours connecter votre appareil via l'App Runmefit. NE PAS le connecter directement via le Bluetooth du système téléphonique. - Allez dans « Paramètres » > « Se connecter au téléphone » sur votre appareil, et scannez le code QR via Runmefit pour vous connecter. - Ou allez dans « Paramètres » > « Se connecter au téléphone » sur votre appareil, et scannez le code QR via Runmefit pour vous connecter. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	Appel Bluetooth Après une connexion réussie, le Bluetooth audio est connecté par défaut, et la fonction d'appel Bluetooth est activée. Désactiver l'appel Bluetooth : Allez dans " Téléphone " et sélectionnez > " Déconnecter l'appel Bluetooth ". Réactiver l'appel Bluetooth : Activez le Bluetooth audio sur votre appareil, et votre téléphone se connectera automatiquement. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4		