Yesido
Just for You

SELFIE STICK

User Manual

Model: SF36

www.iyesido.com

Guangzhou Guan Su Ge Technology Co., Ltd.
Room A06,Floor 2,T28 Class,No.16,East Of Hao Ke Zhou Street, Shixi Village, HaiZhu District,Guangzhou,China.

EN



Product Parameters

Model: SF36 **BT Version:** BT5.2
BT Name: Yesido SF36
Material: Aluminum Alloy+ABS
Battery Capacity: CR1632 100mAh (Button Battery)
Effective Distance: ≤10m
Stand Working Height: 41cm
Clamp Grip Size: 50–95mm
Compatible System: Android 4.4 And Above, iOS 5.1 And Above

First-time Pairing
Press And Hold The Remote To Turn It On. The Blue Indicator Flashes To Enter Pairing Mode. On Your Phone, Search For **"Yesido SF36"** And Pair. The Indicator Turns Off When Pairing Is Successful.

Auto Power Off
The Device Will Automatically Turn Off After 10 Minutes Of Inactivity.

Auto Reconnect
When Powered On, The Device Will Automatically Reconnect To A Previously Paired Phone.

List Of Package

1. Main Unit
2. Hook
3. BT Device
4. User Manual
5. Warranty Card

FR



Paramètres du produit

Modèle : SF36 Version BT : BT5.2
Nom BT : Yesido SF36
Matériau : Alliage d'aluminium + ABS
Capacité de la batterie : CR1632 100mAh (pile bouton)
Distance effective : ≤10m
Hauteur de travail du support : 41 cm
Taille de la pince : 50–95 mm
Systèmes compatibles : Android 4.4 et supérieur, iOS 5.1 et supérieur

Appairage initial
Appuyez longuement sur la télécommande pour l'allumer. Le voyant bleu clignote pour entrer en mode d'appairage. Sur votre téléphone, recherchez "Yesido SF36" et associez-le. Le voyant s'éteint lorsque l'appairage est réussi.

Extinction automatique
L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Reconnaissance automatique
Lorsque l'appareil est allumé, il se reconnectera automatiquement à un téléphone précédemment appairé.

Liste du paquet

1. Unité principale
2. Crochet
3. Appareil BT
4. Manuel de l'utilisateur
5. Carte de garantie

RU

Параметры продукта

Модель: SF36 Версия BT: BT5.2
Название BT: Yesido SF36
Материал: алюминиевый сплав + ABS
Емкость батареи: CR1632 100 мА·ч (таблеточная батарея)
Эффективное расстояние: ≤10 м
Рабочая высота штатива: 41 см
Размер зажима: 50–95 мм
Совместимые системы: Android 4.4 и выше, iOS 5.1 и выше

Первичное сопряжение
Нажмите и удерживайте пульт, чтобы включить его. Синий индикатор мигает, чтобы войти в режим сопряжения. На вашем телефоне найдите "Yesido SF36" и выполните сопряжение. Индикатор отключится, когда сопряжение будет выполнено успешно.

Автоматическое выключение
Устройство автоматически выключится после 10 минут бездействия.

Автоматическое подключение
При включении устройство автоматически подключится к ранее сопряженному телефону.

Состав упаковки

1. Основное устройство
2. Крючок
3. BT-устройство
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

DE



Produktparameter

Modell: SF36 BT-Version: BT5.2
BT-Name: Yesido SF36
Material: Aluminiumlegierung + ABS
Batteriekapazität: CR1632 100mAh (Knopfzelle)
Effektive Reichweite: ≤10m
Arbeitsstandhöhe: 41 cm
Klemmgriffgröße: 50–95 mm
Kompatibles System: Android 4.4 und höher, iOS 5.1 und höher

Erstmaliges Pairing
Drücken und halten Sie die Fernbedienung, um sie einzuschalten. Die blaue Anzeige blinkt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Suchen Sie auf Ihrem Telefon nach "Yesido SF36" und koppeln Sie es. Die Anzeige erlischt, wenn das Pairing erfolgreich war.

Automatisches Ausschalten
Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Automatische Wiederverbindung
Beim Einschalten stellt das Gerät automatisch die Verbindung zu einem zuvor gekoppelten Telefon her.

Paketinhalt

1. Hauptgerät
2. Haken
3. BT-Gerät
4. Benutzerhandbuch
5. Garantiekarte

NL



Productparameters

Model: SF36 BT-versie: BT5.2
BT-naam: Yesido SF36
Materiaal: Aluminiumlegering + ABS
Batterijcapaciteit: CR1632 100mAh (knopcel)
Effectief bereik: ≤10 m
Werkhoogte standaard: 41 cm
Klemgrootte: 50–95 mm
Compatibel systeem: Android 4.4 en hoger, iOS 5.1 en hoger

Eerste keer koppelen
Houd de afstandsbediening ingedrukt om deze in te schakelen. Het blauwe indicatielampje knippert om de koppelmodus te starten. Zoek op uw telefoon naar "Yesido SF36" en koppel deze. Het lampje gaat uit wanneer de koppeling succesvol is.

Automatisch uitschakelen
Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

Automatische herverbinding
Bij inschakelen maakt het apparaat automatisch verbinding met een eerder gekoppelde telefoon.

Inhoud van het pakket

1. Hoofdeenheid
2. Haak
3. BT-apparaat
4. Gebruikershandleiding
5. Garantiebewijs

PL



Parametry produktu

Model: SF36 Wersja BT: BT5.2
Nazwa BT: Yesido SF36
Materiał: Stop aluminium + ABS
Pojemność baterii: CR1632 100 mAh (bateria guzikowa)
Efektywny zasięg: ≤10 m
Wysokość robocza statywu: 41 cm
Rozmiar uchwytu: 50–95 mm
Kompatybilny system: Android 4.4 i nowsze, iOS 5.1 i nowsze

Pierwsze parowanie
Naciśnij i przytrzymaj pilota, aby go włączyć. Niebieski wskaźnik miga, aby wejść w tryb parowania. Na swoim telefonie wyszukaj "Yesido SF36" i sparuj. Wskaźnik gaśnie po udanym parowaniu.

Automatyczne wyłączanie
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności.

Automatyczne ponowne połączenie
Po włączeniu urządzenie automatycznie połączy się z wcześniej sparowanym telefonem.

Zawartość opakowania

1. Główna jednostka
2. Hak
3. Urządzenie BT
4. Instrukcja obsługi
5. Karta gwarancyjna

RO

Parametrii produsului

Model: SF36 Versiune BT: BT5.2
Nume BT: Yesido SF36
Material: aliaj de aluminiu + ABS
Capacitate baterie: CR1632 100mAh (baterie buton)
Distanță efectivă: ≤10 m
Înălțime de lucru a suportului: 41 cm
Dimensiune clemă: 50–95 mm
Sistem compatibil: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 5.1 și versiuni ulterioare

Împerechere pentru prima dată
Apăsați și mențineți apăsat telecomanda pentru a o porni. Indicatorul albastru clipește pentru a intra în modul de împerechere. Pe telefonul dumneavoastră, căutați "Yesido SF36" și conectați-l. Indicatorul se oprește atunci când împerecherea este reușită.

Oprire automată
Dispozitivul se va opri automat după 10 minute de inactivitate.

Reconectare automată
Când este pornit, dispozitivul se va reconecta automat la un telefon anterior împerecheat.

Lista pachetului

1. Unitatea principală
2. Carabinier
3. Dispozitiv BT
4. Manualul utilizatorului
5. Card de garanție

ES



Parámetros del producto

Modelo: SF36 Versión BT: BT5.2
Nombre BT: Yesido SF36
Material: Aleación de aluminio + ABS
Capacidad de la batería: CR1632 100 mAh (batería botón)
Distancia efectiva: ≤10 m
Altura de trabajo del soporte: 41 cm
Tamaño de la pinza: 50–95 mm
Sistema compatible: Android 4.4 y superior, iOS 5.1 y superior

Emparejamiento inicial
Mantén presionado el control remoto para encenderlo. El indicador azul parpadea para ingresar al modo de emparejamiento. En tu teléfono, busca "Yesido SF36" y empareja. El indicador se apaga cuando el emparejamiento es exitoso.

Apagado automático
El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Reconexión automática
Cuando se encienda, el dispositivo se reconectará automáticamente al teléfono previamente emparejado.

Contenido del paquete

1. Unidad principal
2. Gancho
3. Dispositivo BT
4. Manual del usuario
5. Tarjeta de garantía

PT

Parâmetros do Produto

Modelo: SF36 Versão BT: BT5.2
Nome BT: Yesido SF36
Material: Liga de alumínio + ABS
Capacidade da bateria: CR1632 100mAh (bateria botão)
Distância efetiva: ≤10 m
Altura de trabalho do suporte: 41 cm
Tamanho da pinça: 50–95 mm
Sistema compatível: Android 4.4 e superior, iOS 5.1 e superior

Primeiro emparelhamento
Pressione e segure o controle remoto para ligá-lo. O indicador azul pisca para entrar no modo de emparelhamento. No seu telefone, procure por "Yesido SF36" e emparelhe. O indicador se apaga quando o emparelhamento for bem-sucedido.

Desligamento automático
O dispositivo será desligado automaticamente após 10 minutos de inatividade.

Reconexão automática
Quando ligado, o dispositivo se reconectará automaticamente ao telefone emparelhado anteriormente.

Conteúdo da embalagem

1. Unidade principal
2. Gancho
3. Dispositivo BT
4. Manual do usuário
5. Cartão de garantia

TR



Ürün Parametreleri

Model: SF36 BT Sürümü: BT5.2
BT Adı: Yesido SF36
Malzeme: Alüminyum Alaşımı + ABS
Pil Kapasitesi: CR1632 100mAh (Düğme Pil)
Etkin Mesafe: ≤10 m
Stand Çalışma Yüksekliği: 41 cm
Kelepçe Tutma Boyutu: 50–95 mm
Uyumlu Sistem: Android 4.4 ve üstü, iOS 5.1 ve üstü

İlk eşleştirme
Uzaktan kumandayı açmak için basılı tutun. Mavi gösterge, eşleşme moduna geçmek için yanıp söner. Telefonunuzda "Yesido SF36" i arayın ve eşleştirin. Eşleşme başarılı olduğunda gösterge kapanır.

Otomatik kapanma
Cihaz, 10 dakika hareketsizlik sonrası otomatik olarak kapanır.

Otomatik yeniden bağlanma
Cihaz açıldığında, önceki eşleşmiş telefona otomatik olarak yeniden bağlanır.

Paket içeriği

1. Ana Ünite
2. Kanca
3. BT Cihazı
4. Kullanıcı Kılavuzu
5. Garanti Kartı

AR



معلمات المنتج
النموذج: SF٣٦
إصدار البلوتوث: BT٥.٢
اسم البلوتوث: Yesido SF٣٦
المواد: سبائك الألومنيوم + ABS
سعة البطارية: CR١٦٣٢ ١٠٠mAh (بطارية زر)
المسافة الفعالة: ≤١٠ متر
ارتفاع العمل الثابت: ٤١ سم
حجم قبضة المشبك: ٥٠-٩٥ مم
النظام المتوافق: أندرويد ٤.٤ وما فوق، iOS ٥.١ وما فوق

الإقران لأول مرة
اضغط مع الاستمرار على جهاز التحكم لتشغيله. سيومض المؤشر الأزرق للدخول في وضع الإقران. على هاتفك، ابحث عن "Yesido SF٣٦" وقم بالإقران. سيخفأ المؤشر عند نجاح الإقران.

الإيقاف التلقائي للطاقة
سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط.

إعادة الاتصال التلقائية
عند تشغيل الجهاز، سيعيد الاتصال تلقائيًا بهاتف سبق الإقران معه.

محتويات العبوة
الوحدة الرئيسية
الخطاف
جهاز البلوتوث
دليل المستخدم
بطاقة الضمان