

目录

快速上手

按键及屏幕控制	1
配对连接	2
开机/关机/重启	2
充电	3

专业运动

开始锻炼	5
智能教练	5
查看锻炼记录	6
训练状态	6
记录日常活动	6
运动自识别	7
轨迹返航	7

健康管理

心电采集	8
心脏健康研究	9
血管健康研究	10
健康三环	10
监测睡眠	11
测量血氧饱和度	11
测量心率	12
检测压力	13
呼吸训练	14
久坐提醒	14
女性生理周期预测	14

便捷生活

更多应用	15
Fit 健身	16
滴滴出行	16
百度地图	17
掌上高铁	17
消息提醒、查看及删除	18
接听和拒接来电	18
查看通话记录	18
音乐	19
秒表/计时器	20
设置闹钟	20
手电筒	21

海拔气压计	21
指南针	21
天气推送	21
手表找手机	21
遥控拍照	21
连接蓝牙耳机	22
勿扰模式	22
手表使用语音助手功能	22
支付宝支付	22

更多指导

佩戴	24
调整、更换表带	24
设置相册表盘	26
动画表盘	27
待机表盘	27
一碰传表盘	27
安装、更换、删除表盘	27
设置常用联系人	28
设置时间和语言	28
设置铃声	28
下键自定义	29
自定义设置卡片	29
调节屏幕亮度	29
升级版本	29
查看蓝牙名称、MAC 地址、SN 号、型号、版本号	29
恢复出厂	30
关于 NFC 功能的声明	30

快速上手

按键及屏幕控制

手表采用彩色屏幕，支持全屏触摸、上滑、下滑、左滑、右滑、长按操作。

上键

操作	功能	备注
单击	- 手表黑屏时，单击上键点亮屏幕。 - 手表显示表盘界面时，单击上键进入应用列表界面。 - 手表显示非表盘界面时，单击上键返回表盘界面。	来电、锻炼等过程中有特别定义的场景例外。
长按	- 手表关机状态时，长按上键开机。 - 手表开机状态时，长按上键，出现重启/关机选项画面。	

下键

操作	功能	备注
单击	默认打开锻炼应用。 若之前进行过自定义，则打开自定义的功能。	来电、锻炼等过程中有特别定义的场景例外。
长按	调起语音助手	语音助手仅适用于EMUI10.1以上系统的手机。

屏幕基本手势

操作	功能
单击	选择确认
长按	手表显示表盘界面时，长按快捷更换表盘。
上滑	查看消息通知（在表盘界面上滑）
下滑	查看快捷菜单（在表盘界面下滑）
左右滑	查看手表功能卡片
右滑	返回上一屏

亮屏

- 单击上键点亮屏幕。
- 抬起手腕或内翻手腕点亮屏幕。

- 在表盘界面下滑打开快捷菜单，开启 **亮屏** 开关，屏幕将常亮5分钟。
-  Android用户可在运动健康App上手表的**设备设置**页签中开启或关闭抬腕亮屏功能。
 - iOS用户可在运动健康App上手表的设备详情页中开启或关闭抬腕亮屏功能。

熄屏

- 亮屏状态下，落腕、盖屏、或外翻手腕，屏幕会熄灭。
- 在默认表盘下使用手掌盖住屏幕，屏幕会熄灭。
- 通过按键亮屏或抬腕亮屏后，一段时间无操作后，屏幕会自动熄灭。
 -  单击上键进入应用列表，选择**设置 > 屏幕显示 > 高级设置**，可设置熄屏时间。待机表盘下不支持盖屏灭屏。

配对连接

首次使用开机后，蓝牙默认处于可配对状态。

Android用户：

- 请在华为应用市场中下载安装最新版本的华为运动健康App。
- 打开华为运动健康App，点击**设备 > 添加设备 > 手表**，然后选择需要配对的手表名称。
- 点击**开始配对**，选择正确的蓝牙设备名称并点击，手环和手表自动开始配对。
- 当手表屏幕上出现配对请求时，点击 ，同时在手机上确认配对，完成配对。

iOS用户：

- 请在华为应用市场中下载安装最新版本的华为运动健康App。
- 在手机系统设置中的蓝牙界面下连接需要配对的手表。
- 在华为运动健康App**设备**界面，点击右上角+，点击**手表**，选择需要配对的手表名称。
- 选择正确的蓝牙设备名称并点击，手表和手机自动开始配对。
- 当手机上出现配对请求时，点击“配对”，完成与手机的配对连接。

其他手表：当手表屏幕上出现配对请求时，点击 ，手机上弹出蓝牙配对请求时，点击**配对**完成与手机的配对连接。

开机/关机/重启

开机

- 长按上键开机。
- 充电自动开机。

关机

- 长按上键，出现重启/关机选项画面，点击 **关机**。
- 点击上键，选择 **设置 > 系统菜单 > 关机**。

- 超低电量振动提醒后自动关机。
- 超过待机时间手表未及时充电，自动关机。

重启

- 长按上键，出现重启/关机选项画面，点击 **重启**。
- 点击上键，选择 **设置 > 系统菜单 > 重启**。

强制重启

长按上键16秒以上强制重启。

充电

充电

- 1 连接充电底座&充电线和电源适配器，然后将电源适配器连接至电源插座。
- 2 将手表放置在充电底座上。使手表背面贴合充电底座，调整贴合度直到手表屏幕出现充电指示。
- 3 手表充满电后，充电指示显示100%。电源连接过程中手表内部会检测是否充满电，如果充满将自动停止充电，如充满后没有断开充电器，当电量不满100%时，则会自动进行充电。

-  手表未配备充电器，适配手表的额定输出电压及额定输出电流的充电器请参考产品规格清单，请使用华为充电器或电脑USB 接口为手表充电，或符合适用国家/地区法规及国际和地区安全性标准的充电器为手表充电。
- 其他充电器、移动电源（充电宝）可能不满足适用的安全标准，出现充电慢、发热等问题，请谨慎使用。推荐从华为官方渠道购买华为充电器。
- 充电前请保持充电接口干燥清洁，以防短路或其他风险。
- 请保持充电底座表面干净，充电时请确认手表正确放置在充电底座上，手表屏幕正常显示充电状态。请勿直接或间接通过金属将充电底座金属电极相连，导致短接损坏或其他风险。（手表表链为金属表链时，在充电过程中，确保充电金属电极和金属触点连接正常，请勿将表链放置于充电台，避免因表链连接金属电极，导致短接损坏或其他风险。）
- 在无线充电时，请使用专用底座并确保线圈正对。若使用非专用底座偏位充电时（线圈没有对准线圈），会导致充电效率变差，手表产生发热等问题。
- 请勿在存在易燃易爆的环境下充电或者使用手表，在使用充电底座时，检查充电底座USB接口无液体残留及其它异物，充电时应保持充电时远离液体、易燃纺织物品，禁止在充电状态下，人体接触充电底座电极触点，以防止造成不必要安全隐患。
- 由于充电底座内部含有磁铁，不可避免的造成吸附金属异物及其它异物，在使用时请注意清理干净。由于充电底座内部含有磁性物质，禁止充电底座长时间接触高温，导致充电底座退磁及其它异常。

充电时间

充满电大概需要120分钟。充满电后请及时断开充电器。

-  为了保护产品的电池寿命，在寒冷的低温环境下充电电流会被降低，充电时间可能会变长，但不会影响电池寿命。

查看电量

方式一：手表连接电源后，在充电指示界面查看电量百分比。

方式二：在主屏幕从上往下滑动，在下拉菜单中，可以查看电量百分比。

方式三：在运动健康App的设备详情页中可以查看电量百分比。

-  电量剩余10%时提示剩余电量，请及时充电，避免低电量使用设备。

专业运动

开始锻炼

手表上启动：

- 1 在手表的应用列表里，点击 **锻炼**。
- 2 上下滑动屏幕点击选择不同的锻炼类型或跑步课程。也可向上滑动屏幕，点击**自定义**，添加并选择其他运动。
- 3 点击开始图标，即可开始锻炼。
- 4 可通过点击手表上键，点击屏幕红色结束图标结束运动或直接长按上键结束运动。
在应用列表中点击 **锻炼记录**，查看详细运动记录，包括训练效果、综合、速度、步伐、高度、心率曲线、心率区间、步频曲线、配速曲线、最大摄氧量等。

App上启动：

在华为运动健康App启动跑步等运动模式，需要同时携带手机和手表，并确保手机和手表正常连接。

- 1 在华为运动健康App首页点击 **运动**，选择您喜欢的运动类型，点击开始按钮即可开始锻炼。
- 2 开始锻炼后，手表上会同步联动显示运动心率、速度、时间等数据。
- 3 在锻炼过程中，华为运动健康App上会显示运动时间等运动数据。

智能教练

开启智能教练后，可以在跑步过程中通过语音对您进行实时指导，包括运动强度、跑步时长，心率控制等。

- 1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **锻炼>户外跑步**。
- 2 点击**户外跑步**右侧的设置按钮，选择开启**智能教练**。



3 返回应用列表，点击**户外跑步**，进入跑步界面，点击跑步图标开始跑步。

- ① 智能教练的语音指导目前仅支持户外跑步场景。如果您设置了运动目标，智能教练则不会为您播报跑步相关的指导。

查看锻炼记录

在设备上查看

- 1 在应用列表选择**锻炼记录**。
- 2 点击想要查看的锻炼记录，可查看详细运动记录。

在运动健康 App 上查看

在运动健康App中选择**健康 > 运动记录**，即可查看详细运动记录。

- ① 在**运动记录**中长按某一条运动记录可选择删除该记录，但手表的**锻炼记录**中并不会同步删除。手表的**锻炼记录**中最多可查看10条记录，超过10条会被新的记录覆盖，不可手动删除（通过恢复出厂设置可清除锻炼记录，但手表上其他数据也会清除，请谨慎操作）。

训练状态

点击手表上键进入应用列表，滑动屏幕选择并进入**训练状态**界面，向上滑动屏幕，即可查看您的训练状态、恢复时间及训练负荷等相关数据信息。

- 训练状态包含恢复状态、维持、高效率、巅峰状态、训练过度、无状态、训练中断、低效率等。根据过去一周的**训练负荷**及**最大摄氧量**的变化趋势来判断目前训练的有效性，并为接下来的训练安排提供参考。
- 训练负荷，是对过去一周的训练量统计，结合您的体能情况，判断出训练负荷处于高、低、最佳水平。训练负荷可以在您开启带心率的锻炼类型后获取到（例如跑步、走路、骑行等）。
- 最大摄氧量通过户外跑步获取到。手表得到最大摄氧量变化趋势的条件为：
 - 每周进行至少一次户外跑步锻炼（满足20分钟内跑步2.4公里）。
 - 需要两次以上的最大摄氧量测算数据且间隔超过一周。

记录日常活动

正确佩戴手表，手表会自动记录您的热量、距离、步数、中高强度活动时间等相关数据到每日运动数据中。可通过以下方式查看运动数据：

- 通过手表查看：点击手表上键进入应用列表，滑动屏幕选择**活动记录**，上下滑动可以查看您的热量、距离、步数、中高强度活动时间等数据。
- 通过App查看：保持华为运动健康App与手表连接正常，在华为运动健康App首页查看您的活动详细记录。

运动自识别

设备支持自动识别锻炼状态。

在**设置 > 锻炼设置**里面启用**自动识别锻炼状态**后，当设备感应到您正在运行锻炼时，会提醒您开始运动，您可以忽略或者点击进入对应的运动状态。

目前支持的运动类型包括室内步行、户外步行、室内跑步、户外跑步、椭圆机和划船机运动等。

轨迹返航

手表支持路线记录及导航，运动开始后或到达目的地后，启动轨迹返航功能，可导航返回至途径地或出发地。

在手表应用列表选择“锻炼”，开始单次户外运动，运动过程中左右滑动屏幕，可选择“轨迹返航”或“直线返航”返回到运动的途径地或出发地。

健康管理

心电采集

限制条件

- 此功能仅支持HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG版手表与安卓5.0及以上版本手机配对连接使用，不支持与iOS手机配对使用。
- 首次使用此功能需在华为应用市场下载最新版本的运动健康App或将已安装的运动健康App升级至最新版本。
- 首次使用请在**运动健康App > 健康 > 心脏健康**卡片下的**心电采集**应用中激活手表心电采集功能。

适用人群

- 年龄小于18周岁的用户不建议使用。
- 体内安装心脏起搏器或者其他植入式电子设备的用户不建议使用。心脏起搏器用户的心电波形与普通用户存在差异，目前华为心电手表无法为心脏起搏器用户提供心电采集功能和心电解读服务。但是佩戴华为心电手表及使用心电采集功能均不影响心脏起搏器的正常工作。

测量方法

- 1 静止状态下，舒适偏紧佩戴手表。
- 2 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **心电采集**。
- 3 点击，选择**佩戴方式**后，根据屏幕提示轻触手表表框侧面的电极进行心电采集测量，直到倒计时结束再放开手指。
- 4 测量结束后点击**完成**，可在运动健康App的**心脏健康**卡片的心电采集应用中查看详细心电采集记录报告。
 -  测量过程中，请保持身体静止，将手臂放在桌面上或者膝盖上，手臂、手指放松。
 - 皮肤过于干燥，可能影响测量，请用少量水湿润手指并保持采集器表面干燥再进行测量。
 - 在手表上选择的佩戴方式要与手表实际的佩戴方式保持一致。
 - 强电磁场环境会严重影响心电波形质量，在靠近强电磁场环境时，请勿测量。
 - 单次测量持续时长30秒，如心电采集记录报告结果异常，请及时咨询医生或者去医院就诊。
 - 心电手表为单导联心电采集设备，已通过国家医疗器械认证。

报告解读

支持付费给第三方进行在线解读心电采集报告。解读服务由国家远程医疗与互联网医学中心的医生提供服务，包括心电解读结果和保健建议。

心脏健康研究

开启心脏健康研究项目

1 进入心脏健康研究App:

- 在华为运动健康App的设备详情页，点击**心脏健康研究体验**，跳转至心脏健康研究App界面。
- 在华为运动健康App的**健康 > 心脏健康**卡片中，点击**心脏健康研究体验**，跳转至心脏健康研究App界面。

 如果手机未下载安装心脏健康研究App，将跳转至下载安装页面，下载安装完毕后，请按照页面指引登录。

2 选择加入心脏健康研究项目。

3 点击**设备**，根据心脏健康研究App检测当前设备连接的提醒选择设备，或在可支持设备列表中选择对应设备，按界面指引连接配对。

4 配对成功后，点击进入已配对成功的设备，选择“心脏健康研究项目”确保**智能适时测量开关**已开启。开启状态下手表将自动智能地在您安静时评估您的心脏健康情况，并在设备连接到手机后，将您的心脏健康状况同步到手机中。

心律失常检测：

在心脏健康App的**首页 > 心脏健康研究 > 心律失常检测**页面，点击**开始检测**，进行检测。

-  建议每天两次并持续两周，或者每两天一次持续一个季度，会显著增高心律失常的检出率。
- 可添加关注您的亲友，时刻关注他们的心脏健康情况。
- 如需就诊，可点击**预约就诊**。
- HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG款：
 - 年龄小于18周岁、处于妊娠期、体内已植入心脏起搏器、已被确诊为严重动脉狭窄或心律失常的患者及高血压患者不建议使用。
 - 为了测量准确，请确保ECG电极、手表背部后壳无异物遮挡无脏污覆盖；确保接触电极的手指轻微湿润，过于干燥可导致测量不准或显示信号质量差等。
 - 若在手表测安装了心脏健康研究App，手表侧仅支持脉搏波单次测量无法进行ECG的单次测量，若要体验心脏健康ECG，请前往手机心脏健康研究App发起。

房颤风险检测：

在心脏健康App的**首页 > 心脏健康研究**页面，点击页面右上角+ > **加入房颤风险预测**，或点击**预测 > 加入研究**，进入房颤风险预测研究。

通过检测查看预测结果和风险趋势，提前预知风险，采取应对措施。

-  房颤风险预测功能，适用于有房颤病史人群。如有不适，请及时就医。
- 建议您每天保持三次以上主动测量，同时开启自动测量，确保风险系统有足够的数据进行分析，用来预测未来的房颤发作风险。

退出心脏健康研究项目

点击心脏健康研究App首页，进入心脏健康研究项目，点击右上角+，选择**退出研究项目**。

退出后，若您需要再次体验或使用，需重新加入对应研究项目。

血管健康研究

血管健康研究是基于穿戴设备高精度的ECG和PPG传感器实现动脉硬化筛查，并提供个性化指导建议。在华为应用市场下载并安装最新版本的血管健康研究App。

- ① 该功能目前仅支持HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG款手表与国内安卓5.0及其以上华为手机配对连接使用，不支持与iOS手机配对连接使用。
- 初次使用请：
 - 阅读并同意《血管健康研究用户协议》与《源于血管健康研究与隐私的声明》。
 - 在“华为智能穿戴设备能力开发”页面，打开**全部允许**开关，以获取授权。可在**华为运动健康App > 我的 > 设置 > 设备能力开放**下关闭授权。

血管健康测量

- 1 登录运动健康App和血管健康研究App。
- 2 在运动健康App中完成与穿戴设备的配对连接。
- 3 在血管健康研究App的**设备**页面，选择并连接对应穿戴设备。
- 4 在血管健康研究App界面点击**开始测量**。
- 5 在血管健康研究App选择实际**佩戴方式**并根据血管健康研究App图示将手指放在设备电极上开始测量。
- 6 测量结束，即可在血管健康研究App上查看测量结果。
 - ① 请确保实际的佩戴方式与手表上设置的佩戴方式、血管健康研究App上选择的佩戴方式均保持一致。
 - 个人信息的性别年龄身高体重会影响测量结果，测量结果不作为血管疾病的专业临床诊断依据。
 - 为了测量准确，请确保ECG电极、手表背部后壳无异物遮挡无脏污覆盖，确保手表实际佩戴方式与设置的佩戴方式一致；确保接触电极的手指轻微湿润，过于干燥可导致测量不准或显示信号质量差等。
 - 年龄小于18周岁、处于妊娠期、体内已植入心脏起搏器、已被确诊为严重动脉狭窄或心律失常的患者及高血压患者不建议使用。

健康三环

活动记录中健康三环包含了当天活动的三个数据：步数、中高强度活动时间、活动小时数。

- 1)  步数：步数环，体现的是您当天到当前的步数数据占目标的比例；目标默认为10000步，您可以根据实际情况，在运动健康APP上改变这个目标设置。

2)  中高强度活动时间（单位：分钟）：目标默认是30分钟，设备根据您的步频及心率强度，统计您达到中高强度活动的累计时间。

3)  活动小时数（又称站立统计）：记录您白天有多少个小时里面身体有过起身活动。假设您在某个小时里面（例如10:00-11:00）有走路超过1分钟，那么这个小时属于活动小时，活动小时数在此期间会增加1。久坐对身体健康有害，建议您白天期间每个小时内都起身活动一次，全天在早上7:00-晚上10:00之间，达成每天活动小时数 ≥ 12 的目标。

监测睡眠

正确佩戴设备，设备可以自动记录您的睡眠时间，识别您深睡、浅睡、清醒的状态。

设备统计睡眠以前一天的20:00到第二天的20:00为周期，共24个小时。如果您是从前一天19点开始入睡，到第二天6点起床，睡眠时长为11个小时，根据穿戴设备睡眠统计周期，会将您20:00点前的睡眠记录到前一天，20:00点后的睡眠时间记录到当天睡眠。

未开启**科学睡眠**开关时，穿戴设备为普通睡眠模式。佩戴穿戴设备入睡，穿戴设备会自动识别您进入睡眠、退出睡眠以及深睡、浅睡的时间，同步到运动健康App。

在运动健康App设备详情页选择**健康监测** > **科学睡眠**，开启**科学睡眠**开关。可准确识别深睡、浅睡、快速眼动和清醒，帮助您获得睡眠质量评估和改善建议。

查看睡眠数据：进入运动健康App首页的**睡眠**卡片，可以查看历史睡眠数据，按日、周、月、年统计数据。

测量血氧饱和度

 为保证测量的准确性，测量血氧饱和度时，请您正常佩戴手表，避开骨节，不要太松。保证心率监测单元贴住皮肤，不要有异物遮挡。

测量单次血氧饱和度

- 1 正常佩戴手表，保持静止状态。
- 2 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择**血氧饱和度**。
- 3 点击**测量**。
- 4 测量过程中保持身体静止，即可测量您当前的血氧饱和度。

周期血氧检测

 仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro、HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG款、HUAWEI WATCH GT 2 保时捷设计款支持周期血氧检测。

- 1 在华为运动健康App**设备**页面，点击已连接的设备，进入设备管理界面，点击**健康监测**，开启**连续测量血氧**开关。当判断您处于静止状态时，设备会自动测量和记录血氧饱和度。
- 2 点击**血氧下限提醒**，可设置在非睡眠状态下血氧饱和度低于下限时进行提醒。

- ① 右滑手表屏幕、手表有来电/闹钟提醒或从手机App开启单次锻炼时，会中断测量。
- 单次血氧测量持续时长约1分钟左右。本产品测量检测数据和结果仅供参考，不作为诊断和治疗依据，如有任何不适请及时咨询医师进行就诊。
- 测量血氧饱和度的同时，手表会同步测量单次心率值。
- 开启登山锻炼后，手表可自动测量您在登山过程中的血氧饱和度，在登山锻炼界面上下滑动，可查看血氧饱和度数值。
- 开启滑雪/雪板滑雪/越野滑雪锻炼后，手表可自动测量您在滑雪过程中的血氧饱和度，在锻炼界面上下滑动，可查看血氧饱和度数值。
- 此功能不适用于日本，韩国或中国台湾的用户。
- 受外界因素(血流灌注低，手臂毛发多，有纹身，肤色较深，手臂下垂，手臂晃动，低温等)影响，可能会出现测量结果不准，或者无法出值的情况。

测量心率

- ① 为保证心率测量的准确性，请您正常佩戴手表，避开骨节，不要太松，运动时请尽量偏紧佩戴。保证心率监测区域贴住皮肤，不要有异物遮挡。

单次心率测量

- 1 在华为运动健康App设备详情页，点击**健康监测** > **连续测量心率**，关闭连续测量心率开关。
- 2 在设备应用列表选择 **心率**，进行单次心率测量。

- ① 受外界因素(血流灌注低，手臂毛发多，有纹身，肤色较深，手臂下垂，手臂晃动，低温等)影响，可能会出现测量结果不准，或者无法出值的情况。
- 设备可测量的心率区间为37次/分钟~209次/分钟。

单次运动心率测量

在单次运动过程中，设备支持实时心率展示、心率上限预警、心率区间统计。基于心率区间的训练，有利于更好达成训练效果。

- 设置心率区间划分方式：在华为运动健康App中，点击 **我的** > **设置** > **心率区间及预警**，在 **心率区间设置** 下设置 **划分方式** 为 **最大心率百分比** 或 **储备心率百分比**。
- ① 最大心率百分比是在最大心率（默认：220-年龄）的基础上划分不同强度的训练区间（极限、无氧耐力、有氧耐力、燃脂、热身）。
- 储备心率百分比是在储备心率（最大心率-静息心率）的基础上划分不同的训练区间（无氧进阶、无氧基础、乳酸阈值、有氧进阶、有氧基础）。
- 单次运动心率测量：启动单次运动时，在设备屏幕就会看到当前心率。
- ① 运动结束时，在运动结果页可看运动中的平均心率、最大心率以及心率所处区间时长统计。
- 单次运动过程中，如果摘下设备，则不会显示心率值，但还会持续监测一段时间；当再次佩戴时，会继续测量。

连续测量心率

在华为运动健康App中手表的设备详情页中点击**健康监测 > 连续测量心率**，开启 **连续测量心率** 开关。开启后，手表会实时测量您的心率。

静息心率测量

静息心率是指在安静、不活动、非睡眠状态下测量的心率值。静息心率的最佳测量时机是早晨自然清醒后（起床前）的静止状态。

在华为运动健康App设备详情页，点击**健康监测 > 连续测量心率**，打开连续测量心率开关，设备会自动测量静息心率。

- 有静息心率数据之后再关闭 **连续测量心率** 开关，华为运动健康App上显示的静息心率数据维持不变。
- 设备上的静息心率晚上零点自动清零。

心率上限预警

开启手表锻炼后，当您的心率超过您设置的心率上限并且持续时间超过10秒时，手表会振动提醒您的心率过高。

设置**心率上限**的方法：

- iOS用户：在华为运动健康App**设备**界面点击设备图标，选择**心率区间及预警 > 心率上限**，设置心率告警上限值。
- Android用户：在华为运动健康App**我的 > 设置 > 心率区间及预警**界面，点击**心率上限**，设置心率告警上限值。

静态心率提醒

如果要开启**静态心率过高提醒**功能，请在**设备**详情页中，点击**健康监测 > 连续测量心率**，开启**连续测量心率**开关，设置心率上限值。设置完成后，点击确定。非活动状态下，心率持续10分钟以上都超过设定值时提醒。

如果要开启**静态心率过低提醒**功能，请在**设备**详情页中，点击**健康监测 > 连续测量心率**，开启**连续测量心率**开关，设置心率下限值。设置完成后，点击确定。非活动状态下，心率持续10分钟以上都低于设定值时提醒。

检测压力

压力检测可分为单次压力检测和周期压力检测。

- 单次压力检测：在华为运动健康App **压力** 卡片中点击 **压力检测** 按钮进行单次压力检测。初次使用压力检测功能，请根据华为运动健康App的提示进行压力校准。
- 周期压力检测：在华为运动健康App的设备详情页，选择**健康监测 > 压力自动检测**，打开压力自动检测开关并根据提示进行 **压力校准**，日常正确佩戴手表，周期性压力跟踪检测会自动进行。

查看压力数据：

- 手表上查看：点击手表上键进入应用列表，选择 **压力**，即可查看单日压力趋势情况，包含全天的压力柱状图、等级和压力占比。

- App上查看：打开华为运动健康App，在首页的 **压力** 卡片区域可以看到最近一次的压力分数和等级，点击可进入压力详情页面，查看日、周、月、年的压力曲线及对应建议。
- ① · 压力检测过程中请您正确佩戴手表并保持身体静止。处于运动状态或手腕活动频繁时，无法准确评估压力，该情况下手表不会进行压力跟踪检测。
- 咖啡因、尼古丁、酒精及部分精神类药品的摄入会影响压力检测的准确性。此外，心脏病、哮喘、体育运动或佩戴位置的肢体压迫也会对压力检测结果产生影响。

呼吸训练

- 1 在应用列表选择 **呼吸训练**，设置时长和节奏。
- 2 点击呼吸训练图标，根据屏幕提示进行呼吸训练。
 - ① · 可设置时长为1分钟、2分钟或3分钟；节奏为稍快、舒缓或缓慢。
 - 训练结束后，屏幕显示训练效果、呼吸前心率、训练时长及效果评价情况。

久坐提醒

久坐提醒功能会在设定的时间内（默认60分钟）监测您的活动情况，如果没有活动或者低活动量情况下设备会振动并亮屏提醒，以保障您的充分休息和身体健康。

如果您不想被打扰，请在运动健康App的设备详情页中选择**健康监测**，关闭**久坐提醒**开关。

- ① · 如果您打开了**免打扰**模式，在免打扰时段设备不会振动提醒。
- 当您处于睡眠状态时，为了不打扰您的休息，设备不会振动提醒。
- 久坐提醒只在8点~12点、14点~22点会有提醒，其它时间段设备不会提醒。

女性生理周期预测

生理周期预测功能基于历史经期，智能推算未来经期和易孕期，设备端仅支持查看相关数据和提醒功能，具体设置需在运动健康App进行。

- 1 在运动健康首页点击**生理周期**卡片，完成相关授权；如果首页不显示生理周期卡片，点击首页**编辑卡片**添加到首页。
- 2 在生理周期页面设置**最近一次经期时间**、**经期长度**、**周期长度**，同时点击右上角  选择提醒，打开所有提醒开关。
- 3 设备端会在未来经期和易孕期提醒您。
 - ① · 此功能仅限部分国家/地区使用，更多信息请咨询华为官方热线。
 - 在生理周期记录页面可以查看或修改经期数据，预测经期为虚线。
 - 经期开始提醒在前一天早上8点前提醒一次，其他均为当天早上8点提醒一次。

更多应用

-  该功能仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro系列手表支持。
仅支持与Android 6.0以上版本手机配对使用，不支持与iOS手机配对使用。

安装应用

- 1 在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**界面。
- 2 在**应用**列表中选择您需要使用的应用，并点击**安装**，安装成功后手表端应用列表会同步显示此应用。
 -  目前海外支持的应用有Home Workout、Fit、Offline Map Navigation、Fitify Workouts、Radioline Watch、Prayer Now、TickTick、Infinity Loop Lite、Wodpuz、Math Train、Numpuz、Focus To-Do、GPS Tools等，不同的国家和地区支持的应用不同，请以运动健康App中显示的为准。
 - 更多应用持续更新上架中，请关注华为官方渠道最新通知。

使用应用

- 1 点击手表上键进入应用列表。
- 2 上下滑动点击对应应用，根据手表提示使用此应用。
 -  部分应用需要联动手机才能使用，当手表界面提示**请在手机上安装应用**则说明该应用需要联动手机。由于应用持续更新上架：
 - 目前海外已上架的Home Workout、Fit、Offline Map Navigation、Fitify Workouts、Radioline Watch、Prayer Now、TickTick需要联动Android 6.0及以上版本华为手机才能使用。
 - 首次在手机安装并使用对应应用时，请同意应用界面弹出的相关协议或者条款，并根据界面提示完成授权登录，否则将无法使用该应用。如果授权异常，请在运动健康APP中，选择**我的 > 设置 > 设备能力开放**，选择Fit健身应用重新进行授权。

更新应用

- 1 在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**界面。
- 2 点击**管理**界面可查看当前待更新应用以及手表已安装应用列表，
- 3 点击**更新管理 > 更新**，可将应用更新至最新版本，获取更好的应用体验。

卸载应用

- 1 在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**界面。
- 2 点击**管理**界面可查看当前待更新应用以及手表已安装应用列表，
- 3 点击**安装管理 > 卸载**，可对已安装的应用进行卸载，卸载后，手表端会同步删除此应用。

- ❗ 若您选择**停止应用市场服务**，点击**确认**后，您将无法使用**更多应用**功能，并退出**更多应用**。如需再次使用**更多应用**，重新点击**更多应用**，并根据界面提示完成权限授权，开启使用**更多应用**功能。

Fit 健身

- ❗ 该功能仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro系列手表支持。
仅支持与Android 6.0以上版本华为手机配对使用，不支持与iOS手机配对使用。
- **手表端安装Fit健身**
在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**，选择Fit健身并点击安装，安装成功后手表端应用列表会同步显示Fit健身。
- **手机端安装并登录Fit健身**
 - 1 在手机应用市场搜索并下载 **Fit健身**，或将手机上已安装的 **Fit健身** 更新至最新版本。
 - 2 打开Fit健身App，按界面提示完成授权登录。
 - ❗ 首次使用Fit健身App，请详细阅读**用户隐私条款**并选择**同意**，若选择**不同意**将无法使用Fit健身App。
您可以选择使用华为一键登录，或选择其他帐号，请根据界面提示完成授权登录。如果授权异常，请在运动健康APP中，选择**我的 > 设置 > 设备能力开放**，选择Fit健身应用重新进行授权。
- **Fit健身绑定手表**
在手机端Fit健身App“训练”界面，选择训练课程，App界面会弹出“发现可穿戴设备”提示框，选择**立即连接**并开启**全部允许授权**按钮，点击**确认**完成手表的绑定。
- **手表联动训练**
在手机端Fit健身App中开启训练课程，手表将同步联动训练，训练完成后，手表会显示本次训练相关数据。

滴滴出行

- ❗ 该功能仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro系列手表支持。
仅支持与Android 6.0以上版本华为手机配对使用，不支持与iOS手机配对使用。
- **手表端安装滴滴出行**
在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**，选择滴滴出行并点击安装，安装成功后手表端应用列表会同步显示滴滴出行。
- **手机端安装并登录滴滴出行**
 - 1 在手机应用市场搜索并下载滴滴出行，或将手机上已安装的滴滴出行更新至最新版本。
 - 2 打开滴滴出行App，按界面提示完成授权登录。

- 首次使用滴滴出行App，请详细阅读**滴滴法律条款及隐私政策**并选择**同意**，若选择**不同意**将无法使用滴滴出行App。根据屏幕提示选择相关授权。

当滴滴出行App界面弹出“授权设备同步数据”提示框，选择**同意授权**并开启**全部允许授权**按钮，点击**确认**完成手表的与手机的数据同步操作。

如果授权异常或误操作，您可在运动健康APP中，选择**我的 > 设置 > 设备能力开放**，选择滴滴出行应用重新进行授权。

· 手表联动

在手机滴滴出行App进行叫车操作，并选择在设备滴滴出行app上查看行程，此时设备端会弹出相应行程提醒卡片，如：司机已到达等。

百度地图

- 该功能仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro系列手表支持。

仅支持与Android 6.0以上版本华为手机配对使用，不支持与iOS手机配对使用。

目前手表百度地图应用仅支持步行和骑行导航联动提醒。

· 手表端安装百度地图

在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**，选择百度地图并点击安装，安装成功后手表端应用列表会同步显示百度地图。

· 手机端安装并登录百度地图

1 在手机应用市场搜索并下载百度地图，或将手机上已安装的百度地图更新至最新版本。

2 打开**百度地图**App，按界面提示完成授权登录。

- 首次使用百度地图App，请详细阅读**百度地图隐私政策、百度地图用户服务条款**并选择**同意**，若选择**不同意**将无法使用百度地图。根据屏幕提示选择相关授权。

当百度地图App界面弹出“连接可穿戴设备”提示框，选择**连接**并开启**全部允许授权**按钮，点击**确认**完成手表的与手机的数据同步操作。

如果授权异常或误操作，您可在运动健康APP中，选择**我的 > 设置 > 设备能力开放**，选择百度地图应用重新进行授权。

· 手表联动

打开手机**百度地图**App，选择允许步行骑行导航信息在手表端同步展示。当在手机开启导航后，此时手表应用会自动联动进行导航提醒。

掌上高铁

- 该功能仅HUAWEI WATCH GT 2 Pro系列手表支持。

仅支持与Android 6.0以上版本华为手机配对使用，不支持与iOS手机配对使用。

· 手表端安装掌上高铁

在华为运动健康App设备详情页点击并进入**更多应用**，选择掌上高铁并点击安装，安装成功后手表端应用列表会同步显示掌上高铁。

· 手机端安装并登录掌上高铁

1 在手机应用市场搜索并下载掌上高铁，或将手机上已安装的掌上高铁更新至最新版本。

2 打开掌上高铁App，按界面提示完成授权登录。

- ① 当掌上高铁App界面弹出“华为智能穿戴设备能力开放”提示框，开启设备管理功能，点击**确认**完成手表的与手机的数据同步操作。

如果授权异常或误操作，您可在运动健康APP中，选择**我的 > 设置 > 设备能力开放**，选择掌上高铁应用重新进行授权。

· 手表联动

在手机端登录掌上高铁App，手表端可同步查看当前行程。如有购票信息，点击手表端掌上高铁应用可查看对应行程；如无购票信息，则手表端显示当前无行程。

消息提醒、查看及删除

消息提醒功能可以将推送至手机状态栏的消息推送至设备并振动提醒。支持的消息类型：短信、电子邮件、日历及微信、QQ等社交应用推送的消息。

- 消息提醒：在华为运动健康App的设备详情页中点击**消息通知**，打开**通知**开关，同时打开需要推送消息的应用开关。iOS用户需同时在手机系统设置中开启对应应用开关。
- 查看未读消息：当设备有消息提醒时，若没有立即查看，可向上滑动主页面或在应用列表中选择**信息**，进入未读消息中心，查看未读消息。手表最多存储10条未读消息，满10条后最早收到的消息将被覆盖，每条消息支持一屏显示。
- 删除消息：在消息内容显示界面右滑屏幕删除单条消息或点击消息列表最下方的**全部清除**，清除所有未读消息。
- ① · 勿扰模式、睡眠状态、未佩戴手表或是运动过程中手表可以接收消息，但不进行提醒，您可以通过主表盘界面上滑操作，进入消息中心查阅。

接听和拒接来电

当手机有来电时，手表会直接提醒您并显示来电人的号码或姓名，您可以选择接听或是拒接。

- 手表振动提醒过程中，单击上键可停止振动。
- 点击屏幕的挂断键或长按手表上键可挂断。
- 在通话界面中，点击手表的上下按键可调节通话音量。

查看通话记录

点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择“通话记录”，即可查看手表的通话记录（包含呼入、呼出、未接来电记录）。

- ① · 当手表与手机正常配对连接时，点击任意一条通话记录，可以进行回拨。
 - 上滑至屏幕底部，点击“全部清除”，可清除所有通话记录。
 - 通话记录最多可保存30条。

音乐

添加音乐

- 1 进入华为运动健康App的设备详情页。
- 2 点击**音乐 > 音乐管理 > 添加音乐**，选择需要添加的音乐。
- 3 点击页面右上角✓完成添加。

- 添加音乐功能仅安卓5.0及以上系统手机支持。
- 支持将手机中通过第三方音乐App（华为音乐、酷狗音乐、网易云音乐、喜马拉雅、QQ音乐等）下载的非加密音乐文件（MP3和AAC（LC-AAC）格式）添加至手表中（由于音乐文件大小不同，用户可在手表中添加约200首~500首音乐）。
- 您可以在运动健康App“设备（点击设备图标）>音乐>音乐管理”界面中，查看手表剩余存储空间。

控制播放手表音乐

- 1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择**音乐**，打开音乐应用。
 - 2 点击，选择**手表音乐**。
 - 3 右滑界面返回，选择通过华为运动健康App添加到手表的音乐，点击播放按钮，可播放收听音乐。
- 在手表播放音乐界面，可以对音乐进行切换、调节音量以及设置播放顺序（顺序播放、随机播放、单曲循环、列表循环）。
 - 选择右下角的，可以删除音乐、连接蓝牙耳机，手表音乐、手机音乐（仅安卓系统支持，且不可选择播放顺序）。
 - 上滑屏幕可查看音乐列表，您如果通过在手表主屏幕左右滑动进入音乐播放卡片，则无法进行查看音乐列表的操作。

控制播放手机音乐

- 1 在华为运动健康App设备详情页，点击进入**音乐**界面，打开**手表控制手机音乐**开关。
 - 2 打开手机音乐App，播放音乐。
 - 3 打开手表**音乐**应用，点击，选择**手机音乐**。
 - 4 右滑界面返回，可暂停或切换手机音乐，也可调节手机音乐音量。
- 手表支持控制手机中的第三方音乐App（酷狗音乐、网易云音乐、喜马拉雅、QQ音乐等）。
 - 在手表播放音乐界面，选择右下角的，可以选择**手表音乐**或**手机音乐**。

秒表/计时器

秒表

在应用列表选择 **秒表**。点击 ，开始计时。点击 ，重置秒表。右滑屏幕退出 **秒表** 应用。

计时器

在应用列表选择 **计时器**。点击 ，开始倒计时，点击 ，暂停倒计时，点击 ，退出倒计时，右滑屏幕退出 **计时器** 应用。

-  手表默认为您提供8种倒计时，1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时，您可以根据不同场景选择合适的时间。
- 在 **计时器** 屏幕下端点击 **自定义**，设置您的倒计时时间，点击 ，可以开始倒计时，自定义计时器仅为单次自定义使用，退出后再次进入需要重新设定。

设置闹钟

方法一：在设备上设置智能/事务闹钟

- 1 在设备应用列表，选择 **闹钟**，点击  添加事务闹钟。
- 2 设置闹钟的时间和重复周期，点击 **确定** 完成闹钟的设置。未设置闹钟的重复周期，默认为一次性闹钟。
- 3 点击已设置的闹钟，可修改闹钟时间、重复周期或删除该闹钟。仅支持删除事务闹钟。

方法二：通过华为运动健康App设置智能/事务闹钟

智能闹钟：

- 1 在华为运动健康App中的设备详情页，选择 **闹钟 > 智能闹钟**。
- 2 设置闹钟的时间、智能唤醒时间和重复周期。
- 3 点击右上角 （Android用户）或**保存**（iOS用户）。
- 4 下拉App主页面，以确保闹钟设置信息同步到设备。
- 5 点击已设置的闹钟，可修改闹钟时间、智能唤醒时间和重复周期。

事务闹钟：

- 1 打开华为运动健康App中的设备详情页，选择 **闹钟 > 事务闹钟**。
- 2 点击**添加**，设置闹钟的时间、标签和重复周期。
- 3 点击右上角 （Android用户）或**保存**（iOS用户）。
- 4 下拉App主页面，以确保闹钟设置信息同步到设备。
- 5 点击已设置的闹钟，可修改闹钟时间、重复周期或删除该闹钟。

手电筒

在应用列表，点击**手电筒**屏幕显示亮光，轻触屏幕可以关闭手电筒，再次轻触屏幕开启手电筒，右滑或点击侧按键退出。

海拔气压计

手表的**海拔气压计**，会自动测量您当前位置的海拔和气压，并以波形图记录当天的测量数据。

1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **海拔气压计**。

2 上下滑动屏幕可切换查看当前海拔高度和气压。

指南针

在手表应用列表选择 **指南针**，按手表提示旋转手表，以完成校准。校准完成后，手表即可显示指南针表盘。

天气推送

手表支持显示您当前位置的天气信息。

方式一：天气卡片

在手表表盘界面右滑至天气卡片，屏幕会显示您的位置、天气、温度、空气质量等信息。

方式二：天气表盘

将手表切换至支持天气显示的表盘，在屏幕上可获取最新的天气信息。

方式三：天气应用

在手表表盘界面点击上键，上下滑动屏幕选择 **天气**，屏幕会显示您的位置、天气、温度、空气质量等信息。

 天气功能需要您首先在华为运动健康App手表设备详情页上开启 **天气推送** 功能。在天气推送设置页面，可切换温度单位（摄氏度 > 华氏度）。

手表找手机

在手表应用列表选择**找手机**（或在表盘界面下滑进入快捷菜单，点击 **找手机**），屏幕播放找手机动画，若手表和手机在蓝牙连接范围内，即使在静音情况下，手机也会以声音的形式提醒您。

找手机过程中，单击手表屏幕或解锁手机屏幕均可停止找手机音乐播放。

 找手机功能需要确保手机和手表蓝牙连接正常。

遥控拍照

1 设备与手机蓝牙连接正常，且运动健康App在后台运行。

- 2 在设备应用列表选择**遥控拍照**，可联动打开配对手机的相机功能。
- 3 点击设备屏幕上的相机图标，即可遥控手机进行拍照。右滑屏幕或点击侧按键，即可退出拍照。
 仅EMUI8.1及其以上版本手机支持。

连接蓝牙耳机

方法一：

- 1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **设置 > 蓝牙耳机**。
- 2 系统自动搜索，列出蓝牙耳机列表，选择您的蓝牙耳机，跟随系统提示完成连接。

方法二：

- 1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **音乐**，在手表音乐播放界面点击右下角的 ，点击**蓝牙耳机**。
- 2 系统自动搜索，列出蓝牙耳机列表，选择您的蓝牙耳机，跟随系统提示完成连接。

勿扰模式

在主页面下滑打开快捷菜单，点击  即可打开勿扰模式；或点击**设置 > 勿扰模式**，可打开勿扰模式并选择设置勿扰时段。

 开启勿扰模式后：

- 来电和通知不振动，抬腕不亮屏。
- 闹钟会正常振动提醒。

手表使用语音助手功能

穿戴设备通过华为运动健康App与手机成功连接后，您可以通过长按手表下键的方式开启语音助手。开启后，在手表语音服务倾听界面，对着手表说话可以拨打电话、查询生活信息、控制智能家居设备等。

例如，通过语音助手询问：“今天天气如何？”

 为保证正常使用语音助手功能，请将手表更新至最新版本。

支付宝支付

将设备与手机上的支付宝App绑定后，您可以通过扫描设备上的二维码或条形码，完成支付。不用联网，离线也可以完成支付。

绑定支付宝

- 1 在设备应用列表选择**支付宝**，点击**立即绑定**，点击**同意**。
- 2 打开手机支付宝App，扫描设备上的二维码，根据提示绑定设备并存入零花钱。

扫码支付

当您的设备与手机上的支付宝 App 绑定成功并进行充值或绑定支付宝账户后，付款时，您只需向商家亮出设备上属于您的支付宝二维码或条形码（点击**切换条形码**或**切换二维码**进行切换），商家通过扫码枪扫码，即可完成支付。

解除绑定

方式一：在设备应用列表点击并进入**支付宝**，点击**解除绑定**，点击，解除手机支付宝App与设备的绑定。

解绑成功后设备界面显示**扫码开始绑定**的二维码，手机支付宝App不会自动解绑且没有任何提示；如果零花钱未使用完，不会自动退回，请在支付宝App侧解除绑定，随后零花钱会退回。

方式二：在手机支付宝App搜索框中，搜索并点击进入智能设备页面，选择您的设备，根据提示解除设备与手机支付宝App的绑定。

解绑成功后设备端不会自动解绑且没有任何提示，仍会显示支付功能，但支付功能实际上已失效；如果零花钱未使用完，零花钱会自动退回。

-  请妥善保管设备，如果设备不慎丢失，请立即在手机的支付宝 App 中解绑设备，避免被盗刷造成资金损失。
- 设备恢复出厂设置后，之前绑定的支付宝自动解除绑定。

更多指导

佩戴

将设备的心率监测区域贴合在手腕上，保持舒适、贴合的佩戴状态。为保证心率测量的准确性，请正确佩戴，避开腕骨大概一指宽的距离，保持表带松紧适度、清洁干爽，在运动时请尽量偏紧佩戴。

- ❶ 设备采用专业健康材质，并通过了严格的皮肤过敏测试，您可以放心佩戴。如果佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴并咨询医生。


调整、更换表带

调整表带


丁字口设计的非金金属表带：根据手腕粗细自行调整为舒适的长度。

金属单珠表带：


1. 使用手表随附的螺丝刀拆卸表带螺丝。




2. 取下两侧对称的金属螺丝。



3. 组装表带。



4. 拧紧螺丝。




金属网表带调整方式：


1. 开启表扣。




2. 折板向上翻开约 90° 。



3. 左右推拉底座至合适位置。




4. 对准凹槽，合上折板，再扣上表扣。




更换表带

- 如果是非金属表带，请参考如下方式拆卸；采用相反的操作安装新表带。



- 如果是金属表带，请参考如下方式拆卸；采用相反的操作安装新表带。



- 皮表带不防水，请保持皮表带干燥并及时清理汗渍等液体。

设置相册表盘

- 此功能仅支持Android系统手机。
- 使用此功能前请将运动健康App及设备升级至最新版本。
- 相册表盘仅部分国家和地区支持，具体支持情况可咨询当地华为官方热线。

- 1 在华为运动健康App中设备详情页的**表盘市场**，点击 **更多 > 我的**，点击**相册**，进入相册表盘设置界面。
- 2 点击**+**，选择上传照片的方式，**拍照**或是**从相册选择**。
- 3 选择您喜欢的照片或拍照，点击 **保存**。保存成功后，设备表盘将自动切换为刚设置的照片。

动画表盘

打开华为运动健康App中手表的设备详情页，找到 **表盘市场**，点击 **更多 > 推荐**，查找对应的动画表盘，并进行安装。

待机表盘

待机表盘是设备进入待机状态下，常亮显示的表盘，系统默认是关闭的，设置方法如下：

在设备主屏幕点击侧键，选择 **设置 > 屏幕显示 > 待机表盘**，左右滑动屏幕选择表盘，点击，完成设置。

一碰传表盘

- i · 该功能仅支持具有NFC功能且EMUI10.0及以上/Magic UI 3.0及以上国内版本华为/荣耀手机。
 以下系列手机需升级到特定版本及以上才支持该功能：Mate30系列请升级到EMUI 10.0.0.132及以上版本；P30系列请升级到EMUI 10.0.0.166及以上版本；Mate20系列请升级到EMUI 10.0.0.166及以上版本。
 - 在使用该功能前请将华为运动健康App升级最新版本，且使用国内华为账号进行登录。
- 1 进入设备应用列表，上下滑动屏幕，选择 **设置 > 一碰传**，进入一碰传界面，点击**激活**，界面将显示**正在激活**，激活成功后，会显示**已激活**。
 - 2 打开手机的NFC开关，相机拍照后预览或是进入手机图库选择想要传输的单个或多个图片，用手机背部 NFC 区域紧贴设备表盘，表盘界面将会提示**智能裁剪中和图片传输中**，被选择传输的图片将会依次显示在表盘上。
 - 3 在华为运动健康App中设备详情页的 **表盘市场**，点击 **更多 > 我的**，点击**相册**，进入相册表盘设置界面，传输成功的图片将会显示在相册表盘，可根据需要对表盘的样式和位置进行选择设置。
 - i · 当再次使用一碰传功能传输图片后，此前传输的图片将会被全部删除，相册表盘中仅显示此次传输的图片。
 - 设备端激活一碰传功能后，无法取消激活，即使恢复出厂设置，仍处于激活状态。

安装、更换、删除表盘

安装、更换表盘：

方法一：在主表盘界面长按即可进入表盘选择界面。

方法二：在手表主屏幕下单击上键，选择 **设置 > 屏幕显示 > 更换表盘**，左右滑动选择您喜欢的表盘。

方法三：

- 1 打开华为运动健康App中手表的设备详情页，找到 **表盘市场**，点击 **更多**，可查看到手表支持的表盘。
- 2 选择您喜欢的表盘，点击 **安装**。安装成功后，手表表盘将自动切换为刚安装的新表盘。
- 3 选择已安装的表盘，点击**设为当前表盘**，即可将手表表盘切换为选择的表盘。
 - 部分表盘为付费表盘，需要先按照提示完成付费之后，才可安装使用，支付过程中需按提示打开”华为移动服务“访问权限进行操作，已付费表盘不支持退费。
 - 个别表盘支持自定义，在主页面长按屏幕，左右滑动屏幕，点击表盘下的图标，可自定义表盘的显示内容等。

删除表盘：

在华为运动健康App的表盘市场，点击已下载的表盘，点击右上角的，将已下载表盘删除，手表侧也会同步删除。部分手表预置表盘不可删除。

- 此功能需要将手表和华为运动健康App版本升级至最新版本。
- 此功能仅部分国家地区支持，具体支持情况可咨询当地华为官方热线。

设置常用联系人

- 1 在运动健康App的设备详情页，点击**常用联系人**。
- 2 在**常用联系人**页面：
 - 点击**添加**，系统自动打开您手机联系人列表，选择联系人，自动完成添加。
 - 点击**排序**，可以对已添加的联系人进行排序。
 - 点击**移除**，可以对已添加的联系人进行移除。
- 3 在手表应用列表选择**常用联系人**，点击联系人，通过手表拨打联系人电话。

设置时间和语言

设备的时间和语言无需设置，当设备与手机同步后，手机系统的语言与时间也会自动同步到手表上。

如果您修改了手机的语言+地区、时间或者时间制式（12/24小时制），设备与手机蓝牙正常连接后会同步修改。

设置铃声

- 1.点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择 **设置 > 声音设置**，进入声音设置界面，可点击**铃声大小**，通过上下滑动来调节铃声大小。
- 2.若选择开启静音模式，手机来电、消息推送都只会振动提示；若选择关闭静音模式，手机来电、消息推送会有铃声及振动提示。

下键自定义

- 1 点击手表上键进入应用列表，上下滑动屏幕，选择“设置 > 下键设置”。
- 2 选择手表列出的应用并单击，完成对手表下键的自定义。
自定义设置后，单击手表下键，会直接打开对应应用，默认打开锻炼应用。

自定义设置卡片

- 1 在设备设置 > 屏幕显示 > 卡片设置下，选择需要展示的卡片，如睡眠、压力、心率等。
- 2 点击已添加卡片旁边的上移图标，可调换卡片位置；点击删除图标，可删除该卡片。
- 3 设置完成后，在设备主页面左右滑动可查看已添加的卡片。

调节屏幕亮度

在手表主屏幕下单击上键，选择 设置 > 屏幕显示 > 调整亮度，可根据需要设置屏幕亮度，默认设置为自动（根据外界环境光调节手表的亮度），等级5显示最亮，等级1显示最暗。

升级版本

方法一：在运动健康App设备详情页，点击**固件更新**，手机将检测设备的版本更新信息，请根据提示进行更新操作。

方法二：

- Android用户：在运动健康App设备详情页，点击**固件更新**，点击右上角的 ，打开WLAN下自动下载升级包开关。
- iOS用户：在运动健康App主页，点击**我的 > 设置**，打开WLAN下自动下载升级包开关。
-  打开WLAN下自动下载升级包开关，有新版本时会静默传输至您的设备侧并弹出升级提醒，您可根据提示进行版本更新。
 - 更新时，设备会自动断开蓝牙连接，请您耐心等待直至升级结束。
 - 升级过程中不要充电。

查看蓝牙名称、MAC 地址、SN 号、型号、版本号

蓝牙名称：

- 选择手表 设置 > 关于手表或设置 > 关于，显示的 **设备名称** 即为手表的蓝牙名称。
- 在华为运动健康App设备详情页面，当前连接设备的名称即为手表的蓝牙名称。

MAC地址：

选择手表 设置 > 关于手表或设置 > 关于，即可查看手表的MAC地址。

SN号：

选择手表 **设置 > 关于手表或设置 > 关于**，显示的**序列号**即为手表的SN号。

型号：

- 选择手表 **设置 > 关于手表或设置 > 关于**，显示的**型号**即为手表的型号。
- 手表背面镭射字符“MODEL/型号： ”后即为手表的型号。

版本号：

- 选择手表 **设置 > 关于手表或设置 > 关于**，显示的**版本号**即为手表的版本号。
- 在华为运动健康App设备详情页，点击**固件更新**，查看手表的固件版本。

恢复出厂

方法一：手表选择 **设置 > 系统菜单 > 恢复出厂**，手表恢复出厂设置，您的所有数据会清零，请谨慎操作。

方法二：在华为运动健康App设备详情页，选择 **恢复出厂设置**。

- ① · 初次配对或在手表**设置 > 系统菜单**操作界面，向下滑动屏幕，也可以选择**恢复出厂**进行恢复出厂设置的操作。
- 如果设备绑定了公交卡和门禁卡，恢复出厂后公交卡和门禁卡数据将从设备端删除。

关于 NFC 功能的声明

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力（NFC功能），根据“工业和信息化部公告2019年第52号”的要求，现注明如下：

- （一）产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”第一条通用微功率设备第3款C类设备的规定，内置环形NFC天线， $1.5\text{A/m} \leq \text{磁场强度} \leq 7.5\text{A/m}$ ；
- （二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- （三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- （五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- （八）本产品NFC功能可在常温下工作，由自带电池供电。